

## INSTRUCTION FOR UNIVERSAL REMOTE CONTROL

Thank you for using the remote controller. When it is the first time to put in the batteries, please try it first. If it could work well with all of its functions, the product can be used directly without setting it. However, if it could not work well, it should be set with the following methods before remote controlling your DVB. The remote controller would not lose its memory when the power is down so that you could replace the battery without resetting it.



### Settings of Remote controller:

The remote controller has the following methods of settings, please choose any of them.

#### Inputting code:

1. Turn on DVB manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the DVB, and then find the corresponding 3-digit code of the corresponding brand from the code table.

2. Press "POWER" and "SUB-T" key of your remote control model, until the light is on, then release two buttons, enter the corresponding code.

3. Test whether other function buttons (such as "Volume" buttons) could work well. If not, repeat steps 2 and 3 until you find the suitable set of code.

#### Automatically searching code:

1. Turn on DVB manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the DVB.

2. Press "POWER" button, and hold about 6 seconds, the remote control will turn to automatically search mode.

When volume appear on your DVB, release the button on time, set to be finished.

3. Test whether other function buttons (such as "Volume" buttons) could work well. If not, repeat steps 2 until you find the suitable set of code.

#### TV Automatically searching code:

1. Turn on TV manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the TV.

2. Press TV "POWER" button, and hold about 6 seconds, then LED continuously flash, the remote control will turn to automatically search mode. When volume appear on your TV, release the button on time, set to be finished, LED would be off.

3. Test whether other function buttons (such as "Volume" buttons) could work well. If not, repeat steps 2 until you find the suitable set of code.


#### Technical parameters:

Remote Controlling Distance: About 10 meters (varies by different types).  
Battery Type: two pieces of AAA Batteries.

русский

### Инструкция по эксплуатации универсального пульта дистанционного управления стандарта DVB-T2+TV

Благодарим за использование данного пульта дистанционного управления. При первом использовании пульта, необходимо вставить батарейки питания и опробовать пульт в работе. В случае надежной работы всех функций, при первом запуске дальнейшее настраивание пульта не требуется. В противном случае, до начала использования необходимо произвести настройку одним из способов, предложенных ниже. Настройки пульта сохраняются в памяти, поэтому после замены батареек питания, не требуется производить настройку пульта заново.



Настройка пульта дистанционного управления:

Для настройки пульта следует воспользоваться одним из способов, указанных ниже.

#### Ручной ввод кода:

1. Включить телевизор вручную, настроить его на нормальный режим работы, направить пульт дистанционного управления на ресивер, затем найти на рисунке пульт, соответствующий вашему.

2. Нажать кнопку POWER+ SUB-T, светодиод на пульте загорится, после чего ввести трехзначный код, соответствующий вашему пульта

3. Убедиться, что все остальные функции (например, кнопки изменения уровня громкости звука (Volume)) работают должным образом. При неправильной работе каких-либо кнопок повторить инструкции пунктов 2 и 3 до тех пор, пока не будет найдена подходящая кодовая комбинация.

#### Автоматический поиск кода:

1. Включить телевизор вручную, настроить его на нормальный режим работы, направить пульт дистанционного управления на ресивер.

2. Нажать кнопку POWER (ВКЛЮЧИТЬ) и удерживать ее в течение 6 секунд. Включится режим автоматического поиска кода

Дождаться появления индикатора громкости на экране телевизора, затем отпустить кнопку, чтобы завершить настройку.  
3. Убедиться, что все остальные функции (например, кнопки изменения уровня громкости звука (Volume)) работают должным образом. При неправильной работе каких-либо кнопок повторить инструкции пунктов 2 и 3 до тех пор, пока не будет найдена подходящая кодовая комбинация.

#### АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК КОДА ПУЛЬТА ОТ ТВ

1. Включить ТВ в ручную
2. Нажмите и удерживайте в течение 6 секунд кнопку POWER TV на пульте, пульт войдет в режим автоматического поиска кода. Когда вы увидите на ТВ шкалу регулировки громкости отпустите кнопку, настройка завершена.
3. Проверьте работают ли функции пульта корректно. Если нет, то повторить пункт 2, пока не найдете подходящий код.

#### Технические характеристики:

Дальность действия пульта дистанционного управления: около 10 метров (в зависимости от модели)  
Тип батарей питания: 2 батареи типа AAA



AIR Tone 08 2206    apbacom APA-301    ASTRA J4-046    Avest EDR-7819    BAIKAL HD-981    BBK RC-BTX100    BBK RC-SMP121    BBK RC9905    BBK RC-STB100    BBK RC-SMP712    Baiman B-130PL    Baiman B-498-51    Beeline RASSE-001    BigSAT GOLDEN 1 CR HD    CAдена CDT-1652S    CAдена HT-1110

CAдена TS-1511S2    CAдена RC1632R    CAдена RC1631R VAR2    Continent CS-01R    D-color DC1201HD универсальный копия    D-Color DC1002HD    D-color DC1302HD    D-color DC802HD    D-color DC910HD    D-Color DC711HD    D-Color DC1502HD VAR2    D-Color DC1502HD VAR3    DELTA SYSTEMS DS-650HD    DELTA SYSTEMS DS-400HD    DELTA SYSTEMS WS-1388    DELTA SYSTEMS DS-030HD DS-220HD DS-030HD    DELTA SYSTEMS DS-310HD

228



Denn DDT10

229



Denn DDT103

230



Denn DDT134

071



DIGITAL

177

DIGITAL  
Set\_Top\_Box\_DTS55

213

Digiline  
GHB-898

076

Divisat  
Hobbit Nano

182

Divisat  
Hobbit UNO

024

Divisat  
HO-800T2

039

Divisat  
HO100 T2

169

Divisat  
DIGITAL BRAND

188

Divisat  
HOBBIT BOX

032

Divisat  
Hobbit Lite 5.1

206

Divisat  
HO-600T2(VAR2)

189



Divisat

038

Divisat  
HOBBIT IRON BOX

140



DVB-T2

053

Gi  
Fly

084

Gi  
HO SLIM

191

Gi  
HO SLIM COMBO

175

Gi  
S1013

198

Gi  
SPAR2 COMBO

192

Gi  
UN

001

GLOBO  
GL60 E-RCU-018

031

GLOBO  
GL50

085

GLOBO  
E-RCU-012

005

Golden Media  
Mania 3 HD

223

GoldMaster  
T737HD1

174

GoldMaster  
T-303SD

012

GoldMaster  
T-707HD

088



Goldeninterstar

087

GOODIGITAL  
1306

041

GOSPELL  
GN1345

146



OS8830HD







# HUAYU<sup>®</sup> DVB-T2+TV VER.2020

178

KASKAD  
VA2105HD

193

KASKAD  
VA-2103HD

095

LANS  
DTR-100

096

LOCUS  
DR-105HD

098

LUMAX  
DV-2500CA

097

LUMAX  
B0002

169

LUMAX  
DVBT2-559HD

169

LUMAX  
DV-2115HD

099

LUMAX  
DV-T2-4115HD

101

LUMAX  
T2

225

LUMAX  
DV-2115HD

226

LUMAX  
Y-133A2

232

LUMAX  
DV4205HD

144



MAG250 IPTV

148

MAG255  
D8R-501 (D8R-901)

040



mdi

099

mdi  
D8R-701

039

MEZ20  
HD091

124

ORION+  
RS-T20 HD

044

ORION+  
RS-T21 HD

009

Pazira  
5517R

208

PatixDigital  
PT-400

164

Patix Digital  
JXD-366

125



perfeo

162



perfeo

207

perfeo  
PF-T2-1

162

perfeo  
PF-148-1

136

Reflect  
Min

199

PHILIPS  
HMP2500T

025

POLAR  
DT-1002

008

Prology  
DVT-100

141



RB344-C1

171

REDBOX  
MINI

126

REXANT  
RX-505

136

REXANT  
RX-511

104 061 102 103 104 027 002 105 209 179 146 005 168 022 026 020 017 010



MTC 1003G VARD MTC DN300, D5300A MTC EXT DC02204 MTC EXT DC02204 MTC URC18001 MTC WS27A MYSERY MIP MYSERY MLP730 MYSERY MMP-80T2 NOVAT2 NewStar GSR-9000G OPENBOX T2-C2 HD ORIEL R2Y6 ORIEL R2Y-5 ORIEL R2Y-70 ORIEL T10 ORIEL T10 ORIEL 810

032 129 128 127 180 184 125 063 064 065 143 156 023 160 161 130 067



BEXANT RK-521 Rolsen RDB-508 Rolsen RDB-502 Rolsen RDB-405A Rolsen RDB-2000 Rolsen RDB-532 Rolsen RDB-525 rombica Cinema HD T2 v01 rombica Smart Box CVI-T2 Smart Box Ultra HD ROMSAT RS-300 ROMSAT T2050 Rostelecom 292 HD SAT INTEGRAL S SATCOM T-110 T-120 SCAN 1842HD Selenga T30