

Универсальный пульт для DVB приставок ClickPDU			
Бренд	Модели	Код в универсальном пульте	Фото
Airtone	Пульт: DB-2205, модели: DB-2205	036	ФОТО
ASTRA	Пульт: 10100 E MINI, JH-046, модели:	051	ФОТО
Avest	Пульт: / ELECT EDR-7819, модели: TP-1001, TP-1003, TP-1004	173	ФОТО
Baikal	Пульт: (Baikal) 940 HD, модели: 940 HD	136	ФОТО
	Пульт: (Baikal) 950 HD, модели: 950 HD	002	ФОТО
	Пульт: (Baikal) H981, модели:	167	ФОТО
	Пульт: (Baikal) 960HD, 961HD, модели: 960 HD, 961 HD	133	ФОТО
BBK	Пульт: RC-SMP712 оригинальный, модели: SMP018HD12, SMP121HD12, SMP122HD12, SMP124HD12, SMP125HD12	013	ФОТО
	Пульт: RC0105 (STB-105), модели: STB-105	059	ФОТО
	Пульт: RC-STB100(RC-STB103, RC-SMP712), модели: STB100, STB103, STB110, STB111	013	ФОТО
	Пульт: RC-BTX100 оригинал, модели: BTX001	166	ФОТО
Big Sat	Пульт: SMP121HD T2 V2.0 (RC-SMP121), модели: SMP121HD T2	021	ФОТО
	Пульт: Golden 1 CR HD, модели:	157	ФОТО
Cadena	Пульт: RC1631IR 1811 VAR1 (CDT-1652S), модели: CDT-1631, CDT-1651SB, CDT-1652S	106	ФОТО
	Пульт: RC1631IR VAR2, модели: CDT-1631, CDT-1651SB, CDT-1652S	217	ФОТО
	Пульт: CDT-1791SB, CDT-1792S, CDT-1793, модели:	136	ФОТО
	Пульт: HT-1110 (REXANT RX-511), модели: HT-1110, HT-1302, HT-1290, HT-1658	136	ФОТО
	Пульт: SHTA-1104T2N, SHTA-1511S2, модели: SHTA-1511S2, SHTA-1104T2N	032	ФОТО
	Пульт: ST-203AA, ST-603AD, модели: ST-203AA, ST-603AD	005	ФОТО
D-Color	Пульт: RC1632IR, модели: CDT-1632S5D	212	ФОТО
	Пульт: CDT-1671S, модели: CDT-1671S	101	ФОТО
	Пульт: DC710HD, модели: DC710HD, DS-200HD, M013, RDB-508, T2-1000	025	ФОТО
D-Color	Пульт: DC1201HD mini, модели: DC911HD DVB-T2, DC700HD DVB-T2, DC1201HD DVB-T2	054	ФОТО

Бренд	Модели	Код в универсальном пульте	Фото
D-Color	Пульт: DC1502HD (VAR3 - CC1d), модели: DC1502HD	219	ФОТО
	Пульт: DC1502HD (VAR2 - 00DF), модели: DC1502HD, DC1502HD premium, DC802HD	218	ФОТО
	Пульт: DC910HD, модели: DC910HD DVB-T2, DC930HD DVB-T2	021	ФОТО
	Пульт: DC711HD, модели: DC1001HD, DC1010HD, DC901HD, DC902HD, DC711HD, DC-100HD, VA-2102HD, T2-1000, RMR-818T2 HD	002	ФОТО
	Пульт: DC1002HD mini, модели: DC1002HD mini	038	ФОТО
	Пульт: DC1502HD (VAR1 - 004F), модели: DC1502HD	194	ФОТО
	Пульт: DC1302HD (DIR-5), модели: DC1002HD mini, DC1302HD, DC1501HD	165	ФОТО
	Пульт: DVB-T2 DC802HD, модели: DC802HD	176	ФОТО
	Пульт: DC921HD, модели: DC1301HD DVB-T2, DC1302 DVB-T2, DC1501HD, DC921HD DVB-T2, DC910HD DVB-T2	003	ФОТО
	Пульт: DS-310HD, модели: DS-310HD	002	ФОТО
	Пульт: DS-340HD, DS-400HD, модели: DS-340HD, DS-400HD	070	ФОТО
	Delta Systems	Пульт: DS-530HD, DS-910HD (DVB-T2), модели: DS-220HD, DS-240HD, DS-250HD, DS-530HD, DS-910HD	037
Пульт: WS-1388 (DS-330HD), модели: DS-330HD		070	ФОТО
Пульт: DS-540HD, модели: DS-540HD		070	ФОТО
Пульт: DS-950HD, модели: DS-950HD		142	ФОТО
DENN	Пульт: DDT103, DDT105, модели: DDT103, DDT105	229	ФОТО
	Пульт: DDT101, модели: DDT101	038	ФОТО
	Пульт: DDT134, модели: DDT134	230	ФОТО
DEXP	Пульт: HD2551P, модели: HD3552M, модели: HD2771P, HD2991P, HD2992P, HD3112M, HD3552M, 201	201	ФОТО
	Пульт: AB-115, AB-116, модели: AB-115, AB-116	038	ФОТО
	Пульт: ST1204, модели: ST1204	021	ФОТО
	Пульт: HD1810P, HD1813P, модели: HD1701M, HD1702M, HD1703M, HD1704M, HD1810P, HD1811P, HD1812P, HD1813P	021	ФОТО
Digifors	Пульт: AL-10T2, модели: AL-10T2	053	ФОТО
	Пульт: HD 71, модели: HD 71	168	ФОТО
	Пульт: B0001, модели: HD75	097	ФОТО

Бренд	Модели	Код в универсальном пульте	Фото
Digifors	Пульт: HD 20, модели: HD 20, Digifors HD АвтоКИТ	125	ФОТО
	Пульт: HD-50, HD-70, модели: HD-50, HD-70	002	ФОТО
	Пульт: SMART 200 (smart-200), модели:	015	ФОТО
Digiline	Пульт: GHB-998, модели:	213	ФОТО
	Пульт: UNIT III, модели:	169	ФОТО
	Пульт: DVS HD-600T2 (VAR2), модели: HD-600T2	206	ФОТО
	Пульт: Hobbit Lite, модели:	101	ФОТО
	Пульт: DVS-HD100 T2, модели: DVS-HD100 T2	039	ФОТО
	Пульт: HOBBIT BOX III, модели:	188	ФОТО
Divisat	Пульт: Hobbit Nano, модели: Hobbit Nano	076	ФОТО
	Пульт: Hobbit Flash, модели:	151	ФОТО
	Пульт: HOBBIT IRON BOX, модели:	038	ФОТО
	Пульт: Hobbit Lite 5.1, модели: Hobbit Lite 2.0, Hobbit Lite 5.1	032	ФОТО
	Пульт: XXX DVB-T2, модели:	189	ФОТО
	Пульт: Hobbit UNO, модели: Hobbit UNO	182	ФОТО
	Пульт: DVS HD-600T2, модели: DVS-HD-600T2	024	ФОТО
	Пульт: Hobbit Mini II, модели: DVS-Hobbit Box DD, Hobbit Box DD, DVS-Hobbit Box II, Hobbit Box II, DVS-Hobbit Mini II, Hobbit Mini II	002	ФОТО
	Пульт: DVB-T2M01, DVB-T2M02, модели: DVB-T2M01, DVB-T2M02	022	ФОТО
	Пульт: DVB-T2P11, DVB-T2P12, DVB-T2M15, модели: DVB-T2P11, DVB-T2P12, DVB-T2M15	136	ФОТО
ELECT	Пульт: EDR-7916, модели: EDR-7916	077	ФОТО
	Пульт: EDR-7820, модели:	173	ФОТО
ELECTRONICS	Пульт: EL2102HD, EL2103HD, модели: EL2102HD, EL2103HD, UV8902HD	002	ФОТО
Elgreen	Пульт: DVT2-5500 HD, модели: DVT2-5500	078	ФОТО
Eltex	Пульт: NV-102, модели: NV-100, NV-102, NV-310, NV-501, NV-501-Wac, STB-NV300	183	ФОТО
	Пульт: NV-102 + TV (NV-501) IC, модели: NV-100, NV-102, NV-310, NV-501, NV-501-Wac, STB-NV300	190	ФОТО
Energy	Пульт: ТЕЛЕКАРТА EVO-1, Energy E1, модели: EVO-1, E1, E2 HD	015	ФОТО
EnVizen	Пульт: T2HD402, модели: T2HD402, T2HD403	028	ФОТО
	Пульт: T2HD401, модели: T2HD401	010	ФОТО
Eplutus	Пульт: DVB-137T, DVB-138T, модели: DVB-128T, DVB-137T, DVB-138T, DVB-139T	174	ФОТО

Бренд	Модели	Код в универсальном пульте	Фото	Бренд	Модели	Код в универсальном пульте	Фото	Бренд	Модели	Код в универсальном пульте	Фото
Orenbox	Пульс: T2-02M HD, модели: T2-02M HD	005		Reflect	Пульс: Mini, Compact, Digital, модели: Mini, Compact, Digital	136		SCAN	Пульс: 1842HD PVR, модели: 1842HD PVR	130	
	Пульс: ПДУ-10 (ver. 10), модели: 963	026			Пульс: RX-505, модели: RX-505	126			Пульс: T20D, T42D, T81D, HD950D, модели: T20D, T81D, T42D, HD950D	201	
ORIEL	Пульс: VER.US (42"UD) (пду-6 +TV), модели: MA-4-3K, модели:			REXANT	Пульс: RX-510, модели: RX-510			Selenга	Пульс: T90, HD860, модели: T90, HD80, HD860	040	
	Пульс: ПДУ-6 (VER.6), модели: 101, 202+, 312, 421	168			Пульс: RX-511 (CADENA) harper hd2-151, модели: RX-511	136			Пульс: T70, T71D, T80, T80D	067	
	Пульс: ПДУ-9 (ver.9), модели: 790, 960, 961	017			Пульс: RX-521 CA DENA SHTA-1511S2(M2), модели: RX-521	032			Пульс: T60, T40, модели: T40, T60	066	
	Пульс: Ресивер ORIEL403D, модели:	011			Пульс: RDB-513, RDB-514, модели: RDB-513, RDB-514, RDB-514A, RDB-517A, RDB-527, RDB-528, RDB-802	003			Пульс: HD920 VAR1 (00FF-59), модели: HD850T2, HD920, T2-1000, T30, T71, T71D, T80, T80D	002	
	Пульс: Ресивер ORIEL415D, модели:	011			Пульс: RDB-405A RDB-406, модели: RDB-405A, RDB-406	127			Пульс: T70 (V-FORMAT), модели: T70, T70D, HD930, HD930D	068	
	Пульс: ПДУ-10 (ver.10), модели: 963	026			Пульс: RDB-502 RDB-602, модели: RDB-401, RDB-402, RDB-501, RDB-502, RDB-505, RDB-505N, RDB-506N, RDB-507, RDB-507N, RDB-507NW, RDB-507NR, RDB-509, RDB-509N, RDB-510, RDB-511, RDB-511N, RDB-511NW, RDB-601, RDB-701, RDB-702, RDB-703, RDB-704, RDB-801				Пульс: HD930, HD930D (V-FORMAT), модели: HD930, HD930D	194	
	Пульс: ПДУ-7 (ver.7), модели: 710, 720, 740, 750, 821, 840, 870, 910, 920, 950	020			Пульс: RDB-405 DVB-C, модели: RDB-405	085			Пульс: HD-920 VAR2 (00FF-59), модели: HD850T2, HD920, T2-1000, T30, T71, T71D, T80, T80D	131	
	Пульс: ПДУ-9 к 790, 960, 961, модели: 790, 960, 961				Пульс: RDB-532, модели: RDB-532	124			Пульс: HD-200, модели: HD-200	021	
	Пульс: ПДУ-8 (ver.8), модели: 202, 810, 811, 812, 814, 826, RDB-503, RDB-504	010			Пульс: RDB-525, RDB-526, модели: RDB-517B, RDB-524B, RDB-525, RDB-526, RDB-527, RDB-528A, RDB-529, RDB-530	125			Пульс: TLS3001T SD, модели:	015	
	Пульс: ПДУ-5, ver.5 (SUPRA DF00), модели: 301	022			Пульс: RDB-502 (UT 1420 PVR/RDM), модели: RDB-401, RDB-402, RDB-501, RDB-502, RDB-505, RDB-505N, RDB-506N, RDB-507, RDB-507N, RDB-507NW, RDB-507NR, RDB-509, RDB-509N, RDB-510, RDB-511, RDB-511N, RDB-511NW, RDB-601, RDB-702, RDB-703, RDB-704, RDB-801				Пульс: HD-300, модели:	067	
	Пульс: RS-T20 HD, модели: RS-T20 HD	124			Пульс: RDB-502 (MPT-V0001), модели: MPT-V0001	063			Пульс: 57G, модели:	010	
	Пульс: RS-T21 HD, модели: RS-T21 HD	044			Пульс: Cinema TV v02 (MPT-V0002), модели: MPT-V0002				Пульс: 157G VER1, модели: 157G, 45G	021	
Patix Digital	Пульс: PT-100, PT-505C, модели: PT-100, PT-505C	125		Rombica	Пульс: Smart Box Ultra HD (SBQ-S0802), модели: Smart Box Ultra HD v002 (SBQ-S0802), Smart Box Quad T2 v001 (SBQ-T2005), Smart Box Duo LX (SBD-LX001)	015		SkyTech	Пульс: 157G, 97G VER2, модели: 157G	101	
	Пульс: JXC-380, модели:	002			Пульс: Smart Box Ultra HD V003, модели: SBQ-S0905, Smart T2 v01 (SBQ-TV005)	065			Пульс: 157G VER1, модели: 157G, 45G	021	
Perfeo	Пульс: PT-400, модели: PT-400, PT-400D	208		SAT-INTEGRAL	Пульс: S-1225 HD, модели:	160		SkyVision	Пульс: T2206, T2203, модели:	101	
	Пульс: JXD-366, PT-600, модели:	078			Пульс: RDB-502 (UT 1420 PVR/RDM), модели: RDB-401, RDB-402, RDB-501, RDB-502, RDB-505, RDB-505N, RDB-506N, RDB-507, RDB-507N, RDB-507NW, RDB-507NR, RDB-509, RDB-509N, RDB-510, RDB-511, RDB-511N, RDB-511NW, RDB-601, RDB-701, RDB-702, RDB-703, RDB-704, RDB-801				Пульс: T2106, T2108B, T2109, модели:	038	
	Пульс: PF-168 (VAR2) PF-148-1, модели: PF-148-1, PF-120-2, PF-168-1, PF-168-2, PF-168-3	162			Пульс: RDB-502 (MPT-V0001), модели: MPT-V0001	063			Пульс: T2501, модели: T2501	101	
	Пульс: PF-168 (VAR1), модели: PF-120-1, PF-168-1, PF-168-2, PF-168-3	162			Пульс: Cinema TV v02 (MPT-V0002), модели: MPT-V0002				Пульс: T2202 (var2), T2203, модели: T2202, T2603	195	
	Пульс: PF-168 (VAR3), модели: PF-T2-2, PF-120-3, PF-168-1, PF-168-2, PF-168-3	125			Пульс: Smart Box Ultra HD (SBQ-S0802), модели: Smart Box Ultra HD v002 (SBQ-S0802), Smart Box Quad T2 v001 (SBQ-T2005), Smart Box Duo LX (SBD-LX001)	015			Пульс: T2501, модели: T2501	101	
Polar	Пульс: DT-1002 AMP-80DT / MMP-76DT2, модели: DT-1002, DT-1003, DT-1005, DT-1006	025		Rombica	Пульс: Smart Box Ultra HD (SBQ-S0802), модели: Smart Box Ultra HD v002 (SBQ-S0802), Smart Box Quad T2 v001 (SBQ-T2005), Smart Box Duo LX (SBD-LX001)	015		Strong	Пульс: T2202 (var2), T2203, модели: T2202, T2603	195	
	Пульс: DVT-100, модели:	008			Пульс: RDB-508, RDB-515, модели: RDB-508, RDB-515	129			Пульс: SRT-8202, модели:		
	Пульс: DVB-T2 TUNER, модели:				Пульс: RDB-2000, модели: RDB-2000	180			Пульс: SRT8500, SRT8501, модели:	163	
Prology	Пульс: Атлант Телеком Mini, модели: Redbox Mini, Redbox Mini R, Redbox Mini X	171		Rombica	Пульс: Smart Box Ultra HD (SBQ-S0802), модели: Smart Box Ultra HD v002 (SBQ-S0802), Smart Box Quad T2 v001 (SBQ-T2005), Smart Box Duo LX (SBD-LX001)	015		Supra	Пульс: STR-8502, модели:	155	
	Пульс: DVB-T2 TUNER, модели:				Пульс: Cinema TV v02 (MPT-V0002), модели: MPT-V0002				Пульс: SDT-67C, SDT-101C, модели: SDT-67C, SDT-101C		
RedBox	Пульс: Атлант Телеком Mini, модели: Redbox Mini, Redbox Mini R, Redbox Mini X	171		Rombica	Пульс: Smart Box Ultra HD (SBQ-S0802), модели: Smart Box Ultra HD v002 (SBQ-S0802), Smart Box Quad T2 v001 (SBQ-T2005), Smart Box Duo LX (SBD-LX001)	015		Sven	Пульс: SDT-100, модели: SDT-100	137	
	Пульс: DVB-T2 TUNER, модели:				Пульс: Smart Box Ultra HD V003, модели: SBQ-S0905, Smart T2 v01 (SBQ-TV005)	065			Пульс: SDT-84, SDT-93, модели: SDT-82, SDT-83, SDT-84, SDT-93		
Telebox	Пульс: Атлант Телеком Mini, модели: Redbox Mini, Redbox Mini R, Redbox Mini X	171		Rombica	Пульс: Smart Box Ultra HD (SBQ-S0802), модели: Smart Box Ultra HD v002 (SBQ-S0802), Smart Box Quad T2 v001 (SBQ-T2005), Smart Box Duo LX (SBD-LX001)	015		Telecifra	Пульс: SDT-85, SDT-90, модели: SDT-83, SDT-85, SDT-90		
	Пульс: DVB-T2 TUNER, модели:				Пульс: Smart Box Ultra HD V003, модели: SBQ-S0905, Smart T2 v01 (SBQ-TV005)	065			Пульс: SDT-85, SDT-90, модели: SDT-85, SDT-90		
Telecifra	Пульс: Атлант Телеком Mini, модели: Redbox Mini, Redbox Mini R, Redbox Mini X	171		Rombica	Пульс: Smart Box Ultra HD (SBQ-S0802), модели: Smart Box Ultra HD v002 (SBQ-S0802), Smart Box Quad T2 v001 (SBQ-T2005), Smart Box Duo LX (SBD-LX001)	015		Telebox	Пульс: EASY SEE, модели: EASY SEE-121, EASY SEE-122DD, EASY SEE-149 LED, EASY SEE-150DD LED	021	
	Пульс: DVB-T2 TUNER, модели:				Пульс: Smart Box Ultra HD V003, модели: SBQ-S0905, Smart T2 v01 (SBQ-TV005)	065			Пульс: MINI SD 2010, модели:		
Telecifra	Пульс: Атлант Телеком Mini, модели: Redbox Mini, Redbox Mini R, Redbox Mini X	171		Rombica	Пульс: Smart Box Ultra HD (SBQ-S0802), модели: Smart Box Ultra HD v002 (SBQ-S0802), Smart Box Quad T2 v001 (SBQ-T2005), Smart Box Duo LX (SBD-LX001)	015		Telebox	Пульс: HD70, модели: HD70	002	
	Пульс: DVB-T2 TUNER, модели:				Пульс: Smart Box Ultra HD V003, модели: SBQ-S0905, Smart T2 v01 (SBQ-TV005)	065			Пульс: TLD200, модели: TLD200	021	

Бренд	Модели	Код в универсальном пульте	Фото
Telefunken	Пульт: TF-DVBT201, TF-DVBT204, модели: TF-DVBT201, TF-DVBT204, TF-DVBT209	021	
	Пульт: TF-DVBT215, модели: Пульт: TF-DVBT227, модели: TF-DVBT216, TF-DVBT217, TF-DVBT218, TF-DVBT219, TF-DVBT220, TF-DVBT221, TF-DVBT224, TF-DVBT226, TF-DVBT227	189	
	Пульт: TF-DVBT202, TF-DVBT203, модели: TF-DVBT202, TF-DVBT203, TF-DVBT206	169	
	Пульт: DSR-330 (VAR1), модели: DSR-330	003	
	Пульт: DSR-330 (VAR3), модели: DSR-330	210	
Tesler	Пульт: DSR-330 (VAR2), модели: DSR-330	133	
	Пульт: DSR-320, модели: Пульт: ПДУ-5, (ver.5)DF00, модели: DSR-05, DSR-07, DSR-10, DSR-11, DSR-20, DSR-420	124	
	Пульт: 4050HD, модели: Пульт: T600HD, модели: T600HD	021	
	Пульт: AM-02, AM-03, AM-04, модели: Пульт: AM-01, AM-06, AM-05, модели:	022	
	Пульт: TR-2012HD / Lumax Y-133A2, модели: Пульт: RE820HD T2 VAR3, модели: RE820HD T2	047	
Tiger	Пульт: RE820HD T2 VAR1 (rev.3), модели: RE820HD T2	147	
	Пульт: RE820HD T2 VAR2, модели: RE820HD T2	147	
Top Box	Пульт: T1020, модели: Пульт: T1030, T2 505 HD USB PVR, модели:	040	
	Пульт: T1020, модели: Пульт: u2c T2 HD, модели: Пульт: DVB-T2, модели:	040	
TRIMAX	Пульт: u2c master, модели: Пульт: SNOWBOX PALM 2/A312, модели: SNOWBOX PALM 2/A312	088	
	Пульт: HD 102W Plus, модели: S-Box 500D, HD 102W Plus, SnowBox Palm 2	002	
TVjet	Пульт: HD 102W Plus, модели: S-Box 500D, HD 102W Plus, SnowBox Palm 2	034	
	Пульт: WW T37, T54, T57D, T57M, модели: Пульт: WV T56, T36, TESLER DSR-5901, модели: T36, T56, DSR-5901	048	
TVStar	Пульт: WW T2-C (Premium), модели: PREMIUM	048	
	Пульт: T1020, модели: Пульт: T1030, T2 505 HD USB PVR, модели:	078	
U2C	Пульт: WW T37, T54, T57D, T57M, модели: Пульт: WV T56, T36, TESLER DSR-5901, модели: T36, T56, DSR-5901	021	
	Пульт: WV T2-C (Premium), модели: PREMIUM	152	
	Пульт: T62A ориг., модели: T62A	217	
Wifire	Пульт: WV T213, модели: Пульт: WV T56, модели:	200	
	Пульт: WV T37, T54, T57D, T57M, модели: Пульт: WV T56, T36, TESLER DSR-5901, модели: T36, T56, DSR-5901	003	
	Пульт: WV T2-C (Premium), модели: PREMIUM	172	
World Vision	Пульт: T62A ориг., модели: T62A	201	
	Пульт: WV T213, модели: Пульт: WV T56, модели:	046	
	Пульт: WV T56, модели:	133	

Бренд	Модели	Код в универсальном пульте	Фото
World Vision	Пульт: WV T40, модели: Пульт: WV T34, модели:	011	
	Пульт: WV T35, T55, T60M, модели: T35, T55, T55D, T60M	002	
	Пульт: WV Force1, модели: Пульт: T62M/T61M/T62D/T64D/64M/T70, модели:	043	
	Пульт: Foros Combo T2/S2, модели: Foros Combo T2/S2	170	
	Пульт: WV T38, T39 ориг., модели: T38, T39	211	
	Пульт: WV T40 (T43) (T53), модели: T40, T43, T53	021	
	Пульт: WV T34, модели: T34, T34A, Sky Vision T2202 HD	002	
	Пульт: WV T23CI (00BF), модели: T23CI	101	
	Пульт: WV S12, модели: S12, S12FTA	101	
	Пульт: DVB, модели: Пульт: IP-TV GDL-62-ZTE030, модели:	020	
XPX	Пульт: IP-TV GDL-62-ZTE030, модели: Пульт: IP-TV GDL-62-ZTE030, модели:	205	
	Пульт: IP-TV GDL-62-ZTE030, модели: Пульт: IP-TV GDL-62-ZTE030, модели:	205	
ZALA	Пульт: (ARBACOM) Ferrido APA-301, модели: Ferrido APA-301	164	
	Пульт: (ARBACOM) DORRADO APA-302, модели: DORRADO APA-302	164	
Arbacom	Пульт: K22 (DTR-822HD FTA BAP1), модели: DTR-822HD FTA	181	
	Пульт: K22M (DTR-822HD FTA BAP2), модели: DTR-822HD FTA	218	
	Пульт: DTR-804, модели: DTR-804 FTA, DTR-814 FTA, DTR-816 FTA	187	
Витязь (VITYAS)	Пульт: B-138HD (ELGREEN), модели: Пульт: B-130PL, модели:	076	
	Пульт: B-49/B-51, модели: Пульт: HORIZONT COSMOS, модели:	076	
	Пульт: HORIZONT COSMOS, модели: Пульт: T50, T60, модели: T50, T60, T70, T80, T90, T100, T110, T50, T60, T70, T80, T90, T100, T110	002	
Вымпел	Пульт: SMARTLABS SML-482 (SML-292), модели: Пульт: EKT DCD2204, модели: EKT DCD 2204	023	
	Пульт: EKT DCD2204, модели: EKT DCD 2204	102	
	Пульт: 5304-MTS ориг., модели: Пульт: URC18001, модели: VIP1003G	061	
Горизонт (Horizont)	Пульт: URC18001, модели: VIP1003G	104	
	Пульт: WS-28A, модели: Пульт: VIP1003G VAR3, модели: VIP1003G	027	
	Пульт: EKT DCD2304, модели: DCD2304, DSD4404	104	
Интерактив	Пульт: WS-28A, модели: Пульт: VIP1003G VAR3, модели: VIP1003G	104	
	Пульт: EKT DCD2304, модели: DCD2304, DSD4404	103	
	Пульт: URC18001, модели: VIP1003G	104	
MTC	Пульт: URC18001, модели: VIP1003G	104	
	Пульт: WS-28A, модели: Пульт: VIP1003G VAR3, модели: VIP1003G	027	
	Пульт: EKT DCD2304, модели: DCD2304, DSD4404	103	

Бренд	Модели	Код в универсальном пульте	Фото
MTC	Пульт: DN300, DS300A, DC300A ориг., модели: DC300A, DN300, DS300A, TV 251-S MTS Lite	061	
	Пульт: MAG-250HD IPTV, модели: MAG-245 HD, MAG-250 HD	144	
Ростелеком (Rostelecom)	Пульт: MAG-255 ic, модели: MAG-245 HD, MAG-250 HD, MAG-254 HD, MAG-255 HD, MAG-260 HD, MAG-270 HD, MAG-275 HD	148	
	Пульт: SML-292 HD Base, модели: SML-292, SML-292 HD Base	023	
	Пульт: EVO-01 NEWI (EVO 07 HD) 09 HD, модели: Energy EVO-01, Energy EVO 07 HD, Energy EVO 08 HD, EVO 09 HD	015	
ТЕЛЕКАРТА	Пульт: DTS53 (DTS54), модели: Digital Set Top Box DTS 53	177	
	Пульт: HD-34, модели: HD-34	021	
Триколор	Пульт: GI-777, HD-501RU, T34, модели: HD-500RU, HD-501RU	182	
	Пульт: HD-515, HD-600RU, модели: Пульт: HD-502, модели:	021	
Эфир	Пульт: HD-502, модели:	133	