

Универсальный пульт для DVB приставок ClickPDU

Бренд	Модели	Код в универсальном пульте	Фото
Airtone	Пульт: DB-2205, модели: DB-2205	036	ФОТО
ASTRA	Пульт: 10100 E MINI JH-046, модели:	051	ФОТО
Avest	Пульт: / ELECT EDR-7819, модели: TP-1001, TP-1003, TP-1004	173	ФОТО
Baikal	Пульт: (Байкал) 940 HD, модели: 940 HD	136	ФОТО
	Пульт: (Байкал) 950 HD, модели: 950 HD	002	ФОТО
	Пульт: (Байкал) HD981, модели:	167	ФОТО
	Пульт: (Байкал) 960HD, 961HD, модели: 960 HD, 961 HD	133	ФОТО
BBK	Пульт: RC-SMP712 оригинальный, модели: SMP018HDT2, SMP121HDT2, SMP122HDT2, SMP124HDT2, SMP125HDT2	013	ФОТО
	Пульт: RC0105 (STB-105), модели: STB-105	059	ФОТО
	Пульт: RC-STB100(RC-STB103, RC-SMP712), модели: STB100, STB103, STB110, STB111	013	ФОТО
	Пульт: RC-BTX100 оригинал, модели: BTX001	186	ФОТО
	Пульт: SMP121HDT2 V2.0 (RC-SMP121), модели: SMP121HDT2	021	ФОТО
Big Sat	Пульт: Golden 1 CR HD, модели:	157	ФОТО
	Пульт: RC1631IR 1811 VAR1 (CDT-1652S), модели: CDT-1631, CDT-1651SB, CDT-1652S	106	ФОТО
Cadena	Пульт: RC1631IR VAR2, модели: CDT-1631, CDT-1651SB, CDT-1652S	217	ФОТО
	Пульт: CDT-1791SB, CDT-1792S, CDT-1793, модели:	136	ФОТО
	Пульт: HT-1110 (REXANT RX-511), модели: HT-1110, HT-1302, HT-1290, HT-1658	136	ФОТО
	Пульт: SHTA-1104T2N, SHTA-1511S2, модели: SHTA-1511S2, SHTA-1104T2N	032	ФОТО
	Пульт: ST-203AA, ST-603AD, модели: ST-203AA, ST-603AD	005	ФОТО
D-Color	Пульт: RC1632IR, модели: CDT-1632SB	212	ФОТО
	Пульт: CDT-1671S, модели: CDT-1671S	101	ФОТО
	Пульт: DC710HD, модели: DC710HD, DS-200HD, MD13, RD6-508, T2-1000	025	ФОТО
	Пульт: DC1201HD mini, модели: DC911HD DVB-T2, DC700HD DVB-T2, DC1201HD DVB-T2	054	ФОТО

Бренд	Модели	Код в универсальном пульте	Фото
D-Color	Пульт: DC1502HD (VAR3 - CC1d), модели: DC1502HD	219	ФОТО
	Пульт: DC1502HD (VAR2 - 00DF), модели: DC1502HD premium, DC802HD	218	ФОТО
	Пульт: DC910HD, модели: DC910HD DVB-T2, DC930HD DVB-T2	021	ФОТО
	Пульт: DC711HD, модели: DC1001HD, DC1010HD, DC901HD, DC902HD, DC711HD, DS-100HD, VA-2102HD, T2-1000, RMR-818T2 HD	002	ФОТО
	Пульт: DC1002HD mini, модели: DC1002HD mini	038	ФОТО
	Пульт: DC1502HD (VAR1 - b04F), модели: DC1502HD	194	ФОТО
	Пульт: DC1302HD (DRC-5), модели: DC1002HD mini, DC1302HD, DC1501HD	165	ФОТО
	Пульт: DVB-T2 DC802HD, модели: DC802HD	176	ФОТО
	Пульт: DC921HD, модели: DC1301HD DVB-T2, DC1302 DVB-T2, DC1501HD, DC921HD DVB-T2, DC910HD DVB-T2	003	ФОТО
	Пульт: DS-310HD, модели: DS-310HD	002	ФОТО
	Пульт: DS-340HD, DS-40HD, модели: DS-340HD, DS-40HD	070	ФОТО
	Delta Systems	Пульт: DS-530HD, DS-910HD (DVB-T2), модели: DS-220HD, DS-240HD, DS-250HD, DS-530HD, DS-910HD	037
Пульт: WS-1388 (DS-330HD), модели: DS-330HD		070	ФОТО
Пульт: DS-540HD, модели: DS-540HD			ФОТО
DENN	Пульт: DS-950HD, модели: DS-950HD	142	ФОТО
	Пульт: DDT103, DDT105, модели: DDT103, DDT105	229	ФОТО
	Пульт: DDT101, модели: DDT101	038	ФОТО
	Пульт: DDT134, модели: DDT134	230	ФОТО
DEXP	Пульт: HD2551P, модели: HD3552M, модели: HD2771P, HD2991P, HD2992P, HD3112M, HD3552M, 201	201	ФОТО
	Пульт: AB-115, AB-116, модели: AB-115, AB-116	038	ФОТО
	Пульт: ST1204, модели: ST1204	021	ФОТО
	Пульт: HD1810P, HD1813P, модели: HD1701M, HD1702M, HD1703M, HD1704M, HD1810P, HD1811P, HD1812P, HD1813P	021	ФОТО
	Пульт: AL-10T2, модели: AL-10T2	053	ФОТО
Digifors	Пульт: HD 71, модели: HD 71	168	ФОТО
	Пульт: B0001, модели: HD75	097	ФОТО

Бренд	Модели	Код в универсальном пульте	Фото
Digifors	Пульт: HD 20, модели: HD 20, Digifors HD AstroKIT	125	ФОТО
	Пульт: HD-50, HD-70, модели: HD-50, HD-70	002	ФОТО
	Пульт: SMART 200 (smart-200), модели:	015	ФОТО
Digiline	Пульт: GHB-898, модели:	213	ФОТО
	Пульт: UNIT III, модели:	169	ФОТО
	Пульт: DVS HD-600T2 (VAR2), модели: HD-600T2	206	ФОТО
	Пульт: Hobbit Lite, модели:	101	ФОТО
	Пульт: DVS-HD100 T2, модели: DVS-HD100 T2	039	ФОТО
	Пульт: HOBBIT BOX III, модели:	188	ФОТО
	Пульт: Hobbit Nano, модели: Hobbit Nano	076	ФОТО
DiVisat	Пульт: Hobbit Flash, модели:	151	ФОТО
	Пульт: HOBBIT IRON BOX, модели:	038	ФОТО
	Пульт: Hobbit Lite 5.1, модели: Hobbit Lite 2.0, Hobbit Lite 5.1	032	ФОТО
	Пульт: XXX DVB-T2, модели:	189	ФОТО
	Пульт: Hobbit UNO, модели: Hobbit UNO	182	ФОТО
	Пульт: DVS HD-600T2, модели: DVS HD-600T2	024	ФОТО
	Пульт: Hobbit Mini II, модели: DVS-Hobbit Box DD, Hobbit Box DD, DVS-Hobbit Box II, Hobbit Box II, DVS-Hobbit Mini II, Hobbit Mini II	002	ФОТО
	Пульт: DVB-T2M01, DVB-T2M02, модели: DVB-T2M01, DVB-T2M02	022	ФОТО
	Пульт: DVB-T2P11, DVB-T2P12, DVB-T2M15, модели: DVB-T2P11, DVB-T2P12, DVB-T2M15	136	ФОТО
	Пульт: EDR-7916, модели: EDR-7916	077	ФОТО
ELECT	Пульт: EDR-7820, модели:	173	ФОТО
	Пульт: EL2102HD, EL2103HD, модели: EL2102HD, EL2103HD, VV8902HD	002	ФОТО
Elgreen	Пульт: DVT2-5500 HD, модели: DVT2-5500	078	ФОТО
Eltex	Пульт: NV-102, модели: NV-100, NV-102, NV-310, NV-501, NV-501-Was, STB-NV300	183	ФОТО
	Пульт: NV-102 +TV (NV-501) и модели: NV-100, NV-102, NV-310, NV-501, NV-501-Was, STB-NV300	190	ФОТО
Energy	Пульт: ТЕЛЕКАРТА EVO-1, Energy E1, модели: EVO-1, E1, 32 HD	015	ФОТО
	Пульт: T2HD402, модели: T2HD402, T2HD403	028	ФОТО
EnVizen	Пульт: T2HD401, модели: T2HD401	010	ФОТО
Eplutus	Пульт: DVB-137T, DVB-138T, модели: DVB-128T, DVB-137T, DVB-138T, DVB-139T	174	ФОТО

Бренд	Модели	Код в универсальном пульте	Фото
Erlutus	Пуль: DVB-167T VAR2, модели: DVB-148T, DVB-149T, DVB-165T, DVB-167T, DVB-169T	021	
	Пуль: KR-8188 (DVB-167T VAR1), модели: DVB-147T, DVB-148T, DVB-149T, DVB-167T	174	
	Пуль: DVB-126T, модели: DVB-126T	003	
EUROSAT	Пуль: K16 dvb-s, модели:	139	
	Пуль: ES-11, модели: ES-11	101	
EUROSKY	Пуль: DVB-4100 SAT, модели:	045	
	Пуль: DVB-8004, модели:	153	
EVO	Пуль: EVOT2 101, модели: EVOT2 101	040	
	Пуль: EVO DIGITAL, модели: DIGITAL	071	
Formuler	Пуль: Z Plus IPTV Android 4K и, модели: Z Plus IPTV Android 4K	214	
GAL	Пуль: RS-1010L-T1/T2, модели: RS-1010L-T1/T2	002	
	Пуль: UNI, модели: UNI	192	
Galaxy Innovations (G)	Пуль: HD SLIM COMBO, модели:	191	
	Пуль: HD SLIM ориг., модели: HD SLIM	084	
	Пуль: HD SLIM T2, модели: HD SLIM	084	
	Пуль: S1013, модели:	175	
	Пуль: Fly, модели: Fly, Fly T2	053	
	Пуль: Spark2 Combo, модели: Spark 2 Combo	198	
General Satellite	Пуль: TE-8714, модели: GS TE-8511, GS TE-8714	018	
	Пуль: GL55, модели: GL55	031	
Globo	Пуль: GL50, модели: GL50	031	
	Пуль: GL60, E-RCU-018, модели: GL60	001	
Godigital	Пуль: E-RCU-012 (GL100), модели:	085	
	Пуль: DVB-T2 1306, модели: DVB-T2 1109, DVB-T2 1306	087	
Golden Media	Пуль: DVB-T2 1306 VAR2, модели: DVB-T2 1109, DVB-T2 1306	136	
	Пуль: Mania 3 HD, модели: Mania 3 HD	005	
Goldeninterstar	Пуль: Приемник No.1, модели:	088	
	Пуль: T-303SD mini BAP3, модели: T-303SD	046	
GoldMaster	Пуль: / SKYTECH 57G DVB-T, модели:	042	
	Пуль: T-707HD&HD1(SKY Vision T 2108), модели: T-707HD	038	
	Пуль: T-303SD BAP2 fusion, модели: T-303SD	038	
	Пуль: T-303SD BAP1, модели: T-303SD	174	
	Пуль: T-707HD&HD1, модели: T-707HD	136	
	Пуль: T-707HD, модели: T-707HD	012	

Бренд	Модели	Код в универсальном пульте	Фото
GoldMaster	Пуль: T737HDI, модели:	021	
Goldstar	Пуль: GS-8830HD, модели:	002	
Gospell	Пуль: GTR-GN1345, модели: GTR-GN1345	041	
	Пуль: HDT2-1005, HDT2-1202, HDT2-1514, модели: HDT2-1005, HDT2-1202, HDT2-1514	130	
Harper	Пуль: HDT2-1510, HDT2-1200, модели:	010	
	Пуль: HDT2-1202, HDT2-1514, модели: HDT2-1202, HDT2-1514, HDT2-1108	002	
	Пуль: HDT2-2010, модели: HDT2-2010, HDT2-1512	002	
	Пуль: HDT2-1010, модели:	136	
HDBOX	Пуль: HDT2-1110, модели: HDT2-1005, HDT2-1105, HDT2-1108, HDT2-1110, HDT2-1512, HDT2-1513, HDT2-1200	136	
	Пуль: HD DVB-T2 PVR, модели: T-2	040	
	Пуль: 2018, модели: 2018	165	
HOME	Пуль: T2 PRO, модели: T2 PRO	215	
	Пуль: BY-628 DVB, модели:	036	
Hyundai	Пуль: H-DVB03T2 (Supra SOT-96), модели: World Vision T37, SUPRA SOT-95, TELEFUNKEN TF-DVBT 202, (DVB-T2/T1) H-DVB03T2	003	
	Пуль: QF-6222 DVB01T2 (MIV-T38), модели: H-DVB01T2, H-DVB02T2, AIRTONE DB-2205, AIRTONE DB-2206, DNS DB-2205	021	
IconBIT	Пуль: H-DVB560, модели: H-DVB560	020	
	Пуль: HDR21DVD, модели: XDR10DVB, HDR12DVB, HDR21DVD	004	
JINGA	Пуль: JT-2700, JT2-2702, JT2-2703, модели:	162	
	Пуль: / Master VA2102HD, модели:	028	
KASKAD	Пуль: KR-288 (948-T0-007A V1), модели: VA-2106HD	178	
	Пуль: VA-2103HD, модели: VA-2103HD	193	
	Пуль: VA2101HD, VA2202HD, модели: VA2101HD, VA2202HD	037	
LANS	Пуль: DTR-100, модели:	016	
LEGEND	Пуль: RST-81302HD (RST-B1201HD), модели:	022	
LOCUS	Пуль: DR-105HD, модели:	096	
Lumax	Пуль: 80302, модели: DVT2-41103HD, DVB-T2-555HD	097	
	Пуль: YXV-828-2, модели:	070	

Бренд	Модели	Код в универсальном пульте	Фото
Lumax	Пуль: DV-2118HD DV-3201HD, модели: DV-2107HD, DV-2108HD, DV-2114HD, DV-2115HD, DV-2118HD, DV-3205HD, DV-3210HD	169	
	Пуль: Y-133A2 (DVT2-4100HD), модели: DVT2-4100HD	088	
	Пуль: DVB T2 1000HD, модели: DVB-T2 1000HD, модели: DVC-2300HD, модели: DVC-2300HD	101	
Mdi	Пуль: DVB-T2-555HD (Вариант 2), модели: DV-1105HD, DV-2018HD, DV-2101HD, DV-2104HD, DV-2105HD, DV-2106HD, DV-2108HD, DV-3018HD, DV-3201HD, DV-3203HD, DV-3204HD, DV-3206HD, DV-3207HD, DV-3208HD, DV-3209HD, DV-4017HD, DV-4201HD, DVB-T2-555HD	189	
	Пуль: DV-2017HD (DV-3017HD), модели: DV-2017HD, DV-3017HD	038	
	Пуль: DVT2-4110HD DV-2018HD, модели: DVT2-4110HD	099	
	Пуль: DV-1103HD, модели: DV-1103HD	169	
	Пуль: DV4205HD, модели:	169	
	Пуль: XLF-035C DV-2500CA, модели: DV-2500CA	098	
Mezzo	Пуль: DBR-701, модели: DBR-701	089	
	Пуль: DBR-501 (DBR-901) Toppox, модели: DBR-501, DBR-901	040	
Mystery	Пуль: HD8911 DVB, модели: M7701T2, M7801C, M7802T2, SP1505T2C-P, SP1505T2C-M, SP1505C-P	039	
	Пуль: MMP-75D2 (Вариант 3), модели: MMP-71D2, MMP-72D2, MMP-75D2	021	
noname	Пуль: MMP-60D2T, MMP-65D2T, MMP-74D2T, модели: MMP-60D2T, MMP-65D2T, MMP-74D2T	105	
	Пуль: MMP-73D, модели: MMP-73D, MMP-73D2	105	
	Пуль: MMP-75D2T 2c (Вариант 2), модели: MMP-75D2T, MMP-76D2T	002	
	Пуль: MMP-85D2T / MMP-80D2T/MMP-76D2T, модели: MMP-75D2T, MMP-76D2T, MMP-85D2T, MMP-80D2T	209	
	Пуль: MMP-70D2, модели:	054	
	Пуль: MMP-88DTR, модели:	002	
Open Air	Пуль: DVB, модели:	185	
Openbox	Пуль: T2-02 HD CADENA ST-203AA, модели: T2-02 HD	021	
	Пуль: T2-02 HD CADENA ST-203AA, модели: T2-02 HD	005	

Бренд	Модели	Код в универсальном пульте	Фото	Бренд	Модели	Код в универсальном пульте	Фото	Бренд	Модели	Код в универсальном пульте	Фото	
Телефункен	Пульт: TF-DVBT201, TF-DVBT204, модели: TF-DVBT201, TF-DVBT204, TF-DVBT209	021	ФОТО	World Vision	Пульт: WV T40, модели: Пульт: WV T34, модели:	011	ФОТО	MTC	Пульт: DN300, DS300A, DC300A ориг., модели: DC300A, DN300, DS300A, TV 251-S MTS Lite	061	ФОТО	
	Пульт: TF-DVBT215, модели: Пульт: TF-DVBT227, модели: TF-DVBT216, TF-DVBT217, TF-DVBT218, TF-DVBT219, TF-DVBT220, TF-DVBT221, TF-DVBT224, TF-DVBT226, TF-DVBT227	189	ФОТО		Пульт: WV T35, T55, T60M, модели: T35, T55, T55D, T60M	043	ФОТО		Ростелеком (Rostelecom)	Пульт: MAG-250HD IPTV, модели: MAG-245 HD, MAG-250 HD	144	ФОТО
	Пульт: DSR-330 (VAR1), модели: DSR-330	210	ФОТО		Пульт: WV Force1, модели: Пульт: T62M/T61M/T62D/T64D/64MT 70, модели:	170	ФОТО			Пульт: MAG-255 ic, модели: MAG-245 HD, MAG-250 HD, MAG-254 HD, MAG-255 HD, MAG-260 HD, MAG-270 HD, MAG-275 HD	148	ФОТО
	Пульт: DSR-330 (VAR3), модели: DSR-330	133	ФОТО		Пульт: Foros Combo T2/S2, модели: Foros Combo T2/S2	211	ФОТО			Пульт: SML-292 HD Base, модели: SML-292 SML-292 HD Base	023	ФОТО
Tesler	Пульт: DSR-330 (VAR2), модели: DSR-330	124	ФОТО		Пульт: WV T38, T39 ориг., модели: T38, T39	021	ФОТО	ТЕЛЕКАРТА	Пульт: EVO-01 NEW! (EVO 07 HD) 09 HD, модели: Energy EVO-01, Energy EVO 07 HD, Energy EVO 08 HD, EVO 09 HD	015	ФОТО	
	Пульт: DSR-320, модели: Пульт: PDV-6, (ver.5)DF00, модели: DSR-05, DSR-07, DSR-10, DSR-11, DSR-20, DSR-420	021	ФОТО		Пульт: WV T40 (T43) (T53), модели: T40, T43, T53	002	ФОТО		Триколор	Пульт: DTS53 (DTS54), модели: Digital Set Top Box DTS 53	177	ФОТО
	Пульт: DSR-330 (VAR2), модели: DSR-330	124	ФОТО		Пульт: WV T34, модели: T34, T34A, Sky Vision T2202 HD	002	ФОТО	Эфир		Пульт: HD-34, модели: HD-34	021	ФОТО
	Пульт: DSR-330 (VAR2), модели: DSR-330	021	ФОТО		Пульт: WV T23CI (00BF), модели: T23CI	101	ФОТО		Пульт: G1-777, HD-501RU, T34, модел и: HD-500RU, HD-501RU	182	ФОТО	
Tiger	Пульт: 4050HD, модели: Пульт: T600HD, модели: T600HD	147	ФОТО		Пульт: WV S12, модели: S12, S12FTA	002	ФОТО	Пульт: HD-515, HD-600RU, модели: Пульт: HD-502, модели:	021	ФОТО		
Top Box	Пульт: AM-02, AM-03, AM-04, модели: Пульт: AM-01, AM-06, AM-05, модели:	040	ФОТО		XPX	Пульт: DVB, модели:	002	ФОТО	ZALA	Пульт: IP-TV GDL-62-ZTE030 ic, модели: Пульт: IP-TV GDL-62-ZTE030, модел и:	205	ФОТО
	Пульт: TR-2012HD / Luxmax Y-133A2, модели: Пульт: RE820HD T2 VAR3, модели: RE820HD T2	088	ФОТО	ZALA	Пульт: IP-TV GDL-62-ZTE030, модел и:	205	ФОТО	Арбакком		Пульт: (ARBACOM) Ferrido APA-301, модели: Ferrido APA-301	164	ФОТО
TRIMAX	Пульт: RE820HD T2 VAR3, модели: RE820HD T2	002	ФОТО		Витязь (VITYAS)	Пульт: K22 (DTR-822HD FTA BAP1), модели: DTR-822HD FTA	181		ФОТО	Пульт: (ARBACOM) DORRADO APA-302, модели: DORRADO APA-302	164	ФОТО
TVjet	Пульт: RE820HD T2 VAR1 (rev.3), модели: RE820HD T2	034	ФОТО	Пульт: K22M (DTR-822HD FTA BAP2), модели: DTR-822HD FTA		218	ФОТО	Пульт: DTR-804, модели: DTR-804 FTA, DTR-814 FTA, DTR-816 FTA	187		ФОТО	
	Пульт: RE820HD T2 VAR2, модели: RE820HD T2	048	ФОТО	Вымпел		Пульт: B-138ND (ELGREEN), модел и:	076		ФОТО		Пульт: B-130PL, модели: Пульт: B-49/B-51, модели:	076
TVStar	Пульт: T1020, модели: Пульт: T1030, T2 505 HD USB PVR, м одели:	НЕТ	ФОТО		Пульт: B-49/B-51, модели:	002	ФОТО	Горизонт (Horizont)	Пульт: HORIZONT COSMOS, модели:	204	ФОТО	
	Пульт: T1030, T2 505 HD USB PVR, м одели:	078	ФОТО	Интерактив	Пульт: T50, T60, модели: T50, T60, T70, T80, T90, T100, T110, T50, T60, T70, T80, T90, T100, T110	194	ФОТО		Пульт: SmartLabs SML-482 (SML-292), модели: Пульт: EKT DCD2204, модели: EKT DCD 2204	102	ФОТО	
U2C	Пульт: u2c T2 HD, модели: Пульт: DVB-T2, модели: Пульт: u2c master, модели:	НЕТ	ФОТО		MTC	Пульт: S304-MTS ориг., модели: Пульт: URC18001, модели: VIP1003G	023	ФОТО		Пульт: WS-28A, модели: Пульт: VIP1003G VAR3, модели: VIP1003G	051	ФОТО
	Пульт: SNOWBOX PALM 2/A312, модели: SNOWBOX PALM 2/A312, модели: HD 102W Plus, модели: S-Box 500D, HD 102W Plus, SnowBox Palm 2	217	ФОТО	Пульт: WS-28A, модели: Пульт: VIP1003G VAR3, модели: VIP1003G		027	ФОТО	Пульт: EKT DCD2304, модели: DCD2304, DSD4404	104	ФОТО		
Wifire	Пульт: HD 102W Plus, модели: S-Box 500D, HD 102W Plus, SnowBox Palm 2	200	ФОТО	Пульт: WS-28A, модели: Пульт: VIP1003G VAR3, модели: VIP1003G	104	ФОТО	World Vision	Пульт: WV T37, T54, T570, T57M, модели: Пульт: WV T56, T36, TESLER DSR-5901, модели: T36, T56, DSR-5901	003	ФОТО		
	Пульт: WV T2-C (Premium), модели: PREMIUM	172	ФОТО	Пульт: T62A ориг., модели: T62A	201	ФОТО		Пульт: WV T213, модели: Пульт: WV T56, модели:	133	ФОТО		
	Пульт: T62A ориг., модели: T62A	201	ФОТО	Пульт: WV T213, модели: Пульт: WV T56, модели:	046	ФОТО						
	Пульт: WV T213, модели: Пульт: WV T56, модели:	133	ФОТО									