

RM-L1280

Instruction for UNIVERSAL LCD/LED TV REMOTE CONTROLLER

Thank you for using our company remote controller products. When it is the first time to put in the batteries, please try it first. If it could work well with all of its functions, the product can be used directly without setup. If it could not work well, it should be set with the following methods before controlling your TV. This remote controller would not lose its memory when you change batteries, no need to reset.

Introduction:

RM-L1280 is the newest universal LCD/LED TV remote controller. Comprehensive care at different levels need, it can control old or new TV, famous brand or un-famous brand TV, nearly all models for TV. Commonly used functions and menu button all including. Easy setup, conveniently use, it is the best choice for your remote controller losing, damage, replacement, it will bring more convenient for your life.



Battery Description

The remote controller is a low-power consume product. The lifetime of batteries is about 12 months under normal circumstances. If it is improperly used or operated, the lifetime would be shortened.

• Please do not put old and new batteries or different types of batteries together.

• In case of battery leakage, the batteries must be removed and the battery cabinet should be cleaned before putting into new batteries.

• You'd better remove the batteries from the battery cabinet if you intend to stop using the remote controller for a long time.

Methods for setting remote controller.


This remote controller has the following methods for setup, you can choose any of them.

A. Inputting code:

1, Turn on your TV set, let your TV set be in the normal state play, and aim the remote controller in the front of the TV. Find the three digits code from the code list.



2, Press "MUTE" button, then press "POWER" button, till the indicator lamp lights, then release the buttons, the remote controller will be in the state of inputting code.



3, Enter the first set of three-digit code in order. When you input each digit, the indicator lamp will flash one time, when you enter all of the three digits, the indicator lamp will turn off, setting to be finished. If the code is more than one set, please use first one at first.



4, Test other function buttons can work well or not, such as "MUTE". If not, repeat steps 2 to 3, until you find the suitable code.



B. Manually searching for the code:

1, Turn on your TV set, let your TV set be in the normal state play, and aim the remote controller in the front of the TV.




2, Press "MUTE" button, then press "POWER" button, till the indicator lamp lights, then release the button, the remote



will be in the state of Manually searching for the code.

3, Press the "VOLUME+" button one time, the indicator lamp will flash one time, please pay attention to your TV, see the volume symbol appears on your TV or not, if not, please repeat this procedure.




4, Till the volume symbol appears on your TV, test other function buttons (except MUTE, POWER, and VOLUME button) can work well or not, such as "MUTE". If not, repeat steps 2 to 3, until you find the suitable code.



C. Automatically searching code:

1, Turn on your TV set, let your TV set be in the normal state play, and aim the remote controller in the front of the TV.

2, Press and hold the "POWER" button for about 6 seconds, till the indicator lamp lights, the remote controller will enter automatic search state, please pay attention to your TV, see the volume symbol appears on your TV or not, if yes, please release "POWER" button at once, set finished.



3, Test other function buttons (except MUTE, POWER, and VOLUME button) can work well or not, such as "MUTE". If not, repeat steps 2 to 3, until you find the suitable code.



D. Point to Point Brand Searching:

1, Turn on your TV set, let your TV set be in the normal state play, and aim the remote controller in the front of the TV. Find out the corresponding brand of your TV on this remotecontrol, for example, SKYWORTHY = "0"



2, Press and hold the corresponding brand button for three seconds, the indicator lamp will flash, when the volume symbol appears on your TV, release button at once, the indicator lamp will turn off, set to be finished.



E. Restore factory Settings Press "POWER" button, then press "0", release the button, the indicator will flash two times, the remote controller restore factory Settings


Русский

A. Поиск нужной марки телевизора с помощью ввода кода вручную


1. Включите телевизор и в перечне кодов найдите тот, который соответствует марке Вашего телевизора.



2. Одновременно нажимайте кнопки "MUTE" и "POWER", пока не загорится индикаторная лампочка.



3. Введите три первых цифры кода, соответствующего модели телевизора. После ввода кода индикатор перестанет гореть установка завершена



4. Проверьте работу кнопок на ПДУ. При наличии проблем повторно выполните процедуру настройки, начиная с шага 2.



B. Способ ручного поиска кода:

1. Включите телевизор и направьте на него пульт.




2. Одновременно нажимайте кнопки "MUTE" и "POWER", пока не загорится индикаторная лампочка. Тогда релиз, на этот раз в состоянии ручного поиска.



3. Нажмите кнопку "громкость +", затем освободите её, когда появится символ громкости, при каждом нажатии индикатор мигает один раз, если не появится символ громкости, повторите операцию.



4. После появления символа громкости проверьте другие кнопки (кроме кнопки настройки, кнопки питания, кнопки громкости). Если другие функции нормальны, нажмите кнопку "настройки", индикатор настройки гасит, настройка выполнена.



C. Модели с функцией автоматического поиска



1, Включите телевизор и направьте на него пульт.

2, Удерживайте нажатой кнопку "POWER", пока не загорится индикаторная лампочка. Индикаторная лампочка начнёт мигать.

Пульт активировал функцию автоматического поиска. Внимательно смотрите на экран телевизора, не отпуская кнопку "POWER". Введите три первых цифры кода, соответствующего модели телевизора.



3, Проверьте работу кнопок на ПДУ (Установите кнопку, кнопка питания, клавиши регулировки громкости, кроме). При наличии проблем повторно выполните процедуру настройки, начиная с шага 2.




D. 1, Найдите код, соответствующий модели вашего телевизора.

Например, для SKYWORTHY — это «0». Включите телевизор и направьте на него пульт.

2, Удерживайте нажатой кнопку кода, пока не загорится индикаторная лампочка (около 3 секунд). Не отпускайте кнопку, и индикаторная лампочка начнёт мигать. Активизировался режим поиска кода.

Когда на экране появится символ громкости, отпустите кнопку кода. Индикаторная лампочка погаснет. Проверьте работу кнопок на ПДУ. При наличии проблем повторно выполните процедуру настройки, начиная с шага 2




Español

A. Ingresar el código

1, Encender el televisor, apunte el control remoto hacia televisor. luego encontrar el correspondiente código de tres dígitos de la marca correspondiente en la tabla de códigos

2, Presiona al mismo tiempo el botón MUTE y POWER, hasta la luz indicador se enciende, luego suelta el botón por lo que se convierte en el estado de entrada de código



Ingresar primer conjunto de código tres dígitos. cada vez que un dígito la entrada, la luz de indicación parpadea una vez, después que todos los 3 dígitos ha ingresado, si el indicador estaría apagado, si el dígito es más de un conjunto, por favor, utilice la primera.

prueba si otros botones de función podría funcionar bien, como el botón silencio (mute)

no, repita los pasos 2 hasta e encuentre un conjunto de dígito adecuado.

La búsqueda manual del dígito

Encender el televisor, apunte el control remoto hacia televisor.



Presione al mismo tiempo el botón MUTE y el botón de volumen hacia arriba, hasta la luz del indicador se enciende, luego presione el botón de silencio (mute) para que se vuelva a encender el estado de entrada de código.



Presione el botón de volumen hacia arriba una vez y luego suéltelo. Ver si el símbolo de volumen aparece en la pantalla de TV, si no se produce tal símbolo, repita el procedimiento.

Después de que el símbolo de volumen aparece, pruebe otro botón de función (excepto el botón MUTE, POWER, VOLUMEN), si bien el trabajo, pulse el botón de ajuste inmediato y la luz de indicación se apagará, lo que significa que la configuración ha terminado.



La búsqueda automática del dígito.

Encender el televisor, apunte el control remoto hacia televisor.



Presione y mantenga el botón de ajuste inmediato (POWER) durante unos 6 segundos hasta la luz del indicador se enciende. Ver si el símbolo de volumen aparece en la pantalla, si es así, suelte inmediatamente el botón POWER para tener la búsqueda automática.



pruebe otro botón de función (excepto el ajuste de volumen), si bien el trabajo, pulse el botón de ajuste inmediato y la luz de indicación se



apagará, lo que significa que la configuración se ha terminado. si no, repita los pasos 2 hasta que encuentre el código adecuado.

D.Mode de búsqueda de punto a punto

1. Encender el televisor manualmente, apunte el mando a distancia hacia el televisor, busque la marca correspondiente de TV, tal como SKYWORTHY con su símbolo 0.



2. pulsada botón de símbolo de marco correspondiente, durante unos 3 segundos no suelte el botón hasta que la luz indicadora parpadea. Cuando aparece el símbolo de volumen en la pantalla de TV, suelte inmediatamente el botón, y la luz de indicadora parpadea dos veces, restablecer la configuración de fábrica.



E. Restaurar los ajustes de fábrica
Pulse el botón "POWER", después pulse el número 0, la liberación, el indicador parpadea dos veces, restablecer la configuración de fábrica.


إعدادات الريموت:
لهذا الريموت طرق إعدادات تالية، بإمكان اختيار واحد منها:

إعدادات الريموت:
لهذا الريموت طرق إعدادات تالية، بإمكان اختيار واحد منها:




طريقة إدخال الكودات:
1- تشغيل التلفزيون، بحيث أنه في العمل العادي، وتواجه الريموت على التلفزيون، ثم ابحث عن رقم الكود الثلاث من قائمة الكودات الموجودة مقابل اسم التلفزيون.


2- اضغط على زر "POWER"، ثم اضغط على زر "MUTE"، حتى ينطفئ مصباح الإشارة، حين استعداد إدخال الكود.




3- إدخال الكود الثلاث المطابق من قائمة الكودات، ينطفئ مصباح الإشارة من كل رقم من الكود الثلاث، وينطفئ مصباح الإشارة بعد إدخال الكود الثلاث، ثم إعداد الريموت، وإذا كانت الكودات متعددة لنفس التلفزيون، يرجى اختيار الكود الأول.



4- تشغيل جميع الأزرار مثل زر "الصوت"، إذا لم يعمل أي زر من الأزرار لإعادة الخطوة 2 إلى 3، حتى حصول على الكود الصحيح.




طريقة البحث عن رقم الكود المناسب للتلفزيون:
1 تشغيل التلفزيون بحيث أنه في العمل العادي، ثم تواجه الريموت على التلفزيون، وابحث عن الرمز المطابق على التلفزيون مثل SKYWORTHY "0".



2- اضغط على زر الرمز المطابق على التلفزيون لمدة ثلاثة ثوانٍ، حتى ينطفئ مصباح الإشارة باستمرار، عندما يظهر رمز "حجم الصوت" على الشاشة، ينطفئ مصباح الإشارة، وتم الإعداد.



3- اضغط على زر الرمز المطابق على التلفزيون لمدة ثلاثة ثوانٍ، حتى ينطفئ مصباح الإشارة باستمرار، عندما يظهر رمز "حجم الصوت" على الشاشة، ينطفئ مصباح الإشارة، وتم الإعداد.



E- استعادة إعدادات المصباح:
اضغط على زر الإعداد "0"، ثم ترك، سيخفى مصباح الإشارة مرتين، لتستعد إعداد المصباح.

Warm Tips

If you have any problems when you set or use this remote controller, please try to do as follow:

- When you set this remote controller, please do according to the steps of the method "inputting code". If it can't control your device, Please input the other codes according to sequence.
- If you have input wrong codes, but the indicator still light, you just need to input the correct code. If the indicator turn off, you need to reset from step 1.
- when you use the method "Manually searching for the code", because the codes are too much, you need to wait patiently

Technical parameters

- Remote Controlling Distance: About 8 meters (varies by different types)
- Battery Type: two pieces of AAA Batteries
- After-sales Service
If the remote controller has problems or could not be used temporarily, please contact our company as soon as possible. We would make efforts to offer you with best services. But do not disassemble or repair it by yourself. We would not be responsible for remote controllers that have been disassembled without authorization.

To ensure that you could enjoy good after-sales service, please keep the shopping bills or receipts when buying the product.

The company reserves the final interpretation of this specification. The design and technical parameters could be changed without notice.

1:SHARP	2:SONY	3:Panasonic
4:SANYSO	5:HITACHI	6:TOSHIBA
7:PHILIPS	8:LG	9:SAMSUNG
10:Hiense	0:SKYWORTH	55:CHANGHONG
SYS_TCL	GUIDE:PRIMA	TV:Haier
RED:KONKA	GREEN:THOMSON	YELLOW:DAEWOO
BLUE:JVC	SIZE:OPENBOX	
INPUT: OTHER BARNDIS TV:Haier GUIDE:TCL		
PHILIPSZ	EXIT:TOSHIBA2	




005



VESTEL
HOB858-RC31277

006



VESTEL
22884, 32884

007



VESTEL
RC3920
(V22-LE990HD)

008



VESTEL
SF-130

009



RC1050-
VEST32905(1204)

010



VESTEL
VST-22880

011



VESTEL
HTK126-
VESTEL LG-LCD

012



AKAI
HID688

013



Akai LEA-19V20S
(BERICOM008)

013



HOB189-AKAI LCT
-19V82ST-125

014




HOB331-
AKAI A4001032

015



HOB477-
AKAI CX-507

016



HOB506-
AKAI LEA-19V070P

017



HOB530-
AKAI A3001011

018



HOB566-
Akai SLP-006P

01



HOB10-
Akai HOF

032



9780

032



9784

033




9788

034



9854

035



9855

036



9897

037



9898

038



9778

039



9900

040




9779

041



9901

042



HY1

043



HY2

044



HY3

045



HY4

062



FLEDS

063



SONAR

064



PROVISION

065



AKI AK52-
TC14

066



AKI AK61

067



AKI AK57

068



AKI LCD AK66

069



HID646-DISHTV

071



INTEX LED-3210

072



INT-X LED3107

073




LRIPL UN96

074



INTEX LCD-1602

075



INTEX LED TV
-1902

076



HID658-
MICROMAX



HOB1271-AKAI LEA-39J26P HOB1272-Akai_W15J.C002 HOB1306-AKAI LEA-32B49P HOB1364-AKAI LES-65B47M HOB1385-Akai 2200-EDRWAKAI HOB117-AKIRA TC1860F1 HOB279-AKIRA LCT-15CHST HOB811-AKIFA HOB1286-ECOSTAR 9777 9781 9782 9783 9785 9853



HY5 HY6 HY8 HY9 HY10 HY12 HY13 W ACONTIC FUNAI PRISMAPRO JVC



Mitsonic MITSUN MITSUN HID638-RC115-F HOB513-ONIDA LCD TV ONIDA 01 ONIDA-LCD2(1) ONIDA ON62 ON98(LX298) OND LCD ON87 OND V-160

HUAYU[®] RM-L1280

091 092 093 094 094 095 096 096 097 098 099 100 101 102 103 104 104



HOD440-for analog HOD442-for smart HID589-VIDEOCON HID600-V-IP HID609-S-IP HID601-V-UTCR HID655-VIDEOCON V-MT22VIDEOCON S-MT22 HID656-VIDEOCON V-TFT NEW RECONNECT HOD202 BBK BBK EN-31603B HOB158-BBK LT1504 HOB332-BBK CAMERON HOB380-RC2465 HVD209-RC152

119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 128 129 130 131 132 133 13



HOB301-MYSTERY KT6957 6857 HOB489-MYSTERY MTV-3224LT2 HOB1245-MYSTERY MTV-3227LT2 HOB1345-MYSTERY HOF50D12 (MTV-3205W) HOB252-OPENBOX-1253 HOB227-ORION ROLSEN ER-31607R HOB168-SHIVAKI BT4051C HOB231-SHIVAKI 02 HOB575-Shivaki K77 HOB576-Shivaki K78 HOB1022-SHIVAKI_YX-CY309E (STV-24LED15) HOB1303-SHIVAKI HOB452-RC136 HOB1104-FUSION HY-079 HOB1221-BRAVIS 55D2000-T2 HOB12 SUPRA LC3278

145 146 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 15



AOC(CH-3813) AOC(HOB482) AOC(HOB526) AOC(HOB741) BGH EN2H27B BGH ER-33911BN Hisense-EN33927A FGCCO (CH-5868) FGCCO (CH-6319) 576 578 IRT(CH-1500+) Master-G (CH-1623) Master-G (CH-2500) Master-G (CH-2900) Mast (CH-

105 106 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 118



HOB525-3BK EN-31907 HVD282-BBK RC-LEM101 HVD284-BBK RC-LED100 HOB354-ELENBERG HOB198-FUNAI 48KEY IR1628-FUNAI (PC221样品) GENERAL LCD-831 GENERAL LCD-832 HOB302-HYUNDAI 1587 RCF1B HOB376-H-LCD2202 (GOOVA1026S1) HOB390-CH-2145 HOB606-HYUNDAI 24V5 IZUMI TL19H405B IZUMI_0152 HOB281-MYSTERY 5195 HOB282-MYSTERY 8151

135 136 136 136 137 138 138 138 138 139 139 140 141 142 143 144



Fusion_RC9B
Fusion_RC10db
Fusion_RC15b
Fusion_RC17b
Supra_RC4db
Supra_RC5W
Supra_RC8B
Supra_RC18b
Supra_RC18w
Supra_RC19B
Supra_RC23w
Supra_RCF1W
Supra_RCF2w
Supra_RCF3w
Supra_RCF6w
Supra_RCF23W
Supra_RC11
Supra_RC12
RC7DB

GENERAL LCD-831 GENERAL LCD-832 Fusion RC7b Supra_RC1DB Supra_RC6w SUPRA_RC5DB Fusion_RC21db Hyundai H-LED24V16 Supra_RC3db Supra_RC3W Supra_RC6dw Supra_RC21dw Supra_RC4b Supra_RC4w HOB782-Supra_RC10b SUPRA RC21b Supra_RC10w HOB904-Fusion RC25b AOC (CH-6580) AOC (CH-8345) AOC (CH-8354)

160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175



Master-G (CH-8885) NEX (CH-2020) NISATO (HOD234) PARKER (HOB665) PREMIER TV -4805LED RCA(CH-2012) RCA(CH-4911) HOB1161-SANKEY HOB1162-SANKEY HOB1163-SANKEY HTC057-RC300M11 HOB664-RM-SLT2142 HOB103-ISTAR HSR598-ISTAR-KOREA HOB845-Marshall ME-3230 HOB846-Marshall ME-2409

176



HOB848-SPL51175

177



HOB925-Marshall ME-5110

178



HOB941-ME-4716

179



HOB942-ME-4228

180



HOB943-ME-3216

181



HOB698-SKYTECH
MERTER33186

182



HOB1094-1-800-877-503

185



Heir 2

186



HOB490-Polar HTR-D18A

187



HOB493-HAIER

188



HSH131-GJ210

189



HOB564-US Haier

190



HOB991-US hair

191



HOB1094-1-800-877-503

306



9791

307



WALTON

308



WALTON

309



SUPER GENRAL

310



SANSUI ER 26418A

310



SUPER GENERAL LCD TV

311



VESTEL AFRON NIKAI

312



EUROSTAR EUROLINE 50 42 32

312



STAR-X

313



STARLIFE

314



STARLIFE

315



DAYTEK MSW

316



AKAI

317



STARLIFE SL 2214

318



Wansa EUROSTAR

334



APEX 2

335



APEX 3

335



costar CTR-004 data

335



Ecostar CTR-004

336



Ecostar CTR-005 data

337



Victor

338



B39E0

339



code no 1

340



code no 2

341



code no 3

342



code no 4

343



code no 5

344



code no 6



1 US HAIR
 192 HOB1084-Haier HTR
 208 HOB613-Akira TC1860F1-RS
 210 HTC051-TCL 20B10F50
 211 HTC067-TCL LCD RC260JM1
 236 EN-30303D
 247 HOB736-EN-22652A
 248 HOB926-Hisense EN-32963HS
 261 CHANGHONG GHK-4421A
 271 HCH069-CHANGHONG
 291 HJH008-KONKA-KK-Y354
 302 9787
 303 9852
 304 ER-22645W
 305 9790



319 SUPRA LCD LED
 320 NIKAI
 321 STAR TRACK
 322 STARLIFE STAR XEUSTRO
 323 STAR SAT LED LCD
 324 AFRON
 325 PARS
 326 SCAMANT
 327 EUROSTAR LCD
 328 NEO LCD
 329 Asano
 330 Asano 2
 331 Asano 3
 332 APEX