Mezzo	Пульт MD9117 DVB, модели: MPT6012, MPT6012C, MT6012, SP1560SCAM, SP1560CAM, SP1560CAM-II	039
MX	Пульт Green Laser Pointer 1000mW, модели:	
Mystery	Пульт MMP-7001Z, модели: MMP-7001Z	054
	Пульт MMP-850T2, MMP-850T2 MMP-740T2, модели: MMP-740T2 MMP-850T2, MMP-740T2	150
	Пульт MMP-850TR, модели MMP-850TR	052
	Пульт MMP-852R / MMP-850T MMP-740T2, модели MMP-750T2, MMP-760T2, MMP-850T2, MMP-830T	200
	Пульт MMP-750T2 к (Версия 2) мо дели MMP-750T2, MMP-760T2	002
	Пульт MMP-750T2 (Версия 3), моде ли MMP-710T2, MMP-720T2, MMP-750T2	021
	Пульт MMP-730, модели MMP-730 MMP-750T2	105
noname	Пульт Автомобильный DVB-T2, моде	185
Open Air	Пульт DVB, модели: dvb-t2	021
Openbox	Пульт T2-02M HD, модели: T2-02M HD	005
	Пульт T2-02 HD CADENA ST-203AA, модели: T2-02 HD	005
	Пульт T2-08 (007)	021
	Пульт GOLD GT (GOLD), модели: GOLD, GOLD GT, GT-IAD TV MT	002
ORIEL	Пульт V5818S (401UCI) (корб + ТВ), модели: 421UD	168
	Пульт: 777, модели: 777	026
	Пульт ПДУ-10 ком., модели: 963	026
	Пульт ПДУ-5, ver 5-I (SUPRA DFD), м одели: 321	002
	Пульт ПДУ-6 (VER 6), модели: 100 191, 102, 106, 109, 1204, 201, 202+, 203, 211, 213, 2134, 302, 3026 312, 314+, 3144+, 400, 403D, 415, 4150, 421, 421D, 421UD	168
	Пульт ПДУ-7 (ver.7), модели: 710, 720, 740, 750, 821, 840, 870, 910, 920, 950	026
	Пульт ПДУ-8 (ver.8), модели: 202, 810, 811, 812, 814, 825, RDB-502, RDB-504	040
Pace & Digital	Пульт RS-121-IC, модели: RS-121	041
	Пульт PT-100, PT-200C, модели: PT-100, PT-200C	125
	Пульт JSC-300, модели: PT-300	002
	Пульт 2HD-300, PT-300, модели: PT-300	015
	Пульт PT-400, модели: PT-400, PT-420	200
Perfeo	Пульт PT-121, модели: PT-121	207
	Пульт PF-168 (VER2) PF-165.1, моде ли: PF-165.1, PF-168.1, PF-168.2, PF-168.3	167
	Пульт PF-168 (VER1), модели: PF-120.1, PF-168.1, PF-168.2, PF-168.3	163
	Пульт PF-120.1 (VER1), модели: PF-120.1	101
	Пульт AA351, AA351, модели: AA351, AA353, Cadena P6	002
	Пульт PF-168 (VER3), модели: PF-122, PF-120.1, PF-168.1, PF-168.2, PF-168.3	125
Polar	Пульт: DT-1002, MMP-850T / MMP-750T2, модели: DT-1002, DT-1001, DT-1003, DT-1006	025
Prology	Пульт: DV-1001, модели:	008
RedBox	Пульт Mini Compact Digital, модели: Redbox Mini, Redbox Mini X	178
	Пульт DX-1, модели: MiniPRO 5 ver 2	177
Reflect	Пульт Mini Compact Digital, модели: Mini Compact Digital	136
REXANT	Пульт RX-511 CADENA Harper hd21-151, модели: RX-511	136
	Пульт RX-521 CADENA ENTA 151/152/[illegible], модели: RX-521	032
	Пульт RX-505, модели: RX-505	176
	Пульт RX-515, модели: RX-515	026
Rolsen	Пульт RDB-168 (LIT 1420 PVR HDMI), модели: RDB-401, RDB-402, RDB-501, RDB-502, RDB-504, RDB-505N, RDB-508M, RDB-508T, RDB-508TNW, RDB-507NR RDB-509, RDB-509N, RDB-510, RDB-511, RDB-511N, RDB-511MW, RDB-601, RDB-701, RDB-702, RDB-703, RDB-730, RDB-801	031
	Пульт RDB-2000, модели: RDB-2000	160
	Пульт RDB-400 DVB-T, модели: RDB-400	085
	Пульт RDB-505, RDB-505N, RDB-505T, RDB-507, RDB-507N, RDB-507NR, RDB-507NW, RDB-509, RDB-509N, RDB-510, RDB-511, RDB-511N, RDB-601, RDB-701, RDB-702, RDB-703, RDB-730, RDB-801	173
Ronbica	Пульт Smart Box DVB-T2, SBD-T2001	002
	Пульт Cinema HD T2 (SBPT-00001), модели: MPT-00001	062
	Пульт Smart Box Ultra HD (V003), модели: SBO-50905, Smart T2 x01(SBO-50906)	005
	Пульт Smart Box Ultra HD (SBO-50902), модели: Smart Box Ultra HD 4000 (SBO-50902), Smart Box Quad T2 v001 (SBO-50903), Smart Box Duo LX (SBO-X901)	015
	Пульт Cinema TV v02 (MPT-V0002), модели: MPT-V0002	078
SAT-INTEGRAL	Пульт S-1225 HD, модели: S-1225 HD	160
SCAN	Пульт 1347HD PVR, модели: 1342YD PVR	130
Selenga	Пульт T50, модели: T50	081
	Пульт HD930 VARI (DBF-09), модели: HD850T2, HD920, T2-1000 T30, T31, T31D, T50, T60D	131
	Пульт HD920 VART (DBF-09), модели: HD850T2, HD920, T2-1000, T30, T31, T31D, T50, T60D	002
	Пульт HD930, HD930D (V1FORMAT), модели: HD930, HD930D	164
	Пульт SP-TV AT , A2 , A3 , A4, модели: A1, A2, A3, A4	005
	Пульт T30D, T42D, T61D, HD950D, м одели: T20D, T20DI, T61D, T42D, HD950D	201
	Пульт T60, T40, модели: T40, T60	066
	Пульт T70 (V4FORMAT), модели: T70, T70D, HD900, HD920D	066
	Пульт TL1000T 3C, мо дели:	021
SkyTe	Пульт T510 VER1, модели: T510	021
	Пульт T510, модели: T510	003
	Пульт T510, T512 VER1, модели: T510	021
SkyVision	Пульт 2201, модели: T2201	133
	Пульт T2105, T2105I, T2105 модели: T2105, T2105I, T2105	008
	Пульт T2201, модели: T2201	021
	Пульт T2DX, T2201, модели: T2201, T2202	021
	Пульт T2202 (корб) T2202, модели: T2202, T2403	135
Smart	Пульт TV BOX M01, 200K, модели:	240
	Пульт TV BOX A95X R5, модели:	236
	Пульт TV BOX A95X R2, модели:	235
Star Track	Пульт SRT-756 Fortuna, модели: SRT 756 Warriors	004
Strong	Пульт STR-9920, модели: SRT-8920	154
	Пульт SRT8500, SRT8501, модели: SRT-8500, SRT-8501	140
	Пульт DVB (SDT-100), модели:	022
Supra	Пульт SDT-65, SDT-90, модели: SDT-65, SDT-90	142
	Пульт SDT-84, SDT-93, модели: SDT-82, SDT-83, SDT-84, (SDT-93)	002
	Пульт SDT-91, модели: SDT-91	009
	Пульт: SDT-91, модели: SDT-65, SDT-70, SDT-84, SDT-85, SDT-90, SDT-91, SDT-97, SDT-98, SDT-99, SDT-97	156
	Пульт SDT-100, модели: SDT-100	137
	Пульт SDT-92, модели: SDT-92	000
Sven	Пульт EASY SEE, модели: EASY SEE 21, EASY SEE 120 DVB, EASY SEE 149 LED, EASY SEE 15 LED 100 LED	021
Telefunken	Пульт DVB-T2 (Supra SDT-73), модели: TF-1000, 1108	000
Telebox	Пульт HD70, модели: HD70	002
Telecrabs	Пульт MINI SD 2010, модели: Mini SD 2010 DVB	129
	Пульт TL1200E, модели: TL1000	021
Telefunken	Пульт: TF-DVBT1202, TF-DVBT1203, модели: TF-DVBT1202, TF-DVBT1203, TF-DVBT1204	003
	Пульт: TF-DVBT1201, TF-DVBT1204, модели: TF-DVBT1201, TF-DVBT1204, TF-DVB1204	021
	Пульт: TF-DVBT1212, модели: TF-DVBT1212, TF-DVBT1213, TF-DVBT214	021

Tricolor	Пульт TF-DVB7213, модели TF-DVB7213	139
	Пульт TF-DVB7227, модели TF-DVB7227, TF-DVB7217, TF-DVB7221, TF-DVB7222, TF-DVB7223, TF-DVB7224, TF-DVB7225 TF-DVB7227	139
Tesler	Пульт DSR-330 (VAR2), модели DSR-330, DSR-710	310
	Пульт DSR-320, модели DSR-320	624
	Пульт DSR-330 (VAR1), модели DSR-330, DSR-710	124
Eigor	Пульт 4DSHD модели 4DSHD	147
Top Box	Пульт AM01, AM-01, AM-06, модели AM-01, AM-06, AM-05	040
	Пульт AM01, AM-06, AM-05, модели AM-01, AM-06, AM-05	040
TRIMAX	Пульт TX-2012HD / Пульт TX-3182 модели: 3182, 2012HD	588
TV BOX	Пульт 306 (TX-903) модели: 306	241
TVjet	Пульт RE620HDT2 VAR2, модели RE620HDT2	046
	Пульт RE620HDT2 VAR1 (пульт вид. спереди), модели RE620HDT2	002
	Пульт RE620HDT2 VAR1 (пульт вид. сзади), модели RE620HDT2	034
TVStar	Пульт T1200, модели: T1000, T1010, T1020, T2000	042
	Пульт T1200, T2 50% HD USB IPTV, модели: T1000, T2 50% HD USB	078
U2C	Пульт U2C T2 HD, модели: T2 HD	251
	Пульт DVB-T2, модели: DVB-T2	021
	Пульт U2C mini, модели: MASTER	152
Wifire	Пульт Alternative, модели: Alternative	021
	Пульт HD 160W Plus, модели: S-Box 3000, HD 160W Plus, Snowbox Palm 2	200
	Пульт SNOWBOX PALM 2/A312, модели: SNOWBOX PALM 2/A312	247
World Vision	Пульт WV 160, модели: 160	091
	Пульт T prda Combo T2S2, модели: T prda Combo T2S2	211
	Пульт T2A IPTV, модели: T82A	261
	Пульт T42M/T81M/T62D,T842S/M/T 73, модели: 842M, 741M, T42D, T84D, 764M, T73	110
	Пульт WV 537, 734, T37D, T57M, модели: T37, T54, T57, T57D, T57M	003
	Пульт WV 712 C, (Premium), модели: PREMIUM	122
World Vision	Пульт WV 1313, модели: T21T	34
	Пульт WV T23D (DOBR), модели: T23D	131
	Пульт WV T24, модели: T24, T24D, Sky Vision T2202 HD	109
	Пульт WV T24, модели: T24, T24D, Sky Vision T2202 HD	109
	Пульт WV T35, T55, T60M, модели: T35, T55, T55D, T60M	003
	Пульт WV T36, T56 (ver., модели: T36, T56	021
	Пульт WV T40 (T43) (T53), модели: T40, T43, T53	011
	Пульт WV T56, T36 (RESLER DSR 500), модели: T36, T56, T56M, DSR 500	153
	Пульт WV T56, модели: T56	132
XPZ	Пульт DVB, модели: DVB-T7	124
YUNO	Пульт DVT-1102(DVB0312), модели: YUNO DVT-1102	003
ZALA	Пульт IP-TV GDL-62-ZTE300 и, модели: GDL-62-ZTE000	205
	Пульт IP-TV GDL-62-ZTE300, модели: GDL-62-ZTE030	205
ZIFRO	Пульт RD12-41, модели: DT2-M3, DT2-M5, DT3-MF	124
Арбалет	Пульт (ARBACOM) Ferrato APA-301, модели: Ferrato-APA-301	164
	Пульт (ARBACOM) DORRADO APA-302, модели: DORRADO APA-302	164
Белэлп	Пульт RASSE-001 орм., модели: RASSE-001	219
Вымпел (MTYA5)	Пульт 422M (DTR-822HD FTA BAR2), модели: DTR-822HD FTA	218
	Пульт 422 (DTR-822HD FTA BAR1), модели: DTR-822HD FTA	181
	Пульт DTR804, модели: DTR-804 FTA, DTR-814 FTA, DTR-816 FTA	187
Енисей	Пульт E-135HD (ELORIEN), модели: E-135HD	075
	Пульт E-49/E-51, модели: E-49, E-51	002
	Пульт E-135PL, модели: E-135PL	026
Горизонт (Horizont)	Пульт HORIZONT COSMOS, модели:	204
Интерактив	Пульт T59, T00, модели: T50, T60, T70, T80, T90, T90 T110	164
	Пульт EKT DCD2004, модели: DCD2004, DSB04KM	180
	Пульт EKT DCD2004, модели: EKT DCD-2004	182
	Пульт WS-20A, модели:	027
	Пульт DN100, DS300A, DC300A орм., модели: DC300A, DN100, DS300A, TV 2515 MTS LBe	041
	Пульт [illegible]	61
	Пульт [illegible]	161
	Пульт [illegible]	161
	Пульт [illegible]	161
	Пульт SmartLabs (SMART) SMA-282, модели: Smart Lab SMART, Premium HD, SmartLabs SMART Premium HD	189
	Пульт [illegible]	134
	Пульт [illegible]	134
Ростелеком (Rostelecom)	Пульт STB, 282 HD Base, модели: STB, 282, STB, 282 HD Base	189
	Пульт MAG-250HD IPTV MAG-245HD, модели: MAG-245 HD, MAG-250 HD	164
	Пульт MAG-255 (MAG255), модели: MAG-248 HD, MAG-250 HD, MAG-254 HD, MAG-255 HD, MAG-260 HD, MAG-270 HD, MAG-275 HD, MAG-350 HD, MAG-351 HD, MAG-352 HD	348
Смотрешка	Пульт GX-1, модели: Box SB161, SB213, SB213A, GX-RB-SB-212, ITK TV GX-RB SB-214, Transmart Vega S95 Telos, Maxcom CX-XR A80 Smart TV BOX, Maxcom CX-XR	243
ТЕЛЕКАРТА	Пульт EVO-01 (EVO-01), модели: EVO 2, EVO-01	069
	Пульт EVO-01 NEW! (EVO 07 HD) 09 HD, модели: Energy EVO-01, Energy EVO 07 HD, Energy EVO 08 HD, EVO 09 HD	015
Триколор	Пульт DTS53 (DTS54), модели: Digital Set Top Box DTS 53	177
Эфир	Пульт HD-515, HD-500RU, модели: HD-515, HD-500RU	021
	Пульт HD-34, модели: HD-34	021
	Пульт GI-777, HD-501RU, T34, модели: HD-500RU, HD-501RU	182
	Пульт HD-502, модели: HD-502	133