



R-TV6 ИНСТРУКЦИЯ

R-TV6 - универсальный пульт, в котором собрано более 1000 кодов телевизоров различных марок, включая коды и для современных LCD телевизоров. Пульт сохраняет подобранные коды даже при извлечении батареек

A: ABOUT THE INTERFACE



B: INSTALLING THE BATTERIES




a. Поиск модели

Нажмите кнопку SET и удерживайте кнопку требуемого бренда в течении 5 сек. Индикатор должен замигать.

Отпустите кнопки при появлении сигнала VOL на ТВ.

Проверьте основные функции пульта. Если они работают, установка завершена. Если не работают, повторите пункт 1 или используйте второй способ поиска и установки



Кнопки брендов


⊘	PIC	▲	▼	◀	▶	SOU	MENU	1	2	3	4	5
STRONG	THOMSON	DAEWOO	AIWA/AKAI	ROLSEN/HORIZONT	SOKOL	GRUNDIG	SNOWA	SONY	SAMSUNG	PHILIPS	TOSHIBA	JVC
6	7	8	9	-/--	0	↻	⊕	HDTV	AV	TEXT	PIP	SWAP
LG/GOLDSTAR	MITSUBISHI	SHARP	PANASONIC	HITACHI	NEC/SHIVAKI	SANYO	ERRISSON	RUBIN/BEKO	DRE SAT	REKORD	SANAM	VITYAS/AKIRA

b. Ручной ввод

Нажмите одновременно клавишу SET и клавишу POWER и удерживайте до включения индикатора.

Наберите на цифровой клавиатуре пульта три цифры кода. После набора третьей цифры, индикатор погаснет – установка завершена.


Если вы хотите остановить настройку, отпустите клавишу SET на некоторое время.



c. Ручной поиск кода

Нажмите одновременно клавишу SET и клавишу POWER и удерживайте до включения индикатора.

Нажимайте клавишу VOL+ до достижения максимальной громкости. Затем нажмите клавишу SET для сохранения и выхода из режима.



d. Автоматический поиск кода

Удерживайте клавишу SET около 5 сек. Поиск начинается при включении индикатора.

Когда на экране появится значок VOL, отпустите клавишу и проверьте другие функциональные клавиши. Если переключения происходят – настройка завершена. Если нет, повторите п.1

R-TV6 TV CODE LIST

BRAND	CODE
AIWA	814,827,884
AKAI	886,157,885,809,176,053,782 787,795,840,845,849,850,854 863,865,887,888,889,059,006 890,891,073,883
AKIRA	886,786,746,447,704,053,384,537, 539,519,440,807,892,893,894,044
AVEST	176,807
BBK	134
BEKO	895,896,897,040,374
BENQ	841,846
CHANGHONG	028,130,131,136,139,141,146,151,156 161,166,171,176,181,186,196,201,285 315,323,331,340,341,346,351,361,365 366,371,376,381,386,390,396,401,406 411,415,416,421,431,432,436,440,441 446,451,456,457,461,466,474,476,481 482,486,491,498,502,658,663,668,679 683,688,729,745,781,786,791,852,858
CONROWA	063,068,178,353,468,473,514, 537,542,547,552,562,740
CYBEX	752
DAEWOO	808,813,819
DRE	855,927,924
ERISSON	898,746,807,764,157,440,814,148,093
ELENBERG	248,258,265,807
FUNAI	412,899,900,248,807
GENERAL	924,927,855
GOLDSTAR	776,530,797,798,803,818,830,861,862 901
GRUNDIG	843,777,778,783,788,793,Video(874)
HAIER	524,001,033,059,158,190,195,205 214,219,524,529,534,682,684,687 694,715,720,739,756,761,774,807 812,825,832
HI-VISION	152
HITACHI	019,037,076,103,108,113,116,149,496 501,506,526,531,536,541,545,546,551 556,561,566,571,749,811,816,821,826 511,516,521
HORIZONT	530,901,902,903,775,789,794,796,799 801,823,837,857,859.

BRAND	CODE
HISENSE	133,003,016,022,024,034,035,043,044 132,163,168,173,185,204,209,229,276 281,291,296,301,338,343,348,448,453 458,463,511,516,519,535,538,548,553 558,559,563,564,567,568,569,572,573 574,578,579,582,583,584,587,589,592 602,607,612,622,627,632,642,647,672 677,699,700,704,705,706,710,711,716 766,779,856
HYRUNDAI	746,133,447
JAV	066
JINXING (SVA)	010,020,153,164,169,213,218,223,228 316,373,429,492,493,497,507,521,580 590,635,640,645,650,655,660,676,737 744
JVC	757,762,767,772,802
KONKA	879,033,006,012,014,038,062,072,074 077,115,120,124,125,144,248,253,258 263,268,273,278,283,288,293,298,303 308,313,318,352,362,367,372,377,387 392,394,399,404,409,424,479,484,489 494,499,504,605,610,641,646,651,656 686,701,707,721,726,731,800,805,810 878
LG	056,096,447,520,525,530,576, 586,591,596,601,771,776
LOEWE	922
MITSUBISHI	760,829,831,834,836,860
NEC	876
ORION	904,905,923,807
PANAROMA	045
PANASONIC	906,053,078,114,133,243,319,324 329,334,339,344,349,354,359,364 434,439,444,550,696,817,822,864 869
PANDA	002,042,047,052,107,140,152,154 159,233,238,321,378,383,414,452 462,467,472,477,487,509,555,565 570,630,708:
PEONY	017,082,135,189,310,488,512,517 522,665,666,671,691,742.
PHILIPS	015,040,064,901,069,070,075,080 085,090,095,100,105,110,230,240 245,754,759,764
POLAR	020,447
PROWEST	926
PRIMA	013,018,023,027,049,067,089,112,117 122,134,145,157,192,200,211,235,237 250,260,272,307,328,332,357,374,382 407,449,454,459,464,469,661,693,698 703,722.

BRAND	CODE
QINGHUATONGFANG	046,051,118,593,719,734,743
REKORD	133,907,908,909,910
ROLSEN	176,432,157,883,775,789,794,796,799,801,823,837,857,859,911,912
ROWA	092,102,183,188,193,199,358,455,527,581,690,695
RUBIN	897,902,779,040
SAMSUNG	877,007,009,137,142,147,194,306,360,363,368,385,419,478,483,609 614,619,624,629,634,670,675,680,681,685,755
SANAM	872,883
SANYO	011,058,101,123,143,148,206,333,503,508,513,518,523,528,533,713 735,815,820
SANSUI	748
SHIVAKI	759,893,447,482
SKYWORTH	000,005,026,031,036,045,050,054,055,060,065,079,086,091,111,121 129,138,150,155,160,162,165,167,170,172,175,177,180,182,187,197 202,207,212,217,222,225,227,232,242,247,252,257,262,267,277,282 287,292,297,302,312,317,322,326,327,337,342,347,369,379,384,389 470,490,515,532,539,540,544,549,557,560,575,577,585,588,595,597 600,603,608,613,617,618,623,628,633,637,638,643,648,652,653,657 662,664,667,669,673,674,678,702,709,712,717,725,727,730,746,751 765,769,770,780,785,790,839,844.
SITRONIK	053
SNOWA	875,880,882,928
SOKOL	804,809
STRONG	833,842,847,851,866,868,
SONY	913,088,093,098,106,109,234,239,244,249,254,259,264,269,274,279 284,289,294,299,304,309,314,428,836
SVA	025,041,198,203,208,554,738
SHARP	917,104,126,388,393,398,403,408,413,418,423,758,763,768,773
SUPRA	746,794,133
TCL	447,021,039,048,061,087,094,099,255,265,270,275,280,290,295,300 305,320,325,330,335,345,350,355,370,375,380,395,397,400,402,405 410,412,417,420,422,425,427,430,433,435,437,438,442,443,445,450 460,465,475,480,485,495,500,505,510,606,611,615,616,620,621,625 626,631,636,639,644,649,654,659,718,723,724,728,733,753,784,848.
THOMSON	853,914,915,916,792,824,828,838,867
TOSHIBA	081,191,216,221,226,231,236,241,246,251,256,261,266,286,311,336 356,391,426,471,806
VESTEL	919,918,920,015
VITYAS	921,530,015
XIHU	008,029,030,071,084,174,179,184,741
X.VISION	873
HR13	882
OTHERS	004,032,057,073,083,097,119,127,128,210,215,220,224,271,543,594,598 599,604,689,692,697,714,732,736,747,750