



NICE FLOR-S, NICE ERA-INTI

1. Регистрация при помощи кнопки приемника.

- 1) Кратковременно нажмите кнопку на **приемнике**, загорится светодиод.
- 2) Нажмите кнопку нового **пульта**, пока светодиод не погаснет.
- 3) Нажмите кнопку нового **пульта** для подтверждения, световой индикатор должен вспыхнуть 3 раза.

Программирование завершено. При необходимости зарегистрировать еще новые кнопки, повторите все действия.

2. Регистрация дистанционным методом (если на плате приемника не стоит запрет –перемычка).

Для этого необходимо иметь уже рабочий (СТАРЫЙ) пульт. **НОВЫЙ** пульт - тот, который хотите зарегистрировать. Для ввода кода подойдите к воротам (шлагбауму), а затем:

- 1) удерживайте нажатой в течение 7 сек кнопку **НОВОГО** пульта;
 - 2) нажимайте рабочую кнопку **СТАРОГО** пульта не спеша 3 раза продолжительностью одна секунда с секундным интервалом;
 - 3) далее для регистрации нажмите кнопку **НОВОГО** пульта, которая станет рабочей.
- Программирование завершено.

ВНИМАНИЕ!!: эта операция может зарегистрировать новый пульт во все приемники, расположенные в зоне действия и распознавшие старый код. Если кнопку не удастся зарегистрировать, попробуйте с другой кнопкой пульта.

ВИДЕО: <https://www.youtube.com/watch?v=2hUkZuJTqsc>