

1

## Универсальный пульт для кондиционеров.

### **К-ТВ650**

Спасибо за использование пультов нашей компании!

После установки батареек, пожалуйста, проверьте, работает ли пульт. Если все функции работают – вы можете пользоваться пультом без настройки. Если пульт не управляет кондиционером правильно, то требуется настройка. Данный пульт имеет энергонезависимую память, и не теряет настройки при замене батареек.

### **Методы настройки**

Нажмите и удерживайте кнопку «SET» около 6 секунд для того чтобы войти в режим автоматического поиска кода. Пульт будет излучать коды включения один раз в секунду и отображать этот код на дисплее. Когда кондиционер включится, отпустите кнопку «SET». Настройка завершена.

---

### **Сброс к заводским настройкам**

Нажмите кнопки «POWER»+ «MODE» вместе на 3 секунды. Дисплей загорится на 1 секунду, пульт войдет в режим сброса настроек и вернется в первоначальное состояние.

### **Список поддерживаемых пультов**

Здесь представлены некоторые из совместимых пультов для кондиционеров Toshiba.

2

Универсальный пульт для кондиционеров

3

Подходит для кондиционеров Toshiba