

Пульт управления АТ-4 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Назначение

Предназначен для управления автоматикой ворот AN-Motors или автоматикой, к которой подключен внешний радиоприемник AN-Motors.

2. Особенности

3/4 Динамический код;

3/4 количество управляемых устройств до 4.

3. Технические характеристики

3/4 Рабочая частота 433.92МГц;

3/4 Мощность излучения (не более) 2МВт;

3/4 Цикл передачи (не более) 10%;

3/4 Элемент питания 12В / тип 27A;

3/4 Степень защиты корпуса IP40 ;

3/4 Температура окружающей среды -20 ... + 50оС;

3/4 Габаритные размеры 33 г.



Компания сохраняет за собой право вносить изменения в эту инструкцию и технические характеристики пульта. Содержание инструкции не могу быть основанием для юридических претензий.

4. Эксплуатация



Не подвергайте пульт воздействию влаги, сильным механическим воздействиям, не бросайте пульт с большой высоты. Следите за тем, чтобы пульт не попал в детей и домашних животных.

Программирование пульта осуществляется в соответствии с инструкций по эксплуатации на автоматику или внешний радиоприемник AN-Motors.

Управление с помощью пульта осуществляется коротким нажатием соответствующей кнопки пульта
- при этом индикатор пульта загорается красным светом.

Если радиус действия пульта и яркость его индикатора снижаются, то элемент питания пульта разряжен.

Для замены батарейки пульта открутите винты задней крышки и замените батарейку, соблюдая полярность подключения. При утилизации руководствуйтесь действующими нормативными местного законодательства.

Храните пульты в упаковке в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 0С до 25С и относительной влажности воздуха не более 80%.