

# ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ **АБОНЕНТСКИЙ** «НЕЙВА АГ-304»

# Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель! ФГУП «ПО «Октябрь» благодарит Вас за выбор и гарантирует высокое качество и безупречную работу приобретенного Вами прибора при соблюдении правил его эксплуатации. Мы надеемся, что Вы будете довольны приобретенным изделием.

Настоящее Руководство по эксплуатации распространяется на Громкоговоритель абонентский «Нейва АГ-304» ПЮЯИ.460754.001 ТУ (далее — громкоговоритель) и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации аппаратуры, а также сведения о гарантиях изготовителя.

Громкоговоритель не представляет опасность в процессе эксплуатации. В процессе производства применяются сертифицированные материалы.

#### 1 Технические характеристики

- 1.1 Громкоговоритель абонентский «Нейва АГ-304» является однопрограммным и предназначен для воспроизведения передач низкочастотного канала сети проводного вещания.
- рабочих температур от минус 10 до плюс 40 °C.
  - 1.7 Содержание цветных металлов, кг: латунь 0,0020, медь 0,0179.

#### 2 Рекомендации покупателю

- 2.1 При покупке громкоговорителя требуйте проверки его работоспособности, убедитесь в отсутствии механических повреждений на корпусе, в правильности простановки в руководстве по эксплуатации даты продажи и штампа магазина. Проверьте комплектность громкоговорителя. Перед включением громкоговорителя ознакомьтесь с настоящим руководством.
- 2.2 Громкоговоритель требует аккуратного и бережного обращения. Избегайте падения громкоговорителя и попадания на него влаги.

#### 3 Комплектность

Громкоговоритель абонентский «Нейва АГ-304» 1 шт. Руководство по эксплуатации 1 экз.

#### 4 Указание мер безопасности

4.1 <u>ВНИМАНИЕ!</u> НАПРЯЖЕНИЕ АБОНЕНТСКОЙ СЕТИ, УКАЗАННОЕ НА КОРПУСЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ 15 В, ДОЛЖНО СОВПАДАТЬ С НАПРЯЖЕНИЕМ ВАШЕЙ АБОНЕНТСКОЙ СЕТИ.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ИЗДЕЛИЯ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ *В РОЗЕТКУ 220 В НЕ ВКЛЮЧАТЬ!!!* 

#### 5 Подготовка к применению

5.1 После хранения или транспортирования громкоговорителя при пониженной температуре окружающей среды необходимо выдержать его при комнатной температуре в течение двух часов.

#### 6 Порядок работы

- 6.1 Поверните вилку громкоговорителя на 90° вниз до упора. Вставьте громкоговоритель в радиосеть.
- 6.2 Ручкой регулировки установите необходимую громкость.
- 6.3 Схема электрическая принципиальная приведена на рисунке 1.




Рисунок 1 – Схема электрическая принципиальная

#### 7 Правила хранения

7.1 Громкоговорители должны храниться в упакованном виде в отапливаемых, и вентилируемых складах, защищённых от влияния внешней среды (влаги, вредных испарений) в условиях хранения группы 1 по ГОСТ 15150-69.

#### 8 Гарантии изготовителя

- 8.1 Гарантии изготовителя.
- 8.1.1 Изготовитель гарантирует соответствие громкоговорителя требованиям ПЮЯИ.460754.001 ТУ при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ.
  - 8.1.2 Гарантийный срок эксплуатации громкоговорителя 1 год с даты продажи.
  - 8.1.3 Гарантийный срок хранения 2,5 года с даты изготовления.
  - 8.2 Сведение пользователю при проведении гарантийного ремонта.
- 8.2.1 Гарантийный ремонт громкоговорителя проводится предприятиемизготовителем бесплатно.
- 8.2.2 Гарантийный ремонт громкоговорителя проводится при наличии гарантийного и отрывных талонов в составе РЭ, наличии в талонах штампа продавца, даты продажи громкоговорителя, отсутствии механических повреждений и при условии эксплуатации громкоговорителя в соответствии с РЭ.
- 8.2.3 Гарантийный срок эксплуатации продлевается на время нахождения громкоговорителя в ремонте.
- 8.2.4 За первый ремонт в течение гарантийного срока исполнитель вырезает отрывной талон, а сведения о последующих в течение гарантийного срока ремонтах должны записываться в таблицу «Учёта технического обслуживания и ремонта».
  - 8.2.5 Срок службы 10 лет.
- 8.2.6 Предприятие торговли (продавец) может установить дополнительный гарантийный срок. В этом случае порядок предъявления претензий по качеству работы громкоговорителя в течение гарантийного срока, а также ответственность продавца устанавливаются договором между потребителем и продавцом.



Адрес предприятия-изготовителя:
Российская Федерация,
623420 Свердповская обл. г. Каменск-Уральский ул. Ра

623420, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, 8, тел. (3439) 33-96-96, 33-96-52; факс (3439) 33-96-92, 32-52-07

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

а) Заполняется на предприятии-изготовителе					
<u>Громкоговоритель абонентский «Нейва АГ-304»</u> №					
Дата выпуска					
Тредставитель ОТК предприятия-изготовителя штамп ОТК					
Адрес для предъявления претензий к качеству работы аппаратуры: 623420, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, 8, ФГУП «ПО «Октябрь»					
б) Заполняет продавец Дата продажи число, месяц (прописью), год					
Продавец подпись или штамп					
Штамп продавца					
в) Заполняет исполнитель Дата приёмки в гарантийный ремонт число, месяц (прописью), год					
Исполнитель подпись					
Учёт технического обслуживания и ремонтов					

Дата	Вид выполненных работ (техническое обслуживание и ремонт)	Содержание выполненной работы. Наименование и тип заменённой детали с указанием блока и схемной позиции	Фамилия и подпись радиомеха- ника

Адрес предприятия-изготовителя:

Российская Федерация,

623420, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, 8, тел. (3439) 33-96-96, 33-96-52; факс (3439) 33-96-92, 32-52-07

### ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ГАРАНТИИ

в течение		
	срока гаранти	и
а) Заполняется н <i>Громкоговоритель</i> полное тор №	абонентский говое наименован	<u>«Нейва АГ-304»</u> ние аппаратуры
Дата выпуска		
№ Дата выпуска Представитель ОТК	предприятия-и	изготовителя штамп ОТК
Адрес предприятия- 623420, Свердловская ул. Рябова, 8, ФГУП «П		для возврата талона: к- <i>Уральский</i> ,
б) Заполняет про Дата продажи		ью), год
Продавец	ли штамп	Штамп магазина
Заполняет испол Гарантийный номер апп		
Причина ремонта		
· · · —	указать прич	нину ремонта, а также
наименова	ание и номер по схем	е замененной детали
	или узла	
Дата ремонта	число, меся	
	число, меся	ц (прописью), год
Исполнитель ремонта _	Ф.И.О. и подпись	лица, выполнившего
	ремонт	
Владелец аппаратуры _	подпись владель	ца, подтверждающая
	выпол	нение ремонта
111		

Линия отреза

Корешок отрывного талона на гарантийный ремонт в течение

Штамп исполнителя