

# Руководство пользователя для Jumbo

## УСТАНОВКА КОДОВ

- 1) Выберите подходящий код из списка кодов BRAND CODE LIST
- 2) Включите устройство, которым предстоит управлять
- 3) Наведите пульт дистанционного управления на это устройство
- 4) Нажмите и удерживайте кнопку пульта управления, соответствующую устройству, которым предстоит управлять. Когда световой индикатор LED мигнет один раз кнопку надо отпустить
- 5) Нажмите и удерживайте кнопку [SET], до тех пор, пока не загорится световой индикатор LED.
- 6) Введите выбранный из списка четырехзначный код, после чего световой индикатор LED мигнет и затем снова продолжит гореть.
- 7) Если устройство выключилось, проверьте, как работают другие кнопки пульта (все, кроме кнопки [OK]). Если все кнопки работают правильно, нажмите [OK] для сохранения кода. Если кнопки работают неверно, перейдите к следующему пункту.

*Внимание: Если при наборе кода световой индикатор LED медленно мигнет три раза и устройство не выключается, проверьте правильность вводимого кода и введите его заново*

- 8) Нажмите кнопку [SET] световой индикатор LED мигнет один раз, введите следующий код для устройства из таблицы кодов, после чего повторите шаги 6-7
- 9) При подборе кодов рекомендуется записывать уже введенные и не работающие коды для более удобного процесса поиска правильного кода

*Внимание: Пульт дистанционного управления выйдет из режима настройки, если в течение 30 секунд не будет нажата ни одна кнопка*

## БЫСТРЫЙ ПОИСК

- 1) Включите устройство, которым предстоит управлять.
- 2) Наведите пульт дистанционного управления на устройство.

3) Нажмите и удерживайте кнопку пульта управления, соответствующую устройству, которым предстоит управлять. Когда световой индикатор LED мигнет один раз кнопку надо отпустить

4) Нажмите и удерживайте кнопку [SET], до тех пор, пока не загорится световой индикатор LED.

5) Нажмите и отпустите кнопку [MUTE], после световой индикатор LED выключится и после загорится снова

6) Нажимайте на кнопку [ВВЕРХ] для управления поиском кодов в одну сторону и кнопку [ВНИЗ] для поиска в другую сторону. Нажимайте на кнопку каждый раз как будет мигать световой индикатор LED. Как только устройство выключится, сразу нажмите один раз на кнопку [ВВЕРХ] или [ВНИЗ]. После этого проверьте работу других кнопок, за исключением ОК\ВВЕРХ\ВНИЗ. Если все кнопки работают правильно, нажмите на кнопку [OK] для сохранения кода. Если кнопки работают неверно, повторите заново этот пункт.

*Внимание: Пульт дистанционного управления выйдет из режима настройки, если в течение 30 секунд не будет нажата ни одна кнопка*

### **АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК КОДА**

1) Включите устройство, которым предстоит управлять.

2) Наведите пульт дистанционного управления на устройство.

3) Нажмите и удерживайте кнопку пульта управления, соответствующую устройству, которым предстоит управлять. Когда световой индикатор LED мигнет один раз кнопку надо отпустить

4) Нажмите и удерживайте кнопку [SET], до тех пор, пока не загорится световой индикатор LED.

5) Нажмите и отпустите кнопку [POWER] один раз, световой индикатор LED погаснет, после чего начнет мигать раз в три секунды

*Примечание: Нажимайте на кнопки [ВВЕРХ] или [ВНИЗ] для проверки в процессе поиска.*

6) Если устройство выключится, незамедлительно нажмите на кнопку [OK] для

сохранения кода, в другом случае, продолжайте ждать.

7) Проверьте правильность работы кнопок на пульте. Если кнопки работают неверно, вернитесь к шагу 3 для начала нового поиска

Внимание: В процессе поиска вы можете нажимать на любые кнопки (кроме ОК\ВВЕРХ\ВНИЗ) для выхода из режима поиска и отмены сохранения кода

**БЫСТРЫЙ ПОИСК ПО ОДНОЙ КНОПКЕ** (Поиск всех кодов от TV в течение 40 секунд. Режим доступен только для TV)

- 1) Включите телевизор, и поставьте среднюю громкость
- 2) Наведите пульт на телевизор
- 3) Нажмите и отпустите кнопку [TV] на пульте
- 4) Нажмите и удерживайте кнопку [MUTE], световой индикатор LED начнет мигать
- 5) Посмотрите на экран телевизора, как только там появится значение [MUTE], незамедлительно отпустите кнопку [MUTE] на пульте, в другом случае продолжайте ждать
- 6) Отпустите кнопку, световой индикатор LED будет загораться раз в три секунды.
- 7) Посмотрите на экран телевизора, как только там появится значение [MUTE], незамедлительно нажмите на любую кнопку для возвращения и сохранения, в другом случае продолжайте ждать

Внимание: Если световой индикатор LED мигнет 15 раз, а затем выключится, но на экране телевизора не происходит никаких изменений, вернитесь к пункту 3 для продолжения поиска.

8) Проверьте правильность работы других кнопок, если кнопки работают неверно, вернитесь к пункту 3.

### **ОТОБРАЖЕНИЕ КОДА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВОМ**

Четырехзначные коды можно определять следующим образом:

Нажмите кнопку, соответствующую управляемому устройству, на пульте вместе с кнопкой <1>, то количество раз, сколько мигнет световой индикатор LED, будет соответствовать первой цифре кода.

Нажмите кнопку, соответствующую управляемому устройству, на пульте вместе с кнопкой <2>, то количество раз, сколько мигнет световой индикатор LED, будет соответствовать второй цифре кода

Нажмите кнопку, соответствующую управляемому устройству, на пульте вместе с кнопкой <3>, то количество раз, сколько мигнет световой индикатор LED, будет соответствовать третьей цифре кода

Нажмите кнопку, соответствующую управляемому устройству, на пульте вместе с кнопкой <4>, то количество раз, сколько мигнет световой индикатор LED, будет соответствовать четвертой цифре кода

*Примечание: Если цифра кода соответствует значению 0, световой индикатор LED мигнет 10 раз*

#### BRAND CODE LIST

A	
ACEC	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
ACTION	0003, 0012, 0014, 0027, 0033, 0063, 0080, 0082, 0126, 0142, 0147, 0159, 0171, 0192, 0199, 0200, 0210, 1034, 1037, 1049, 1076, 1086, 1115, 1130, 1140, 1153,
ACURA	0017, 0027, 0045, 0062, 0063, 0126, 0142, 0147, 0159, 0166, 0185, 0199, 0210, 1034, 1042, 1048, 1076, 1086, 1094, 1130, 1152, 1153,
ADMIRAL	0000, 0013, 0040, 0042, 0047, 0049, 0056, 0073, 0075, 0085, 0093, 0097, 0104, 0108, 0111, 0126, 0136, 0140, 0154, 0155, 0157, 0171, 0174, 0176, 0177, 0180, 0184, 0188, 0193, 0199, 0201, 1006, 1008, 1012, 1013, 1016, 1022, 1024, 1026, 1028, 1032, 1041, 1043, 1060, 1063, 1064, 1075, 1091, 1092, 1097, 1101, 1119, 1120, 1129, 1135, 1144, 1145,
ADYSON	0008, 0019, 0027, 0037, 0044, 0048, 0067, 0068, 0076, 0088, 0092, 0095, 0098, 0105, 0120, 0121, 0134, 0144, 0148, 0153, 0162, 0165, 0170, 0175, 0179, 0190, 0195, 0198, 0203, 0204, 0210, 0211, 1008, 1054, 1060, 1064, 1072, 1074, 1086, 1100, 1112, 1116, 1126, 1140, 1145, 1153,
AEG	0003, 0036, 0037, 0070, 0074, 0077, 0093, 0146, 0183, 1000, 1014, 1017, 1041, 1047, 1049, 1052, 1060, 1069, 1099, 1104, 1106, 1109, 1117,
AGASHI	0003, 0009, 0012, 0014, 0033, 0036, 0039, 0040, 0041, 0043, 0049, 0050, 0052, 0053, 0056, 0061, 0070, 0071, 0077, 0080, 0082, 0085, 0090, 0093, 0094, 0097, 0101, 0117, 0119, 0126, 0137, 0138, 0145, 0146, 0148, 0154, 0155, 0171, 0176, 0177, 0181, 0183, 0184, 0186, 0188, 0192, 0193, 0194, 0196, 0199, 0200, 0210, 1003, 1006, 1008, 1015, 1016, 1020, 1026, 1028, 1035, 1037, 1041, 1043, 1045, 1047, 1049, 1060, 1063, 1068, 1075, 1079, 1088, 1094, 1099, 1106, 1109, 1112, 1114, 1115, 1117, 1119, 1123, 1135, 1140, 1147, 1148,
AGEF	0126, 0133, 0149, 1041,
AIOSDTAY	0009, 0012, 0013, 0041, 0047, 0049, 0056, 0075, 0080, 0093, 0094, 0104, 0119, 0126, 0136, 0140, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079, 1120,
AIWA	0008, 0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0088, 0092, 0093, 0104, 0105, 0136, 0140, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1064, 1120,

AKAI	0003, 0006, 0009, 0014, 0017, 0019, 0021, 0036, 0037, 0039, 0043, 0044, 0045, 0048, 0049, 0053, 0056, 0061, 0062, 0064, 0067, 0070, 0074, 0077, 0078, 0083, 0086, 0093, 0095, 0117, 0119, 0125, 0126, 0128, 0134, 0144, 0146, 0148, 0156, 0166, 0171, 0183, 0185, 0186, 0197, 0203, 0210, 1000, 1002, 1004, 1008, 1014, 1016, 1017, 1033, 1035, 1036, 1037, 1041, 1042, 1045, 1047, 1048, 1049, 1052, 1060, 1063, 1066, 1068, 1069, 1073, 1077, 1082, 1086, 1088, 1091, 1094, 1097, 1099, 1104, 1106, 1109, 1117, 1125, 1127, 1129, 1135, 1137, 1140, 1141, 1145, 1147, 1149, 1152, 1153,
AKF	0014, 0021, 0078, 0125, 0197, 1036, 1037, 1063, 1066, 1077, 1097, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141,
AKI	0003, 0037, 0039, 0043, 0052, 0053, 0056, 0061, 0071, 0074, 0090, 0094, 0117, 0126, 0148, 0177, 0210, 1000, 1006, 1008, 1014, 1016, 1017, 1049, 1052, 1060, 1068, 1069, 1088, 1094, 1104, 1147,
AKIBA	0003, 0009, 0012, 0014, 0030, 0033, 0039, 0041, 0043, 0053, 0056, 0061, 0066, 0080, 0082, 0093, 0094, 0117, 0119, 0126, 0148, 0163, 0171, 0186, 0192, 0200, 0205, 0210, 1003, 1008, 1016, 1033, 1034, 1037, 1049, 1060, 1068, 1079, 1088, 1094, 1115, 1140, 1143, 1147,
AKITA	0008, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1064,
AKITO	0137, 0148, 1045, 1060, 1079, 1114, 1119, 1123,
AKTRON	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
AKURA	0003, 0007, 0009, 0012, 0017, 0019, 0030, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0043, 0045, 0052, 0053, 0056, 0061, 0062, 0063, 0065, 0066, 0070, 0071, 0074, 0077, 0080, 0085, 0087, 0090, 0093, 0094, 0096, 0097, 0100, 0115, 0117, 0119, 0126, 0130, 0146, 0148, 0155, 0157, 0163, 0166, 0171, 0176, 0177, 0183, 0185, 0186, 0188, 0191, 0193, 0199, 0200, 0205, 0210, 1000, 1003, 1006, 1008, 1014, 1016, 1017, 1018, 1028, 1033, 1034, 1040, 1041, 1042, 1047, 1048, 1049, 1052, 1055, 1060, 1068, 1069, 1079, 1088, 1094, 1099, 1104, 1106, 1109, 1112, 1117, 1130, 1143, 1147, 1152, 1153,
ALBA	0003, 0006, 0007, 0008, 0009, 0012, 0013, 0014, 0019, 0026, 0027, 0030, 0033, 0036, 0037, 0038, 0039, 0041, 0043, 0047, 0049, 0053, 0056, 0061, 0063, 0064, 0065, 0066, 0069, 0070, 0074, 0075, 0077, 0080, 0082, 0086, 0088, 0092, 0093, 0094, 0099, 0100, 0104, 0105, 0115, 0117, 0119, 0121, 0126, 0136, 0137, 0140, 0142, 0146, 0147, 0148, 0153, 0154, 0156, 0159, 0162, 0163, 0167, 0168, 0170, 0171, 0183, 0184, 0186, 0190, 0191, 0192, 0195, 0196, 0198, 0199, 0200, 0204, 0205, 0206, 0210, 0211, 1000, 1003, 1004, 1005, 1008, 1009, 1014, 1016, 1017, 1018, 1026, 1028, 1033, 1034, 1037, 1040, 1041, 1042, 1043, 1045, 1047, 1048, 1049, 1052, 1055, 1060, 1061, 1063, 1064, 1067, 1068, 1069, 1073, 1075, 1076, 1079, 1081, 1082, 1086, 1088, 1089, 1094, 1095, 1099, 1100, 1103, 1104, 1106, 1109, 1111, 1112, 1114, 1115, 1116, 1117, 1119, 1120, 1123, 1124, 1125, 1130, 1135, 1138, 1140, 1143, 1146, 1147, 1151, 1153,
ALBIRAL	0003, 0026, 0036, 0037, 0039, 0040, 0043, 0053, 0061, 0069, 0070, 0074, 0077, 0085, 0087, 0091, 0093, 0096, 0097, 0117, 0126, 0130, 0146, 0155, 0157, 0169, 0176, 0183, 0188, 0193, 0210, 1000, 1005, 1008, 1014, 1016, 1017, 1028, 1040, 1041, 1047, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1067, 1068, 1069, 1086, 1088, 1099, 1104, 1106, 1109, 1117, 1119, 1130, 1147,
ALHORI	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
ALLORGAN	0009, 0012, 0026, 0036, 0039, 0041, 0043, 0049, 0050, 0053, 0056, 0059, 0061, 0070, 0073, 0077, 0080, 0089, 0091, 0093, 0094, 0101, 0117, 0119, 0126, 0138, 0143, 0145, 0146, 0152, 0154, 0169, 0177, 0181, 0183, 0186, 0189, 0192, 0193, 0194, 0198, 0200, 0202, 0204, 0210, 1001, 1003, 1006, 1008, 1015, 1016, 1020, 1040, 1041, 1047, 1055, 1057, 1060, 1064, 1068, 1079, 1080, 1086, 1088, 1099, 1106, 1109, 1112, 1117, 1119, 1120, 1147, 1148, 1154,
AMEX	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
AMPLIVISION	0000, 0003, 0010, 0016, 0019, 0026, 0037, 0039, 0043, 0053, 0060, 0061, 0069, 0073, 0074, 0108, 0117, 0125, 0126, 0128, 0132, 0160, 0210, 1000, 1004, 1005, 1006, 1008, 1014, 1016, 1017, 1021, 1032, 1033, 1042, 1049, 1052, 1056, 1060, 1067, 1068, 1069, 1086, 1088, 1097, 1104, 1107, 1117, 1119, 1132, 1147,
AMSTRAD	0000, 0003, 0012, 0013, 0014, 0017, 0033, 0040, 0041, 0042, 0045, 0047, 0049, 0056, 0062, 0075, 0080, 0082, 0085, 0086, 0093, 0097, 0099, 0104, 0111, 0126, 0136, 0140, 0155, 0166, 0167, 0168, 0171, 0176, 0177, 0185, 0186, 0188, 0190, 0192, 0193, 0198, 0199, 0200, 0206, 0210, 1003, 1012, 1016, 1022, 1037, 1040, 1042, 1048, 1049, 1060, 1067, 1086, 1091, 1094, 1095, 1101, 1115, 1116, 1120, 1124, 1135, 1138, 1140, 1145, 1146, 1152,
ANCONA	0021, 0098, 0125, 1025, 1046, 1054, 1098, 1116, 1124, 1129, 1149, 1153,
ANEX	0003, 0037, 0074, 0087, 0096, 0126, 0130, 0157, 0193, 1000, 1014, 1017, 1028, 1040, 1041, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104, 1130,

ANGELINE DESIGN	0008, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1064,
ANGLO	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
ANITECH	0003, 0008, 0009, 0012, 0013, 0014, 0018, 0019, 0030, 0033, 0036, 0037, 0040, 0041, 0044, 0047, 0048, 0049, 0050, 0052, 0056, 0058, 0066, 0067, 0070, 0072, 0074, 0075, 0077, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0087, 0088, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0101, 0104, 0105, 0119, 0126, 0130, 0134, 0136, 0138, 0140, 0144, 0145, 0146, 0148, 0153, 0154, 0155, 0157, 0162, 0163, 0170, 0171, 0176, 0177, 0181, 0182, 0183, 0184, 0186, 0187, 0188, 0190, 0192, 0193, 0194, 0195, 0198, 0199, 0200, 0203, 0204, 0205, 0210, 0211, 1000, 1003, 1006, 1008, 1014, 1015, 1016, 1017, 1020, 1026, 1028, 1033, 1034, 1036, 1037, 1040, 1041, 1043, 1047, 1049, 1052, 1058, 1060, 1063, 1064, 1069, 1075, 1077, 1079, 1086, 1094, 1099, 1104, 1106, 1109, 1112, 1115, 1117, 1119, 1120, 1130, 1131, 1135, 1140, 1143, 1145, 1147, 1148, 1149, 1153,
ANTECNO	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
ANTIOPE	0080, 0110, 0121, 0130, 0154, 0206, 1009, 1011, 1023, 1026, 1027, 1029, 1031, 1041, 1044, 1048, 1061, 1073, 1078, 1081, 1089, 1093, 1096, 1099, 1100, 1103, 1111, 1113, 1119, 1121, 1138, 1147, 1151,
AOC	0019, 0037, 0044, 0048, 0067, 0095, 0134, 0144, 0203, 0210, 1008, 1060, 1086, 1145, 1153,
APELSOUND	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
AR SYSTEMS	0026, 0069, 0107, 0207, 0213, 1005, 1007, 1059, 1067, 1086, 1110,
ARC EN CIEL	0026, 0069, 0080, 0091, 0121, 0169, 0193, 0206, 1005, 1009, 1041, 1048, 1055, 1057, 1060, 1061, 1067, 1081, 1086, 1089, 1099, 1100, 1103, 1111, 1119, 1138, 1151,
ARCELIK	0017, 0045, 0062, 0107, 0126, 0166, 0185, 0207, 0210, 0213, 1007, 1042, 1048, 1059, 1094, 1110, 1152,
ARDEM	0006, 0009, 0017, 0045, 0049, 0052, 0056, 0062, 0064, 0071, 0090, 0093, 0094, 0126, 0148, 0156, 0166, 0177, 0185, 0210, 1006, 1033, 1042, 1048, 1060, 1086, 1094, 1152,
ARISTONA	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
ARKOS	0013, 0028, 0031, 0034, 0043, 0046, 0135, 0141, 0150, 0208, 1019, 1071, 1150,
ARPHONE	0008, 0014, 0021, 0078, 0087, 0088, 0092, 0096, 0105, 0125, 0126, 0130, 0148, 0153, 0157, 0162, 0170, 0190, 0193, 0195, 0197, 0198, 0204, 0211, 1028, 1036, 1037, 1040, 1041, 1060, 1063, 1064, 1066, 1077, 1097, 1127, 1129, 1130, 1137, 1140, 1141,
ART-TECH	0003, 0009, 0012, 0013, 0037, 0041, 0047, 0049, 0056, 0074, 0075, 0080, 0093, 0094, 0104, 0119, 0126, 0136, 0137, 0140, 0148, 0186, 0200, 0210, 1000, 1003, 1014, 1017, 1045, 1049, 1052, 1060, 1069, 1079, 1104, 1114, 1119, 1120, 1123,
ARTHUR MARTIN	0000, 0014, 0021, 0042, 0078, 0111, 0125, 0177, 0197, 1012, 1022, 1036, 1037, 1063, 1066, 1077, 1091, 1097, 1101, 1120, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141, 1145,
ASA	0000, 0003, 0006, 0009, 0042, 0049, 0064, 0073, 0093, 0108, 0111, 0126, 0156, 0157, 0167, 0169, 0174, 0177, 0180, 0199, 0201, 0210, 1010, 1012, 1013, 1021, 1022, 1024, 1028, 1030, 1033, 1038, 1039, 1041, 1053, 1060, 1062, 1064, 1065, 1086, 1090, 1091, 1092, 1101, 1102, 1105, 1120, 1126, 1128, 1129, 1130, 1134, 1139, 1142, 1144, 1145, 1147,
ASBERG	0003, 0026, 0036, 0037, 0049, 0070, 0074, 0077, 0091, 0093, 0126, 0137, 0146, 0148, 0154, 0169, 0183, 0184, 0193, 1000, 1014, 1016, 1017, 1026, 1028, 1041, 1043, 1045, 1047, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1063, 1069, 1075, 1079, 1086, 1099, 1104, 1106, 1109, 1114, 1117, 1119, 1123, 1135,
ASTHON	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
ASTRA	0009, 0012, 0013, 0019, 0037, 0041, 0044, 0047, 0048, 0049, 0056, 0067, 0075, 0080, 0093, 0094, 0095, 0104, 0119, 0126, 0134, 0136, 0140, 0144, 0186, 0200, 0203, 0210, 1003, 1008, 1060, 1079, 1086, 1120, 1145, 1153,
ASTRO	0026, 0069, 1005, 1067, 1086,
ASTRO SOUND	0000, 0009, 0012, 0026, 0039, 0041, 0043, 0053, 0061, 0069, 0073, 0080, 0093, 0094, 0108, 0117, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1005, 1006, 1008, 1016, 1032, 1060, 1067, 1068, 1079, 1086, 1088, 1097, 1119, 1147,
ASUKA	0009, 0012, 0026, 0027, 0039, 0041, 0043, 0052, 0053, 0056, 0061, 0068, 0069, 0071, 0076, 0080, 0090, 0091, 0093, 0094, 0098, 0117, 0119, 0120, 0121, 0126, 0148, 0165, 0169, 0175, 0177, 0179, 0186, 0193, 0196, 0200, 0210, 1003, 1005, 1006, 1008, 1010, 1016, 1030, 1035, 1053, 1054, 1055, 1057, 1060, 1062, 1067, 1068, 1072, 1074, 1079, 1086, 1088, 1094, 1100, 1105, 1112, 1116, 1119, 1126, 1128, 1134, 1140, 1147,
ATLANTIC	0000, 0003, 0009, 0012, 0037, 0041, 0042, 0074, 0080, 0093, 0094, 0111, 0119, 0126, 0177, 0186, 0200, 0210, 1000, 1003, 1012, 1014, 1017, 1022, 1049, 1052, 1060, 1069, 1079, 1091, 1101, 1104, 1120, 1145,

ATLANTIS	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
ATORI	0013, 0027, 0047, 0049, 0056, 0063, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 0142, 0147, 0159, 0199, 0210, 1034, 1076, 1086, 1120, 1130, 1153,
AUDIOSONIC	0003, 0007, 0009, 0012, 0017, 0019, 0021, 0026, 0027, 0030, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0043, 0044, 0045, 0048, 0052, 0053, 0056, 0061, 0062, 0063, 0065, 0066, 0067, 0070, 0071, 0074, 0077, 0080, 0085, 0087, 0090, 0091, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0100, 0115, 0117, 0119, 0125, 0126, 0130, 0133, 0134, 0142, 0144, 0146, 0147, 0148, 0149, 0155, 0157, 0159, 0163, 0166, 0169, 0171, 0176, 0177, 0183, 0185, 0186, 0188, 0191, 0193, 0196, 0199, 0200, 0203, 0205, 0210, 1000, 1003, 1006, 1008, 1014, 1016, 1017, 1018, 1025, 1028, 1033, 1034, 1035, 1040, 1041, 1042, 1046, 1047, 1048, 1049, 1052, 1054, 1055, 1057, 1060, 1068, 1069, 1076, 1079, 1086, 1088, 1094, 1098, 1099, 1104, 1106, 1109, 1112, 1116, 1117, 1119, 1124, 1129, 1130, 1143, 1145, 1147, 1149, 1152, 1153, <i>strong.com.ru</i>
AUDIOSTAR	0009, 0012, 0039, 0041, 0043, 0053, 0061, 0080, 0093, 0094, 0117, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1008, 1016, 1060, 1068, 1079, 1088, 1147,
AUDIOTON	0003, 0009, 0012, 0017, 0026, 0027, 0030, 0036, 0037, 0041, 0045, 0056, 0062, 0063, 0066, 0070, 0074, 0077, 0080, 0087, 0091, 0093, 0094, 0096, 0119, 0126, 0130, 0142, 0146, 0147, 0148, 0157, 0159, 0163, 0166, 0169, 0171, 0183, 0185, 0186, 0193, 0199, 0200, 0205, 0210, 1000, 1003, 1006, 1014, 1017, 1028, 1033, 1034, 1040, 1041, 1042, 1047, 1048, 1049, 1052, 1055, 1057, 1058, 1060, 1069, 1075, 1076, 1079, 1086, 1094, 1099, 1104, 1106, 1109, 1117, 1119, 1130, 1131, 1143, 1152, 1153,
AURORA	0026, 0040, 0085, 0091, 0097, 0126, 0155, 0169, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1055, 1057, 1060, 1086, 1119,
AUSIND	0027, 0063, 0142, 0147, 0159, 0199, 0210, 1034, 1076, 1086, 1130, 1153,
AUTOVOX	0000, 0019, 0036, 0037, 0042, 0044, 0048, 0056, 0067, 0070, 0077, 0091, 0093, 0095, 0108, 0111, 0126, 0130, 0134, 0144, 0146, 0157, 0171, 0174, 0177, 0180, 0183, 0199, 0201, 0203, 0210, 1003, 1006, 1008, 1012, 1013, 1022, 1024, 1041, 1047, 1058, 1060, 1064, 1075, 1086, 1091, 1092, 1099, 1101, 1106, 1109, 1117, 1119, 1120, 1129, 1131, 1144, 1145, 1153,
AXANE	0003, 0037, 0050, 0074, 0094, 0101, 0138, 0145, 0154, 0177, 0181, 0194, 1000, 1006, 1014, 1015, 1017, 1020, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104, 1112, 1147, 1148,
AXION	0110, 0130, 0206, 1023, 1026, 1031, 1044, 1073, 1078, 1096, 1147,
AYGAZ	0017, 0045, 0062, 0126, 0166, 0185, 0210, 1042, 1048, 1094, 1152,
B	
BAIRD	0010, 0013, 0014, 0016, 0019, 0021, 0047, 0049, 0056, 0060, 0075, 0078, 0083, 0086, 0093, 0098, 0104, 0124, 0125, 0128, 0132, 0136, 0137, 0140, 0148, 0160, 0171, 0197, 1002, 1004, 1016, 1021, 1025, 1033, 1035, 1036, 1037, 1042, 1045, 1046, 1051, 1054, 1056, 1060, 1063, 1066, 1077, 1079, 1097, 1098, 1107, 1113, 1114, 1116, 1117, 1119, 1120, 1123, 1124, 1127, 1129, 1132, 1137, 1140, 1141, 1149, 1153,
BARCO	0026, 0069, 0080, 0121, 0206, 1005, 1009, 1041, 1048, 1061, 1067, 1081, 1086, 1089, 1099, 1100, 1103, 1111, 1119, 1138, 1151,
BARCOM	0019, 0037, 0044, 0048, 0067, 0095, 0134, 0144, 0203, 0210, 1008, 1060, 1086, 1145, 1153, <i>strong.com.ru</i>
BASIC LINE	0003, 0009, 0012, 0014, 0021, 0030, 0033, 0037, 0039, 0041, 0043, 0053, 0056, 0061, 0066, 0074, 0078, 0080, 0082, 0083, 0086, 0093, 0094, 0098, 0117, 0119, 0125, 0126, 0128, 0148, 0163, 0171, 0186, 0192, 0196, 0197, 0200, 0205, 0210, 1000, 1002, 1003, 1008, 1014, 1016, 1017, 1025, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1046, 1049, 1052, 1054, 1060, 1063, 1066, 1068, 1069, 1077, 1079, 1088, 1094, 1097, 1098, 1104, 1115, 1116, 1119, 1124, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141, 1143, 1147, 1149, 1153,
BASTIDE	0009, 0012, 0026, 0041, 0069, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1005, 1067, 1079, 1086,
BAUER	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
BAUR	0001, 0004, 0014, 0015, 0016, 0021, 0027, 0029, 0036, 0068, 0070, 0076, 0077, 0078, 0093, 0098, 0107, 0109, 0110, 0112, 0119, 0120, 0121, 0123, 0125, 0130, 0146, 0165, 0175, 0179, 0183, 0197, 0206, 0207, 0213, 1004, 1007, 1023, 1025, 1026, 1031, 1033, 1036, 1037, 1041, 1044, 1045, 1046, 1047, 1054, 1059, 1060, 1063, 1066, 1072, 1073, 1074, 1077, 1078, 1082, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1106, 1108, 1109, 1110, 1112, 1116, 1117, 1124, 1125, 1126, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141, 1147, 1149, 1153,

BAZIN	0003, 0008, 0009, 0012, 0026, 0027, 0037, 0039, 0041, 0043, 0049, 0050, 0053, 0059, 0061, 0068, 0069, 0073, 0074, 0076, 0080, 0088, 0089, 0092, 0093, 0094, 0098, 0101, 0105, 0117, 0119, 0120, 0121, 0126, 0138, 0145, 0148, 0152, 0153, 0154, 0162, 0165, 0167, 0168, 0169, 0170, 0175, 0177, 0179, 0181, 0186, 0190, 0192, 0194, 0195, 0198, 0200, 0202, 0204, 0210, 0211, 1000, 1003, 1005, 1006, 1008, 1014, 1015, 1016, 1017, 1020, 1040, 1041, 1049, 1052, 1054, 1060, 1064, 1067, 1068, 1069, 1072, 1074, 1079, 1080, 1086, 1088, 1100, 1104, 1112, 1116, 1120, 1124, 1126, 1135, 1138, 1140, 1146, 1147, 1148,
BEKNTEKNIK	0017, 0045, 0062, 0126, 0166, 0185, 0210, 1042, 1048, 1094, 1152,
BEKO	0006, 0009, 0017, 0045, 0049, 0052, 0056, 0062, 0064, 0071, 0090, 0093, 0094, 0126, 0148, 0154, 0156, 0166, 0177, 0184, 0185, 0210, 1006, 1016, 1026, 1028, 1033, 1041, 1042, 1043, 1048, 1060, 1063, 1075, 1086, 1094, 1135, 1152,
BEON	0003, 0017, 0019, 0037, 0039, 0043, 0044, 0045, 0048, 0053, 0061, 0062, 0067, 0074, 0087, 0095, 0096, 0117, 0126, 0130, 0134, 0144, 0157, 0166, 0185, 0193, 0203, 0210, 1000, 1008, 1014, 1016, 1017, 1028, 1040, 1041, 1042, 1048, 1049, 1052, 1060, 1068, 1069, 1086, 1088, 1094, 1104, 1130, 1145, 1147, 1152, 1153,
BEST	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
BESTAR	0003, 0017, 0037, 0045, 0062, 0074, 0126, 0166, 0185, 0210, 1000, 1014, 1017, 1042, 1048, 1049, 1052, 1060, 1069, 1094, 1104, 1152,
BIFONIC	0026, 0039, 0040, 0043, 0053, 0061, 0085, 0091, 0097, 0117, 0126, 0155, 0169, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 0210, 1008, 1016, 1055, 1057, 1060, 1068, 1086, 1088, 1119, 1147,
BIGSTON	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
BLACK DIAMOND	0016, 0022, 0066, 0122, 0129, 0172, 0173, 0199, 0210, 1033,
BLACKTRON	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
BLACKWAY	0003, 0009, 0012, 0014, 0033, 0041, 0080, 0082, 0093, 0094, 0119, 0126, 0171, 0186, 0192, 0200, 0210, 1003, 1037, 1049, 1079, 1115, 1140,
BLAMET	0026, 0069, 1005, 1067, 1086,
BLAUPUNKT	0110, 0119, 0130, 0206, 1004, 1023, 1026, 1031, 1044, 1045, 1073, 1078, 1082, 1096, 1125, 1147,
BLAUSONIC	0026, 0091, 0169, 0193, 1055, 1057, 1060, 1086, 1119,
BLUESKY	0003, 0006, 0008, 0009, 0012, 0014, 0017, 0030, 0033, 0037, 0039, 0040, 0041, 0043, 0045, 0049, 0050, 0052, 0053, 0056, 0061, 0062, 0064, 0066, 0071, 0074, 0080, 0082, 0085, 0087, 0088, 0090, 0092, 0093, 0094, 0096, 0097, 0101, 0105, 0117, 0119, 0126, 0130, 0138, 0145, 0148, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0162, 0163, 0166, 0170, 0171, 0176, 0177, 0181, 0185, 0186, 0188, 0190, 0192, 0193, 0194, 0195, 0198, 0199, 0200, 0204, 0205, 0210, 0211, 1000, 1003, 1006, 1008, 1014, 1015, 1016, 1017, 1020, 1028, 1033, 1034, 1037, 1040, 1041, 1042, 1048, 1049, 1052, 1060, 1064, 1068, 1069, 1079, 1086, 1088, 1094, 1104, 1112, 1115, 1130, 1140, 1143, 1147, 1148, 1152,
BLUESTAR	0000, 0003, 0026, 0037, 0042, 0069, 0074, 0111, 0177, 1000, 1005, 1012, 1014, 1017, 1022, 1049, 1052, 1060, 1067, 1069, 1086, 1091, 1101, 1104, 1120, 1145,
BLUEWORLD	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
BONDSTEC	0019, 0037, 0044, 0048, 0067, 0087, 0095, 0096, 0126, 0130, 0134, 0144, 0157, 0193, 0203, 0210, 1008, 1028, 1040, 1041, 1060, 1086, 1130, 1145, 1153,
BOOTS	0137, 0148, 1045, 1060, 1079, 1114, 1119, 1123,
BORA	0026, 0091, 0169, 0193, 1055, 1057, 1060, 1086, 1119,
BOSTON	0108, 0157, 0174, 0180, 0199, 0201, 0210, 1010, 1013, 1024, 1030, 1041, 1053, 1062, 1064, 1092, 1105, 1120, 1128, 1129, 1134, 1144, 1147,
BPL	0010, 0016, 0019, 0030, 0041, 0056, 0060, 0066, 0125, 0126, 0128, 0132, 0148, 0160, 0163, 0205, 0210, 1004, 1021, 1033, 1034, 1042, 1056, 1060, 1094, 1107, 1117, 1132, 1143,
BRANDT	0080, 0121, 0206, 1009, 1041, 1048, 1061, 1081, 1089, 1099, 1100, 1103, 1111, 1119, 1138, 1151,
BRENDSTAR	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
BRINKMANN	0003, 0036, 0037, 0070, 0074, 0077, 0093, 0146, 0183, 1000, 1014, 1017, 1041, 1047, 1049, 1052, 1060, 1069, 1099, 1104, 1106, 1109, 1117,
BRIONVEGA	0108, 0157, 0174, 0180, 0199, 0201, 1013, 1024, 1041, 1064, 1092, 1120, 1129, 1144,
BRISTOL	0108, 0157, 0174, 0180, 0199, 0201, 1013, 1024, 1041, 1064, 1092, 1120, 1129, 1144,
BROKSONIC	0003, 0027, 0037, 0063, 0074, 0142, 0147, 0159, 0199, 0210, 1000, 1014, 1017, 1034, 1049, 1052, 1060, 1069, 1076, 1086, 1104, 1130, 1153,



BRUNOR	0087, 0096, 0126, 0130, 0157, 0193, 1028, 1040, 1041, 1060, 1130,
BRUNS	0021, 0026, 0091, 0098, 0125, 0126, 0133, 0149, 0169, 0193, 1025, 1041, 1046, 1054, 1055, 1057, 1060, 1086, 1098, 1116, 1119, 1124, 1129, 1149, 1153,
BSR	0000, 0009, 0012, 0013, 0019, 0037, 0041, 0042, 0044, 0047, 0048, 0049, 0056, 0067, 0075, 0080, 0086, 0093, 0094, 0095, 0099, 0104, 0111, 0119, 0121, 0126, 0134, 0136, 0140, 0144, 0154, 0177, 0186, 0190, 0192, 0198, 0200, 0203, 0206, 0210, 1003, 1008, 1009, 1011, 1012, 1022, 1027, 1029, 1048, 1060, 1079, 1086, 1091, 1093, 1095, 1100, 1101, 1113, 1120, 1121, 1138, 1145, 1151, 1153,
BUSH	0003, 0006, 0008, 0009, 0010, 0012, 0013, 0016, 0019, 0026, 0030, 0036, 0037, 0039, 0041, 0043, 0047, 0049, 0053, 0056, 0060, 0061, 0063, 0064, 0066, 0069, 0070, 0074, 0075, 0077, 0080, 0088, 0092, 0093, 0094, 0104, 0105, 0117, 0119, 0125, 0126, 0128, 0132, 0136, 0137, 0140, 0146, 0148, 0153, 0156, 0160, 0162, 0163, 0167, 0168, 0170, 0183, 0186, 0190, 0195, 0196, 0198, 0199, 0200, 0204, 0205, 0210, 0211, 1000, 1003, 1004, 1005, 1008, 1014, 1016, 1017, 1018, 1021, 1028, 1033, 1034, 1040, 1041, 1042, 1045, 1047, 1049, 1052, 1056, 1060, 1064, 1067, 1068, 1069, 1073, 1079, 1082, 1086, 1088, 1094, 1099, 1104, 1106, 1107, 1109, 1114, 1116, 1117, 1119, 1120, 1123, 1124, 1125, 1132, 1135, 1138, 1143, 1146, 1147, 1153,
BUT	0000, 0001, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0018, 0019, 0021, 0024, 0027, 0028, 0029, 0031, 0032, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0040, 0041, 0042, 0043, 0044, 0046, 0048, 0049, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0063, 0064, 0065, 0067, 0070, 0071, 0072, 0074, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0084, 0085, 0088, 0090, 0092, 0093, 0094, 0095, 0097, 0100, 0105, 0106, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0118, 0119, 0121, 0123, 0125, 0126, 0130, 0131, 0134, 0135, 0139, 0141, 0142, 0143, 0144, 0146, 0147, 0148, 0150, 0151, 0153, 0155, 0156, 0158, 0159, 0161, 0162, 0164, 0167, 0168, 0170, 0171, 0176, 0177, 0182, 0183, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0193, 0195, 0197, 0198, 0199, 0200, 0203, 0204, 0206, 0208, 0210, 0211, 0212, 1000, 1001, 1003, 1006, 1008, 1009, 1012, 1014, 1016, 1017, 1018, 1019, 1022, 1023, 1026, 1031, 1033, 1034, 1036, 1037, 1040, 1041, 1042, 1044, 1047, 1048, 1049, 1052, 1055, 1060, 1061, 1063, 1064, 1066, 1067, 1069, 1071, 1073, 1076, 1077, 1078, 1079, 1081, 1083, 1085, 1086, 1089, 1091, 1094, 1096, 1097, 1099, 1100, 1101, 1103, 1104, 1106, 1108, 1109, 1111, 1112, 1116, 1117, 1119, 1120, 1124, 1127, 1129, 1130, 1135, 1136, 1137, 1138, 1140, 1141, 1145, 1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1153, 1154,
C	
CADMOS	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
CALIFORNIA	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
CAMIF	0000, 0001, 0004, 0007, 0011, 0013, 0015, 0016, 0019, 0024, 0028, 0029, 0031, 0032, 0034, 0036, 0038, 0042, 0043, 0046, 0053, 0063, 0065, 0070, 0077, 0080, 0093, 0100, 0106, 0109, 0111, 0112, 0115, 0118, 0121, 0123, 0131, 0135, 0139, 0141, 0146, 0150, 0177, 0183, 0191, 0206, 0208, 0212, 1009, 1012, 1018, 1019, 1022, 1033, 1041, 1042, 1047, 1048, 1055, 1060, 1061, 1071, 1081, 1083, 1089, 1091, 1099, 1100, 1101, 1103, 1106, 1108, 1109, 1111, 1112, 1117, 1119, 1120, 1138, 1140, 1145, 1150, 1151, 1153,
CAPEHART	0052, 0055, 0079, 0151, 0159, 1016,
CAPSONIC	0018, 0027, 0052, 0056, 0058, 0063, 0071, 0072, 0081, 0084, 0090, 0094, 0134, 0137, 0142, 0147, 0148, 0159, 0162, 0177, 0182, 0187, 0199, 0210, 1006, 1033, 1034, 1036, 1045, 1060, 1076, 1077, 1079, 1086, 1094, 1114, 1119, 1123, 1130, 1149, 1153,
CARAD	0003, 0012, 0014, 0033, 0080, 0082, 0126, 0171, 0192, 0200, 1037, 1049, 1115, 1140,
CARAT	0003, 0012, 0014, 0033, 0080, 0082, 0126, 0171, 0192, 0200, 1037, 1049, 1115, 1140,
CARENA	0003, 0009, 0012, 0014, 0030, 0033, 0037, 0039, 0041, 0043, 0052, 0053, 0056, 0061, 0066, 0071, 0074, 0080, 0082, 0090, 0093, 0094, 0117, 0119, 0126, 0148, 0163, 0171, 0177, 0186, 0192, 0200, 0205, 0210, 1000, 1003, 1004, 1006, 1008, 1014, 1016, 1017, 1033, 1034, 1037, 1045, 1049, 1052, 1060, 1068, 1069, 1073, 1079, 1082, 1088, 1094, 1104, 1115, 1125, 1140, 1143, 1147,
CARLNA	0026, 0069, 1005, 1067, 1086,

CARREFOUR	0001, 0003, 0004, 0005, 0007, 0008, 0009, 0012, 0015, 0016, 0019, 0022, 0029, 0035, 0036, 0038, 0040, 0041, 0050, 0051, 0053, 0054, 0057, 0063, 0065, 0066, 0070, 0077, 0080, 0085, 0088, 0092, 0093, 0094, 0097, 0100, 0101, 0105, 0109, 0110, 0112, 0113, 0115, 0119, 0121, 0122, 0123, 0124, 0126, 0129, 0130, 0138, 0145, 0146, 0148, 0153, 0154, 0155, 0158, 0161, 0162, 0164, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0176, 0177, 0181, 0183, 0186, 0188, 0190, 0191, 0193, 0194, 0195, 0198, 0199, 0200, 0204, 0206, 0210, 0211, 1003, 1006, 1009, 1011, 1015, 1016, 1018, 1020, 1023, 1026, 1027, 1029, 1031, 1033, 1040, 1041, 1042, 1044, 1047, 1048, 1051, 1055, 1060, 1061, 1064, 1066, 1067, 1073, 1078, 1079, 1081, 1085, 1086, 1089, 1093, 1096, 1099, 1100, 1103, 1106, 1108, 1109, 1111, 1112, 1113, 1116, 1117, 1119, 1121, 1124, 1135, 1136, 1138, 1146, 1147, 1148, 1151, 1153,
CASCADE	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
CASINO	0014, 0021, 0078, 0125, 0197, 1036, 1037, 1063, 1066, 1077, 1097, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141,
CASIO	0013, 0047, 0049, 0056, 0059, 0073, 0075, 0089, 0093, 0104, 0136, 0140, 0152, 0169, 0192, 0198, 0202, 0204, 1041, 1064, 1080, 1120,
CEBIS	0026, 0091, 0169, 0193, 1055, 1057, 1060, 1086, 1119,
CENTURY	0040, 0085, 0087, 0096, 0097, 0108, 0126, 0130, 0155, 0157, 0171, 0174, 0176, 0180, 0188, 0193, 0199, 0201, 1013, 1024, 1028, 1040, 1041, 1060, 1064, 1092, 1120, 1129, 1130, 1144,
CGE	0003, 0009, 0012, 0013, 0037, 0041, 0047, 0049, 0056, 0074, 0075, 0080, 0093, 0094, 0104, 0119, 0121, 0126, 0136, 0140, 0154, 0184, 0186, 0200, 0210, 1000, 1003, 1009, 1011, 1014, 1016, 1017, 1026, 1027, 1028, 1029, 1041, 1043, 1048, 1049, 1052, 1060, 1063, 1069, 1075, 1079, 1093, 1100, 1104, 1113, 1120, 1121, 1135, 1138, 1151,
CGM	0002, 0006, 0009, 0012, 0017, 0027, 0030, 0041, 0045, 0049, 0052, 0056, 0062, 0063, 0064, 0066, 0071, 0080, 0090, 0093, 0094, 0095, 0116, 0119, 0126, 0142, 0147, 0148, 0156, 0159, 0163, 0166, 0171, 0177, 0185, 0186, 0199, 0200, 0205, 0210, 1003, 1006, 1033, 1034, 1042, 1048, 1060, 1076, 1079, 1086, 1094, 1130, 1131, 1143, 1152, 1153,
CIATE	0108, 0157, 0174, 0180, 0199, 0201, 1013, 1024, 1041, 1064, 1092, 1120, 1129, 1144,
CIE	0009, 0012, 0013, 0040, 0041, 0047, 0049, 0056, 0075, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0104, 0119, 0126, 0136, 0140, 0155, 0171, 0176, 0186, 0188, 0193, 0199, 0200, 0210, 1003, 1060, 1079, 1120,
CIHAN	1094, 0052, 0071, 0090, 0094, 0210, 0056, 0148, 0177, 1006,
CIMLINE	0008, 0009, 0012, 0041, 0080, 0088, 0092, 0093, 0094, 0105, 0119, 0126, 0148, 0153, 0162, 0170, 0186, 0190, 0195, 0198, 0200, 0204, 0210, 0211, 1003, 1064, 1079,
CLARIVOX	0000, 0026, 0069, 0073, 0108, 0110, 0126, 0130, 0133, 0149, 0157, 0174, 0180, 0199, 0201, 0206, 1005, 1006, 1008, 1013, 1023, 1024, 1026, 1031, 1032, 1041, 1044, 1064, 1067, 1073, 1078, 1086, 1092, 1096, 1097, 1119, 1120, 1129, 1144, 1147,
CLATRONIC	0002, 0003, 0009, 0012, 0013, 0017, 0027, 0037, 0039, 0040, 0041, 0043, 0045, 0047, 0049, 0052, 0053, 0056, 0061, 0062, 0063, 0071, 0074, 0075, 0080, 0085, 0087, 0090, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0104, 0116, 0117, 0119, 0121, 0126, 0130, 0136, 0140, 0142, 0147, 0148, 0154, 0155, 0157, 0159, 0166, 0171, 0176, 0177, 0184, 0185, 0186, 0188, 0193, 0199, 0200, 0210, 1000, 1003, 1006, 1008, 1009, 1011, 1014, 1016, 1017, 1026, 1027, 1028, 1029, 1034, 1040, 1041, 1042, 1043, 1048, 1049, 1052, 1060, 1063, 1068, 1069, 1075, 1076, 1079, 1086, 1088, 1093, 1094, 1100, 1104, 1113, 1120, 1121, 1130, 1131, 1135, 1138, 1147, 1151, 1152, 1153,
CLAYTRON	0009, 0012, 0026, 0041, 0050, 0069, 0080, 0093, 0094, 0101, 0119, 0126, 0138, 0145, 0154, 0167, 0168, 0177, 0181, 0186, 0194, 0200, 0210, 1003, 1005, 1006, 1015, 1016, 1020, 1040, 1060, 1067, 1079, 1086, 1112, 1116, 1124, 1135, 1138, 1146, 1147, 1148,
COFADEL	0080, 0121, 0206, 1009, 1041, 1048, 1061, 1081, 1089, 1099, 1100, 1103, 1111, 1119, 1138, 1151,
COLOMBIA	0017, 0045, 0062, 0126, 0166, 0185, 0210, 1042, 1048, 1094, 1152,
COLOMBUS	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
COLORLUX	0126, 0133, 0149, 1041,
COLORMAT	0126, 0133, 0149, 1041,
COMELEC	0000, 0073, 0108, 1006, 1008, 1032, 1097, 1119,
COMET	0003, 0012, 0014, 0033, 0041, 0080, 0082, 0126, 0167, 0168, 0171, 0186, 0192, 0200, 1003, 1016, 1037, 1040, 1049, 1060, 1067, 1086, 1115, 1116, 1124, 1135, 1138, 1140, 1146,
COMPACT	0014, 0021, 0078, 0125, 0197, 1036, 1037, 1063, 1066, 1077, 1097, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141,
CONCORDE	0049, 0126, 0154, 0184, 1016, 1026, 1028, 1041, 1043, 1063, 1075, 1135,

CONDOR	0003, 0009, 0012, 0014, 0026, 0030, 0033, 0037, 0039, 0040, 0041, 0043, 0049, 0053, 0056, 0061, 0063, 0066, 0074, 0080, 0082, 0085, 0091, 0093, 0094, 0097, 0117, 0119, 0126, 0148, 0154, 0155, 0163, 0169, 0171, 0176, 0184, 0186, 0188, 0192, 0193, 0196, 0199, 0200, 0205, 0210, 1000, 1003, 1008, 1014, 1016, 1017, 1018, 1026, 1028, 1033, 1034, 1037, 1041, 1043, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1063, 1068, 1069, 1075, 1079, 1086, 1088, 1094, 1104, 1115, 1119, 1135, 1140, 1143, 1147, 1153,
CONFORAMA	0001, 0003, 0004, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0024, 0025, 0028, 0029, 0031, 0032, 0033, 0034, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0043, 0044, 0045, 0046, 0048, 0049, 0052, 0053, 0055, 0056, 0058, 0060, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0067, 0070, 0071, 0072, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0088, 0090, 0092, 0093, 0094, 0095, 0097, 0100, 0103, 0105, 0106, 0108, 0109, 0112, 0114, 0115, 0117, 0118, 0121, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0131, 0132, 0134, 0135, 0139, 0141, 0143, 0144, 0146, 0148, 0150, 0151, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0159, 0160, 0162, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0174, 0176, 0177, 0180, 0182, 0183, 0185, 0186,
	0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0195, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0203, 0204, 0206, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 1001, 1003, 1004, 1006, 1008, 1009, 1011, 1013, 1016, 1018, 1019, 1021, 1024, 1027, 1029, 1033, 1036, 1037, 1040, 1041, 1042, 1047, 1048, 1049, 1051, 1055, 1056, 1060, 1061, 1063, 1064, 1066, 1067, 1068, 1071, 1077, 1081, 1083, 1086, 1088, 1089, 1092, 1093, 1094, 1097, 1099, 1100, 1103, 1106, 1107, 1108, 1109, 1111, 1112, 1113, 1115, 1116, 1117, 1119, 1120, 1121, 1124, 1127, 1129, 1132, 1135, 1137, 1138, 1140, 1141, 1144, 1145, 1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154,
CONIC	0027, 0068, 0076, 0098, 0120, 0121, 0165, 0175, 0179, 1054, 1072, 1074, 1100, 1112, 1116, 1126, 1140,
CONNEXION	0001, 0003, 0004, 0005, 0007, 0013, 0015, 0016, 0019, 0028, 0029, 0031, 0034, 0035, 0036, 0038, 0043, 0046, 0051, 0053, 0054, 0057, 0063, 0065, 0070, 0077, 0080, 0093, 0100, 0109, 0112, 0113, 0115, 0121, 0123, 0135, 0141, 0146, 0150, 0158, 0161, 0164, 0183, 0191, 0206, 0208, 1009, 1018, 1019, 1033, 1041, 1042, 1047, 1048, 1055, 1060, 1061, 1071, 1081, 1085, 1089, 1099, 1100, 1103, 1106, 1108, 1109, 1111, 1112, 1117, 1119, 1136, 1138, 1150, 1151, 1153,
CONTEC	0003, 0009, 0012, 0013, 0018, 0027, 0037, 0041, 0047, 0049, 0050, 0052, 0056, 0058, 0063, 0072, 0074, 0075, 0080, 0081, 0084, 0093, 0094, 0101, 0104, 0119, 0126, 0134, 0136, 0138, 0140, 0142, 0145, 0147, 0148, 0154, 0159, 0162, 0167, 0168, 0177, 0181, 0182, 0186, 0187, 0194, 0196, 0199, 0200, 0210, 1000, 1003, 1006, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1020, 1028, 1033, 1034, 1036, 1040, 1049, 1052, 1060, 1067, 1069, 1076, 1077, 1079, 1086, 1104, 1112, 1116, 1119, 1120, 1124, 1130, 1135, 1138, 1146, 1147, 1148, 1149, 1153,
CONTI	0003, 0030, 0037, 0041, 0056, 0066, 0074, 0126, 0148, 0163, 0205, 0210, 1000, 1014, 1017, 1033, 1034, 1049, 1052, 1060, 1069, 1094, 1104, 1143,
CONTINENT	0000, 0003, 0009, 0012, 0014, 0033, 0040, 0041, 0050, 0073, 0080, 0082, 0085, 0093, 0094, 0097, 0101, 0108, 0119, 0126, 0138, 0145, 0154, 0155, 0171, 0176, 0177, 0181, 0186, 0188, 0192, 0193, 0194, 0199, 0200, 0210, 1003, 1006, 1008, 1015, 1020, 1032, 1037, 1049, 1060, 1079, 1097, 1112, 1115, 1119, 1140, 1147, 1148,
CONTINENTAL	0003, 0037, 0074, 0080, 0121, 0206, 1000, 1009, 1014, 1017, 1041, 1048, 1049, 1052, 1060, 1061, 1069, 1081, 1089, 1099, 1100, 1103, 1104, 1111, 1119, 1138, 1151,
CONTINENTAL EDISON	0003, 0037, 0050, 0074, 0080, 0094, 0101, 0121, 0138, 0145, 0154, 0177, 0181, 0194, 0206, 1000, 1006, 1009, 1014, 1015, 1017, 1020, 1041, 1048, 1049, 1052, 1060, 1061, 1069, 1081, 1089, 1099, 1100, 1103, 1104, 1111, 1112, 1119, 1138, 1147, 1148, 1151,
CORVUS	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
COSMEL	0009, 0012, 0027, 0041, 0063, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0142, 0147, 0159, 0186, 0199, 0200, 0210, 1003, 1034, 1076, 1079, 1086, 1130, 1153,
CREZAR	0002, 0003, 0037, 0074, 0095, 0116, 0126, 0171, 0186, 1000, 1014, 1017, 1042, 1049, 1052, 1060, 1069, 1086, 1104, 1131,
CRISTAL	0036, 0070, 0077, 0087, 0093, 0096, 0126, 0130, 0137, 0146, 0148, 0157, 0183, 0193, 1028, 1040, 1041, 1045, 1047, 1060, 1079, 1099, 1106, 1109, 1114, 1117, 1119, 1123, 1130,
CROSLEY	0003, 0009, 0012, 0023, 0041, 0049, 0050, 0073, 0080, 0093, 0094, 0101, 0108, 0119, 0121, 0126, 0138, 0145, 0154, 0157, 0167, 0169, 0174, 0177, 0178, 0180, 0181, 0184, 0186, 0194, 0199, 0200, 0201, 0210, 1003, 1006, 1009, 1011, 1013, 1015, 1016, 1020, 1021, 1024, 1026, 1027, 1028, 1029, 1038, 1039, 1041, 1043, 1048, 1050, 1060, 1063, 1064, 1065, 1070, 1075, 1079, 1084, 1090, 1092, 1093, 1100, 1102, 1112, 1113, 1119, 1120, 1121, 1122, 1126, 1129, 1130, 1135, 1138, 1139, 1142, 1144, 1147, 1148, 1151,

CROWN	0003, 0006, 0007, 0009, 0012, 0013, 0017, 0019, 0026, 0030, 0037, 0038, 0040, 0041, 0044, 0045, 0047, 0048, 0049, 0052, 0053, 0056, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0069, 0071, 0074, 0075, 0080, 0085, 0090, 0093, 0094, 0095, 0097, 0100, 0104, 0110, 0115, 0119, 0121, 0126, 0130, 0134, 0136, 0137, 0140, 0144, 0148, 0155, 0156, 0163, 0166, 0171, 0176, 0177, 0185, 0186, 0188, 0191, 0193, 0199, 0200, 0203, 0205, 0206, 0210, 1000, 1003, 1005, 1006, 1008, 1009, 1014, 1017, 1018, 1023, 1026, 1031, 1033, 1034, 1041, 1042, 1044, 1045, 1048, 1049, 1052, 1055, 1060, 1061, 1067, 1069, 1073, 1078, 1079, 1081, 1086, 1089, 1094, 1096, 1099, 1100, 1103, 1104, 1111, 1112, 1114, 1119, 1120, 1123, 1138, 1143, 1145, 1147, 1151, 1152, 1153,
CRYSTAL	0006, 0008, 0009, 0017, 0026, 0036, 0045, 0049, 0059, 0062, 0064, 0069, 0070, 0073, 0077, 0088, 0089, 0092, 0093, 0105, 0126, 0146, 0148, 0152, 0153, 0156, 0162, 0166, 0169, 0170, 0183, 0185, 0190, 0192, 0195, 0198, 0202, 0204, 0210, 0211, 1005, 1033, 1041, 1042, 1047, 1048, 1060, 1064, 1067, 1080, 1086, 1094, 1099, 1106, 1109, 1117, 1120, 1152,
CS ELECTRONICS	0009, 0012, 0019, 0037, 0041, 0044, 0048, 0067, 0080, 0087, 0093, 0094, 0095, 0096, 0119, 0126, 0130, 0134, 0144, 0157, 0186, 0193, 0200, 0203, 0210, 1003, 1008, 1028, 1040, 1041, 1060, 1079, 1086, 1130, 1145, 1153,
CTC CLATRONIC	0003, 0006, 0009, 0013, 0019, 0021, 0026, 0027, 0037, 0039, 0040, 0043, 0044, 0047, 0048, 0049, 0053, 0056, 0061, 0063, 0064, 0067, 0069, 0074, 0075, 0085, 0087, 0093, 0095, 0096, 0097, 0098, 0104, 0117, 0119, 0121, 0125, 0126, 0130, 0134, 0136, 0140, 0142, 0144, 0147, 0154, 0155, 0156, 0157, 0159, 0171, 0176, 0184, 0188, 0193, 0199, 0203, 0210, 1000, 1004, 1005, 1008, 1009, 1011, 1014, 1016, 1017, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1033, 1034, 1040, 1041, 1043, 1045, 1046, 1048, 1049, 1052, 1054, 1060, 1063, 1067, 1068, 1069, 1073, 1075, 1076, 1082, 1086, 1088, 1093, 1098, 1100, 1104, 1113, 1116, 1120, 1121, 1124, 1125, 1129, 1130, 1135, 1138, 1145, 1147, 1149, 1151, 1153,
CTT	0049, 0126, 0154, 0184, 1016, 1026, 1028, 1041, 1043, 1063, 1075, 1135,
CURSA	0016, 0022, 0066, 0122, 0129, 0172, 0173, 0199, 0210, 1033,
CYMATIC	0003, 0026, 0037, 0069, 0074, 0091, 0169, 0193, 1000, 1005, 1014, 1017, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1067, 1069, 1086, 1104, 1119,
D	
DAEWOO	0003, 0006, 0009, 0012, 0014, 0033, 0036, 0040, 0049, 0064, 0070, 0077, 0080, 0082, 0085, 0093, 0097, 0126, 0146, 0155, 0156, 0171, 0176, 0183, 0188, 0192, 0193, 0199, 0200, 0210, 1033, 1037, 1041, 1047, 1049, 1060, 1086, 1099, 1106, 1109, 1115, 1117, 1140,
DAINICHI	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
DANSAI	0016, 0022, 0027, 0039, 0043, 0053, 0061, 0063, 0066, 0068, 0076, 0098, 0117, 0120, 0121, 0122, 0126, 0129, 0142, 0147, 0159, 0165, 0172, 0173, 0175, 0179, 0199, 0210, 1008, 1016, 1033, 1034, 1054, 1060, 1068, 1072, 1074, 1076, 1086, 1088, 1100, 1112, 1116, 1126, 1130, 1140, 1147, 1153,
DANTAX	0008, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1064,
DATRONIC	0040, 0056, 0063, 0085, 0097, 0126, 0148, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0196, 0199, 0210, 1003, 1018, 1028, 1060, 1079, 1119, 1153,
DAWA	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
DAYTRON	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
DECCA	0036, 0070, 0077, 0093, 0110, 0130, 0137, 0146, 0148, 0183, 0206, 1023, 1026, 1031, 1041, 1044, 1045, 1047, 1060, 1073, 1078, 1079, 1096, 1099, 1106, 1109, 1114, 1117, 1119, 1123, 1147,
DECCA TATUNG	0027, 0036, 0068, 0070, 0076, 0077, 0093, 0098, 0120, 0121, 0137, 0146, 0148, 0165, 0175, 0179, 0183, 1041, 1045, 1047, 1054, 1060, 1072, 1074, 1079, 1099, 1100, 1106, 1109, 1112, 1114, 1116, 1117, 1119, 1123, 1126, 1140,
DE DIETRICH	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
DEGRAAF	0010, 0016, 0019, 0027, 0060, 0068, 0076, 0098, 0120, 0121, 0125, 0128, 0132, 0160, 0165, 0175, 0179, 1004, 1021, 1033, 1042, 1054, 1056, 1072, 1074, 1100, 1107, 1112, 1116, 1117, 1126, 1132, 1140,
DELTA	0137, 0148, 1045, 1060, 1079, 1114, 1119, 1123,
DEMACOLOR	0049, 0126, 0137, 0148, 0154, 0184, 1016, 1026, 1028, 1041, 1043, 1045, 1060, 1063, 1075, 1079, 1114, 1119, 1123, 1135,
DENKO	0026, 0039, 0043, 0052, 0053, 0056, 0061, 0071, 0090, 0091, 0094, 0117, 0126, 0148, 0169, 0177, 0193, 0210, 1006, 1008, 1016, 1055, 1057, 1060, 1068, 1086, 1088, 1094, 1119, 1147,

DENVER	0009, 0012, 0041, 0056, 0063, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0148, 0186, 0196, 0199, 0200, 0210, 1003, 1018, 1028, 1079, 1119, 1153,
DESMET	0003, 0006, 0009, 0012, 0014, 0021, 0026, 0030, 0037, 0039, 0041, 0043, 0049, 0053, 0056, 0061, 0064, 0066, 0069, 0074, 0078, 0080, 0087, 0093, 0094, 0096, 0108, 0117, 0119, 0125, 0126, 0130, 0148, 0156, 0157, 0163, 0171, 0174, 0180, 0186, 0193, 0197, 0199, 0200, 0201, 0205, 0210, 1000, 1003, 1005, 1008, 1013, 1014, 1016, 1017, 1024, 1028, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1040, 1041, 1049, 1052, 1060, 1063, 1064, 1066, 1067, 1068, 1069, 1077, 1079, 1086, 1088, 1091, 1092, 1094, 1097, 1104, 1120, 1127, 1129, 1130, 1135, 1137, 1140, 1141, 1143, 1144, 1147,
DIAMOND	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
DIGILINE	0008, 0088, 0092, 0105, 0119, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1004, 1045, 1064, 1073, 1082, 1125,
DIGITAL	0009, 0012, 0041, 0050, 0080, 0093, 0094, 0101, 0119, 0126, 0138, 0145, 0154, 0177, 0181, 0186, 0194, 0200, 0210, 1003, 1006, 1015, 1020, 1079, 1112, 1147, 1148,
DIGIVISION	0014, 0021, 0078, 0125, 0197, 1036, 1037, 1063, 1066, 1077, 1097, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141,
DIK	0052, 0056, 0071, 0090, 0094, 0148, 0177, 0210, 1006, 1094,
DIXI	0126, 0133, 0149, 1041,
DOMEOS	0003, 0009, 0012, 0026, 0030, 0036, 0037, 0041, 0056, 0066, 0069, 0070, 0074, 0077, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0143, 0146, 0148, 0163, 0183, 0186, 0189, 0200, 0205, 0210, 1000, 1001, 1003, 1005, 1014, 1017, 1033, 1034, 1040, 1041, 1047, 1049, 1052, 1060, 1067, 1069, 1079, 1086, 1094, 1099, 1104, 1106, 1109, 1117, 1143, 1154,
DOMLAND	0036, 0056, 0070, 0077, 0093, 0143, 0146, 0183, 0189, 1001, 1040, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117, 1154,
DOMOH	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
DOMUS	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
DORIC	0001, 0004, 0015, 0016, 0029, 0109, 0110, 0112, 0123, 0130, 0206, 1023, 1026, 1031, 1033, 1044, 1073, 1078, 1096, 1108, 1147,
DRS	0052, 0056, 0071, 0090, 0094, 0148, 0177, 0210, 1006, 1094,
DUAL	0000, 0008, 0013, 0017, 0019, 0026, 0030, 0036, 0037, 0039, 0040, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0047, 0048, 0049, 0050, 0053, 0056, 0061, 0062, 0063, 0066, 0067, 0069, 0070, 0075, 0077, 0085, 0088, 0092, 0093, 0094, 0095, 0097, 0101, 0104, 0105, 0107, 0111, 0117, 0126, 0134, 0136, 0138, 0140, 0143, 0144, 0145, 0146, 0148, 0153, 0154, 0155, 0162, 0163, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0176, 0177, 0181, 0183, 0185, 0186, 0188, 0189, 0190, 0193, 0194, 0195, 0196, 0198, 0199, 0203, 0204, 0205, 0207, 0210, 0211, 0213, 1001, 1003, 1005, 1006, 1007, 1008, 1012, 1015, 1016, 1018, 1020, 1022, 1028, 1033, 1034, 1035, 1040, 1041, 1042, 1047, 1048, 1059, 1060, 1064, 1067, 1068, 1079, 1086, 1088, 1091, 1094, 1099, 1101, 1106, 1109, 1110, 1112, 1116, 1117, 1119, 1120, 1124, 1135, 1138, 1143, 1145, 1146, 1147, 1148, 1152, 1153, 1154,
DUAL TEC	0000, 0042, 0111, 0177, 1012, 1022, 1091, 1101, 1120, 1145,
DUMONT	0003, 0009, 0012, 0026, 0037, 0041, 0049, 0052, 0056, 0071, 0073, 0074, 0080, 0090, 0091, 0093, 0094, 0108, 0119, 0126, 0148, 0154, 0157, 0167, 0169, 0174, 0177, 0180, 0184, 0186, 0193, 0199, 0200, 0201, 0210, 1000, 1003, 1006, 1013, 1014, 1016, 1017, 1021, 1024, 1026, 1028, 1038, 1039, 1041, 1043, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1063, 1064, 1065, 1069, 1075, 1079, 1086, 1090, 1092, 1094, 1102, 1104, 1119, 1120, 1126, 1129, 1130, 1135, 1139, 1142, 1144,
DUNAY	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
DUX	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
DYNASAT	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
DYNATECH	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
DYNATRON	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
E	
EDANLINE	0003, 0030, 0037, 0041, 0056, 0066, 0074, 0126, 0148, 0163, 0205, 0210, 1000, 1014, 1017, 1033, 1034, 1049, 1052, 1060, 1069, 1094, 1104, 1143,
ELBE	0000, 0003, 0005, 0035, 0042, 0051, 0054, 0057, 0073, 0108, 0111, 0113, 0158, 0161, 0164, 0177, 1006, 1008, 1012, 1022, 1032, 1033, 1085, 1091, 1097, 1101, 1119, 1120, 1136, 1145,
ELCIT	0087, 0096, 0126, 0130, 0157, 0193, 1028, 1040, 1041, 1060, 1130,
ELECTRONICA	0000, 0073, 0108, 1006, 1008, 1032, 1097, 1119,
ELECTROTECH	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,

ELEKTRA	0052, 0056, 0071, 0090, 0094, 0148, 0177, 0210, 1006, 1094,
ELEKTRONIKA	0017, 0019, 0037, 0044, 0045, 0048, 0062, 0067, 0087, 0095, 0096, 0126, 0130, 0134, 0144, 0157, 0166, 0185, 0193, 0203, 0210, 1008, 1028, 1040, 1041, 1042, 1048, 1060, 1086, 1094, 1130, 1145, 1152, 1153,
ELEKTRONSKA	0000, 0026, 0042, 0069, 0091, 0111, 0169, 0177, 0193, 1005, 1012, 1022, 1055, 1057, 1060, 1067, 1086, 1091, 1101, 1119, 1120, 1145,
ELIN	0000, 0003, 0007, 0009, 0012, 0014, 0019, 0021, 0030, 0038, 0041, 0042, 0053, 0056, 0063, 0065, 0066, 0073, 0078, 0080, 0093, 0094, 0098, 0100, 0111, 0115, 0119, 0125, 0126, 0148, 0163, 0167, 0169, 0177, 0186, 0191, 0197, 0200, 0205, 0210, 1003, 1012, 1018, 1021, 1022, 1025, 1028, 1033, 1034, 1036, 1037, 1038, 1039, 1042, 1046, 1054, 1055, 1060, 1063, 1065, 1066, 1077, 1079, 1090, 1091, 1094, 1097, 1098, 1101, 1102, 1112, 1116, 1120, 1124, 1126, 1127, 1129, 1130, 1137, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1145, 1149, 1153,
ELITE	0000, 0003, 0009, 0012, 0014, 0033, 0037, 0041, 0042, 0074, 0080, 0082, 0093, 0094, 0111, 0119, 0126, 0171, 0177, 0186, 0192, 0200, 0210, 1000, 1003, 1004, 1012, 1014, 1017, 1022, 1037, 1045, 1049, 1052, 1060, 1069, 1073, 1079, 1082, 1091, 1101, 1104, 1115, 1120, 1125, 1140, 1145,
ELMAN	0008, 0026, 0069, 0088, 0091, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0169, 0170, 0190, 0193, 0195, 0198, 0204, 0211, 1005, 1055, 1057, 1060, 1064, 1067, 1086, 1119,
ELSAY	0003, 0012, 0014, 0033, 0080, 0082, 0126, 0137, 0148, 0171, 0192, 0200, 1037, 1045, 1049, 1060, 1079, 1114, 1115, 1119, 1123, 1140,
ELTA	0003, 0012, 0013, 0014, 0027, 0033, 0036, 0039, 0043, 0047, 0049, 0053, 0056, 0061, 0063, 0070, 0075, 0077, 0080, 0082, 0093, 0104, 0117, 0126, 0136, 0140, 0142, 0146, 0147, 0159, 0171, 0183, 0192, 0199, 0200, 0210, 1008, 1016, 1034, 1037, 1041, 1047, 1049, 1060, 1068, 1076, 1086, 1088, 1099, 1106, 1109, 1115, 1117, 1120, 1130, 1140, 1147, 1153,
ELVA	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
EMATEC	0014, 0021, 0078, 0125, 0197, 1036, 1037, 1063, 1066, 1077, 1097, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141,
EMCO	0049, 0121, 0126, 0154, 0184, 1009, 1011, 1016, 1026, 1027, 1028, 1029, 1041, 1043, 1048, 1063, 1075, 1093, 1100, 1113, 1121, 1135, 1138, 1151,
EMERSON	0003, 0012, 0013, 0014, 0019, 0026, 0027, 0033, 0037, 0040, 0044, 0047, 0048, 0049, 0052, 0055, 0056, 0063, 0067, 0068, 0069, 0074, 0075, 0076, 0079, 0080, 0082, 0085, 0087, 0093, 0095, 0096, 0097, 0098, 0104, 0108, 0120, 0121, 0126, 0130, 0134, 0136, 0140, 0142, 0144, 0147, 0151, 0154, 0155, 0157, 0159, 0165, 0171, 0174, 0175, 0176, 0179, 0180, 0184, 0188, 0192, 0193, 0199, 0200, 0201, 0203, 0210, 1000, 1005, 1008, 1013, 1014, 1016, 1017, 1024, 1026, 1028, 1034, 1037, 1040, 1041, 1043, 1049, 1052, 1054, 1060, 1063, 1064, 1067, 1069, 1072, 1074, 1075, 1076, 1086, 1092, 1100, 1104, 1112, 1115, 1116, 1120, 1126, 1129, 1130, 1135, 1140, 1144, 1145, 1153,
ENGEL	0026, 0069, 0126, 0133, 0149, 1005, 1041, 1067, 1086,
ERRES	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
ESC	0030, 0040, 0041, 0056, 0066, 0085, 0097, 0126, 0148, 0155, 0163, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 0205, 0210, 1033, 1034, 1060, 1094, 1143,
ESSAT	0009, 0012, 0036, 0041, 0070, 0077, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0146, 0183, 0186, 0200, 0210, 1003, 1041, 1047, 1060, 1079, 1099, 1106, 1109, 1117,
ESSELTE	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
ESTEL	0026, 0069, 1005, 1067, 1086,
ESTELLE	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
ETRON	0000, 0009, 0012, 0039, 0040, 0041, 0042, 0043, 0053, 0061, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0111, 0117, 0119, 0126, 0155, 0171, 0176, 0177, 0186, 0188, 0193, 0199, 0200, 0210, 1003, 1008, 1012, 1016, 1022, 1060, 1068, 1079, 1088, 091, 1101, 1120, 1145, 1147,
EULANDER	0000, 0073, 0108, 1006, 1008, 1032, 1097, 1119,
EUMIG	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
EUREKA	0003, 0026, 0037, 0039, 0040, 0043, 0052, 0053, 0056, 0061, 0069, 0071, 0074, 0085, 0090, 0094, 0097, 0117, 0126, 0148, 0155, 0171, 0176, 0177, 0188, 0193, 0196, 0199, 0210, 1000, 1003, 1005, 1006, 1008, 1014, 1016, 1017, 1035, 1049, 1052, 1060, 1067, 1068, 1069, 1079, 1086, 1088, 1094, 1104, 1119, 1147,
EUROCOM	0009, 0012, 0026, 0041, 0069, 0080, 0091, 0093, 0094, 0119, 0126, 0169, 0186, 0193, 0200, 0210, 1003, 1005, 1055, 1057, 1060, 1067, 1079, 1086, 1119,



EUROFEEL	0003, 0012, 0014, 0026, 0027, 0030, 0033, 0036, 0039, 0041, 0043, 0052, 0053, 0056, 0061, 0066, 0068, 0070, 0071, 0076, 0077, 0080, 0082, 0090, 0091, 0093, 0094, 0098, 0117, 0120, 0121, 0126, 0146, 0148, 0163, 0165, 0169, 0171, 0175, 0177, 0179, 0183, 0192, 0193, 0200, 0205, 0210, 1006, 1008, 1016, 1033, 1034, 1037, 1041, 1047, 1049, 1054, 1055, 1057, 1060, 1068, 1072, 1074, 1086, 1088, 1094, 1099, 1100, 1106, 1109, 1112, 1115, 1116, 1117, 1119, 1126, 1140, 1143, 1147,
EUROLINE	0119, 1004, 1045, 1073, 1082, 1125,
EUROMAN	0003, 0009, 0012, 0014, 0033, 0039, 0040, 0041, 0043, 0052, 0053, 0056, 0061, 0071, 0080, 0082, 0085, 0090, 0093, 0094, 0097, 0117, 0119, 0126, 0148, 0155, 0171, 0176, 0177, 0186, 0188, 0192, 0193, 0199, 0200, 0210, 1003, 1006, 1008, 1016, 1037, 1049, 1060, 1068, 1079, 1088, 1094, 1115, 1140, 1147,
EUROPA	0017, 0045, 0062, 0126, 0166, 0185, 0210, 1042, 1048, 1094, 1152,
EUROPHON	0002, 0003, 0026, 0040, 0049, 0059, 0073, 0085, 0089, 0091, 0095, 0097, 0116, 0126, 0152, 0155, 0167, 0169, 0171, 0176, 0186, 0188, 0192, 0193, 0198, 0199, 0202, 0204, 1021, 1028, 1038, 1039, 1041, 1042, 1055, 1057, 1060, 1064, 1065, 1080, 1086, 1090, 1102, 1119, 1120, 1126, 1130, 1131, 1139, 1142,
EUROTRONIC	0017, 0045, 0062, 0126, 0166, 0185, 0210, 1042, 1048, 1094, 1152,
EVERGOLD	0080, 0121, 0206, 1009, 1041, 1048, 1061, 1081, 1089, 1099, 1100, 1103, 1111, 1119, 1138, 1151,
EXPERT	0000, 0014, 0021, 0042, 0078, 0098, 0111, 0125, 0177, 0197, 1012, 1022, 1025, 1036, 1037, 1046, 1054, 1063, 1066, 1077, 1091, 1097, 1098, 1101, 1116, 1120, 1124, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141, 1145, 1149, 1153,
EXQUISIT	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
F	
FAGOR	0019, 0037, 0044, 0048, 0067, 0095, 0134, 0144, 0203, 0210, 1008, 1060, 1086, 1145, 1153,
FELIX	0009, 0012, 0027, 0041, 0056, 0063, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0142, 0147, 0148, 0159, 0186, 0196, 0199, 0200, 0210, 1003, 1018, 1028, 1034, 1076, 1079, 1086, 1119, 1130, 1153,
FENNER	0009, 0012, 0017, 0030, 0036, 0040, 0041, 0045, 0056, 0062, 0066, 0070, 0077, 0080, 0083, 0085, 0086, 0093, 0094, 0097, 0119, 0126, 0128, 0146, 0148, 0155, 0163, 0166, 0171, 0176, 0183, 0185, 0186, 0188, 0193, 0199, 0200, 0205, 0210, 1002, 1003, 1033, 1034, 1035, 1036, 1041, 1042, 1047, 1048, 1060, 1079, 1094, 1099, 1106, 1109, 1117, 1129, 1143, 1149, 1152,
FERGUSON	0036, 0040, 0070, 0077, 0080, 0085, 0093, 0097, 0121, 0124, 0126, 0146, 0155, 0171, 0176, 0183, 0188, 0193, 0199, 0206, 1009, 1016, 1041, 1047, 1048, 1051, 1060, 1061, 1066, 1081, 1089, 1099, 1100, 1103, 1106, 1109, 1111, 1113, 1117, 1119, 1138, 1151,
FIDELIS	0003, 0007, 0019, 0037, 0038, 0040, 0053, 0056, 0063, 0065, 0074, 0085, 0097, 0100, 0115, 0126, 0148, 0155, 0171, 0176, 0188, 0191, 0193, 0196, 0199, 0210, 1000, 1003, 1014, 1017, 1018, 1028, 1042, 1049, 1052, 1055, 1060, 1069, 1079, 1104, 1112, 1119, 1153,
FIDELITY	0008, 0013, 0017, 0026, 0036, 0039, 0041, 0043, 0045, 0047, 0049, 0053, 0056, 0061, 0062, 0070, 0075, 0077, 0088, 0091, 0092, 0093, 0104, 0105, 0117, 0119, 0126, 0136, 0140, 0146, 0148, 0153, 0162, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0183, 0185, 0186, 0190, 0193, 0195, 0198, 0204, 0210, 0211, 1003, 1004, 1008, 1016, 1040, 1041, 1042, 1045, 1047, 1048, 1055, 1057, 1060, 1064, 1067, 1068, 1073, 1082, 1086, 1088, 1094, 1099, 1106, 1109, 1116, 1117, 1119, 1120, 1124, 1125, 1135, 1138, 1146, 1147, 1152,
FILSAI	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
FINLANDIA	0003, 0010, 0016, 0019, 0021, 0027, 0060, 0068, 0073, 0076, 0098, 0120, 0121, 0124, 0125, 0126, 0128, 0132, 0160, 0165, 0167, 0169, 0171, 0175, 0179, 1004, 1016, 1021, 1025, 1028, 1033, 1038, 1039, 1042, 1046, 1051, 1054, 1056, 1065, 1066, 1072, 1074, 1090, 1098, 1100, 1102, 1107, 1112, 1113, 1116, 1117, 1124, 1126, 1129, 1130, 1132, 1139, 1140, 1142, 1149, 1153,
FINLUX	0003, 0014, 0021, 0039, 0043, 0053, 0056, 0061, 0073, 0078, 0107, 0117, 0125, 0126, 0148, 0167, 0169, 0196, 0197, 02071 0210, 0213, 028,1 040,0 041,1 060,1 087,0 096,0 1003, 1007, 1008, 1016, 1021, 1028, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1059, 1060, 1063, 1065, 1066, 1068, 1077, 1079, 1088, 1090, 1097, 1102, 1110, 1119, 1126, 1127, 1129, 1130, 1137, 1139, 1140, 1141, 1142, 1147, 126,0 130, 130,1 157,0 193,0

FIRST LINE	0001, 0003, 0004, 0009, 0012, 0013, 0015, 0016, 0017, 0022, 0029, 0030, 0036, 0037, 0039, 0041, 0043, 0045, 0047, 0049, 0050, 0052, 0053, 0055, 0056, 0061, 0062, 0066, 0070, 0071, 0074, 0075, 0077, 0079, 0080, 0087, 0090, 0093, 0094, 0096, 0101, 0104, 0109, 0110, 0112, 0117, 0119, 0121, 0122, 0123, 0126, 0129, 0130, 0136, 0138, 0140, 0145, 0146, 0148, 0151, 0154, 0157, 0159, 0163, 0166, 0167, 0168, 0172, 0173, 0177, 0181, 0183, 0185, 0186, 0193, 0194, 0199, 0200, 0205, 0206, 0210, 1000, 1003, 1006, 1008, 1009, 1011, 1014, 1015, 1016, 1017, 1020, 1023, 1026, 1027, 1028, 1029, 1031, 1033, 1034, 1040, 1041, 1042, 1044, 1047, 1048, 1049, 1052, 1060, 1067, 1068, 1069, 1073, 1078, 1079, 1086, 1088, 1093, 1094, 1096, 1099, 1100, 1104, 1106, 1108, 1109, 1112, 1113, 1116, 1117, 1120, 1121, 1124, 1130, 1135, 1138, 1143, 1146, 1147, 1148, 1151, 1152,
FISHER	0003, 0010, 0016, 0018, 0019, 0036, 0037, 0050, 0052, 0056, 0058, 0060, 0063, 0070, 0072, 0073, 0074, 0077, 0081, 0084, 0093, 0094, 0101, 0108, 0125, 0126, 0128, 0132, 0133, 0134, 0138, 0145, 0146, 0148, 0149, 0154, 0157, 0160, 0162, 0167, 0169, 0174, 0177, 0180, 0181, 0182, 0183, 0187, 0194, 0196, 0199, 0201, 0210, 1000, 1003, 1004, 1006, 1013, 1014, 1015, 1017, 1018, 1020, 1021, 1024, 1028, 1033, 1036, 1038, 1039, 1041, 1042, 1047, 1049, 1052, 1056, 1060, 1064, 1065, 1069, 1077, 1079, 1090, 1092, 1099, 1102, 1104, 1106, 1107, 1109, 1112, 1117, 1119, 1120, 1126, 1129, 1130, 1132, 1139, 1142, 1144, 1147, 1148, 1149, 1153,
FLEURANCE	0016, 0022, 0066, 0122, 0129, 0172, 0173, 0199, 0210, 1033,
FLINT	0003, 0009, 0012, 0014, 0018, 0030, 0033, 0037, 0040, 0041, 0049, 0050, 0052, 0056, 0058, 0066, 0071, 0072, 0074, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0090, 0093, 0094, 0097, 0101, 0119, 0126, 0134, 0137, 0138, 0145, 0148, 0154, 0155, 0162, 0163, 0171, 0176, 0177, 0181, 0182, 0184, 0186, 0187, 0188, 0192, 0193, 0194, 0199, 0200, 0205, 0210, 1000, 1003, 1006, 1014, 1015, 1016, 1017, 1020, 1026, 1028, 1033, 1034, 1036, 1037, 1041, 1043, 1045, 1049, 1052, 1060, 1063, 1069, 1075, 1077, 1079, 1094, 1104, 1112, 1114, 1115, 1119, 1123, 1135, 1140, 1143, 1147, 1148, 1149,
FLORISTAL	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
FORMENTI	0003, 0006, 0009, 0013, 0021, 0027, 0030, 0036, 0037, 0041, 0047, 0049, 0052, 0056, 0063, 0064, 0066, 0070, 0071, 0073, 0074, 0075, 0077, 0090, 0093, 0094, 0098, 0104, 0125, 0126, 0136, 0137, 0140, 0142, 0146, 0147, 0148, 0156, 0159, 0163, 0167, 0169, 0177, 0183, 0199, 0205, 0210, 1000, 1006, 1014, 1017, 1021, 1025, 1028, 1033, 1034, 1038, 1039, 1041, 1045, 1046, 1047, 1049, 1052, 1054, 1060, 1065, 1069, 1076, 1079, 1086, 1090, 1094, 1098, 1099, 1102, 1104, 1106, 1109, 1114, 1116, 1117, 1119, 1120, 1123, 1124, 1126, 1129, 1130, 1139, 1142, 1143, 1149, 1153,
FORTRESS	0108, 0157, 0174, 0180, 0199, 0201, 1013, 1024, 1041, 1064, 1092, 1120, 1129, 1144,
FRABA	0003, 0030, 0037, 0040, 0041, 0050, 0056, 0066, 0074, 0085, 0087, 0094, 0096, 0097, 0101, 0126, 0130, 0138, 0145, 0148, 0154, 0155, 0157, 0163, 0171, 0176, 0177, 0181, 0188, 0193, 0194, 0199, 0205, 0210, 1000, 1006, 1014, 1015, 1017, 1020, 1028, 1033, 1034, 1040, 1041, 1049, 1052, 1060, 1069, 1094, 1104, 1112, 1130, 1143, 1147, 1148,
ARABER	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
FRANCE CONCEPT	0003, 0012, 0014, 0033, 0080, 0082, 0126, 0171, 0192, 0200, 1037, 1049, 1115, 1140,
FREDIKSON	0003, 0037, 0074, 0119, 1000, 1004, 1014, 1017, 1045, 1049, 1052, 1060, 1069, 1073, 1082, 1104, 1125,
FRONTECH	0003, 0007, 0008, 0009, 0012, 0014, 0019, 0026, 0027, 0033, 0038, 0039, 0041, 0043, 0050, 0053, 0061, 0063, 0065, 0068, 0069, 0076, 0080, 0082, 0087, 0088, 0091, 0092, 0093, 0094, 0096, 0098, 0100, 0101, 0105, 0115, 0117, 0119, 0120, 0121, 0126, 0130, 0138, 0145, 0148, 0153, 0154, 0157, 0162, 0165, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0175, 0177, 0179, 0181, 0186, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0198, 0200, 0204, 0210, 0211, 1003, 1005, 1006, 1008, 1009, 1011, 1015, 1016, 1018, 1020, 1027, 1028, 1029, 1037, 1040, 1041, 1042, 1048, 1049, 1054, 1055, 1057, 1060, 1064, 1067, 1068, 1072, 1074, 1079, 1086, 1088, 1093, 1100, 1112, 1113, 1115, 1116, 1119, 1121, 1124, 1126, 1130, 1135, 1138, 1140, 1146, 1147, 1148, 1151, 1153,
FS	0009, 0012, 0040, 0041, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0119, 0126, 0155, 0171, 0176, 0186, 0188, 0193, 0199, 0200, 0210, 1003, 1060, 1079,
FST	0137, 0148, 1045, 1060, 1079, 1114, 1119, 1123,
FUBA	0003, 0073, 0126, 0167, 0169, 1021, 1028, 1038, 1039, 1065, 1090, 1102, 1126, 1130, 1139, 1142,
FUJI	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
FUJITSU	0000, 0003, 0009, 0012, 0013, 0026, 0037, 0041, 0042, 0047, 0049, 0056, 0074, 0075, 0080, 0091, 0093, 0094, 0104, 0111, 0119, 0126, 0136, 0140, 0169, 0177, 0186, 0193, 0200, 0210, 1000, 1003, 1012, 1014, 1017, 1022, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1069, 1079, 1086, 1091, 1101, 1104, 1119, 1120, 1145,



FUMEO	0000, 0042, 0111, 0177, 1012, 1022, 1091, 1101, 1120, 1145,
FUNAI	0008, 0009, 0012, 0013, 0017, 0041, 0045, 0047, 0049, 0052, 0056, 0062, 0071, 0075, 0080, 0088, 0090, 0092, 0093, 0094, 0104, 0105, 0119, 0126, 0136, 0140, 0148, 0153, 0162, 0166, 0167, 0168, 0170, 0177, 0185, 0186, 0190, 0195, 0198, 0200, 0204, 0210, 0211, 1003, 1006, 1016, 1040, 1042, 1048, 1060, 1064, 1067, 1079, 1086, 1094, 1116, 1120, 1124, 1135, 1138, 1146, 1152,
FUTURA	0003, 0014, 0021, 0037, 0039, 0043, 0053, 0061, 0074, 0078, 0117, 0121, 0125, 0126, 0154, 0197, 0210, 1000, 1008, 1009, 1011, 1014, 1016, 1017, 1027, 1029, 1036, 1037, 1048, 1049, 1052, 1060, 1063, 1066, 1068, 1069, 1077, 1088, 1093, 1097, 1100, 1104, 1113, 1121, 1127, 1129, 1137, 1138, 1140, 1141, 1147, 1151,
G	
G COLOR	0014, 0021, 0078, 0125, 0197, 1036, 1037, 1063, 1066, 1077, 1097, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141,
GALAXI	0026, 0069, 0121, 0154, 1005, 1009, 1011, 1027, 1029, 1048, 1067, 1086, 1093, 1100, 1113, 1121, 1138, 1151,
GALAXIS	0003, 0037, 0049, 0073, 0074, 0087, 0096, 0126, 0130, 0154, 0157, 0167, 0169, 0184, 0193, 1000, 1014, 1016, 1017, 1021, 1026, 1028, 1038, 1039, 1040, 1041, 1043, 1049, 1052, 1060, 1063, 1065, 1069, 1075, 1090, 1102, 1104, 1126, 1130, 1135, 1139, 1142,
GALAXY	0049, 0087, 0096, 0126, 0130, 0154, 0157, 0184, 0193, 1016, 1026, 1028, 1040, 1041, 1043, 1060, 1063, 1075, 1130, 1135,
GALERIA	0009, 0012, 0040, 0041, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0119, 0126, 0155, 0171, 0176, 0186, 0188, 0193, 0199, 0200, 0210, 1003, 1060, 1079,
GALWAY	0003, 0012, 0014, 0033, 0080, 0082, 0126, 0171, 0192, 0200, 1037, 1049, 1115, 1140,
GBC	0000, 0002, 0003, 0009, 0012, 0013, 0014, 0026, 0030, 0033, 0040, 0041, 0042, 0047, 0049, 0050, 0056, 0066, 0073, 0075, 0080, 0082, 0085, 0091, 0093, 0094, 0095, 0097, 0101, 0104, 0111, 0116, 0119, 0126, 0130, 0136, 0138, 0140, 0145, 0148, 0154, 0155, 0163, 0167, 0169, 0171, 0176, 0177, 0181, 0186, 0188, 0192, 0193, 0194, 0199, 0200, 0205, 0210, 1003, 1006, 1012, 1015, 1020, 1021, 1022, 1028, 1033, 1034, 1037, 1038, 1039, 1042, 1049, 1055, 1057, 1058, 1060, 1065, 1075, 1079, 1086, 1090, 1091, 1094, 1101, 1102, 1112, 1115, 1119, 1120, 1126, 1130, 1131, 1139, 1140, 1142, 1143, 1145, 1147, 1148,
GEBER	0014, 0021, 0027, 0063, 0078, 0125, 0142, 0147, 0159, 0197, 0199, 0210, 1034, 1036, 1037, 1063, 1066, 1076, 1077, 1086, 1097, 1127, 1129, 1130, 1137, 1140, 1141, 1153,
GEC	0014, 0018, 0021, 0027, 0049, 0052, 0056, 0058, 0068, 0072, 0076, 0078, 0081, 0084, 0091, 0098, 0120, 0121, 0125, 0126, 0130, 0134, 0137, 0148, 0154, 0162, 0165, 0171, 0175, 0179, 0182, 0184, 0187, 0196, 0197, 0199, 0210, 1003, 1006, 1016, 1025, 1026, 1028, 1033, 1035, 1036, 1037, 1041, 1043, 1045, 1046, 1054, 1058, 1060, 1063, 1066, 1072, 1074, 1075, 1077, 1079, 1086, 1097, 1098, 1100, 1112, 1114, 1116, 1119, 1123, 1124, 1126, 1127, 1129, 1131, 1135, 1137, 1140, 1141, 1149, 1153,
GELOSO	0000, 0009, 0012, 0026, 0040, 0041, 0042, 0056, 0063, 0074, 0080, 0085, 0087, 0091, 0093, 0094, 0096, 0097, 0111, 0119, 0126, 0130, 0148, 0155, 0157, 0169, 0171, 0176, 0177, 0186, 0188, 0193, 0196, 0199, 0200, 0210, 1003, 1006, 1012, 1018, 1022, 1028, 1035, 1040, 1041, 1055, 1057, 1058, 1060, 1075, 1079, 1086, 1088, 1091, 1094, 1101, 1119, 1120, 1130, 1131, 1135, 1145, 1153,
GENERAL	0003, 0013, 0037, 0047, 0049, 0056, 0074, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104, 1120,
GENERAL ELECTRIC	0003, 0037, 0052, 0055, 0074, 0079, 0137, 0148, 0151, 0159, 1000, 1014, 1016, 1017, 1045, 1049, 1052, 1060, 1069, 1079, 1104, 1114, 1119, 1123,
GENERAL TECHNIC	0009, 0012, 0027, 0030, 0041, 0056, 0063, 0066, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0142, 0147, 0148, 0159, 0163, 0186, 0199, 0200, 0205, 0210, 1003, 1033, 1034, 1060, 1076, 1079, 1086, 1094, 1130, 1143, 1153,
GENEXXA	0009, 0012, 0030, 0041, 0056, 0066, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0148, 0163, 0186, 0200, 0205, 0210, 1003, 1033, 1034, 1060, 1079, 1094, 1143,

GITEM	0001, 0003, 0004, 0005, 0007, 0009, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0018, 0019, 0020, 0021, 0024, 0025, 0028, 0029, 0031, 0032, 0034, 0035, 0036, 0038, 0039, 0040, 0041, 0043, 0046, 0051, 0052, 0053, 0054, 0056, 0057, 0058, 0061, 0063, 0065, 0070, 0072, 0077, 0078, 0080, 0081, 0084, 0085, 0093, 0094, 0097, 0100, 0103, 0106, 0109, 0110, 0112, 0113, 0114, 0115, 0117, 0118, 0119, 0121, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0130, 0131, 0134, 0135, 0139, 0141, 0143, 0146, 0150, 0155, 0158, 0161, 0162, 0164, 0171, 0176, 0182, 0183, 0186, 0187, 0188, 0189, 0191, 0193, 0197, 0199, 0200, 0206, 0208, 0209, 0210, 0212, 1001, 1003, 1004, 1008, 1009, 1016, 1018, 1019, 1023, 1026, 1031, 1033, 1036, 1037, 1040, 1041, 1042, 1044, 1045, 1047, 1048, 1051, 1055, 1060, 1061, 1063, 1066, 1068, 1071, 1073, 1077, 1078, 1079, 1081, 1082, 1083, 1085, 1088, 1089, 1096, 1097, 1099, 1100, 1103, 1106, 1108, 1109, 1111, 1112, 1113, 1117, 1119, 1125, 1127, 1129, 1136, 1137, 1138, 1140, 1141, 1147, 1149, 1150, 1151, 1153, 1154,
GM	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
GMG	0003, 0009, 0012, 0013, 0027, 0030, 0037, 0041, 0047, 0049, 0052, 0056, 0063, 0066, 0071, 0074, 0075, 0080, 0090, 0093, 0094, 0104, 0119, 0126, 0136, 0140, 0142, 0147, 0148, 0154, 0159, 0163, 0177, 0184, 0186, 0199, 0200, 0205, 0210, 1000, 1003, 1006, 1014, 1016, 1017, 1026, 1028, 1033, 1034, 1041, 1043, 1049, 1052, 1060, 1063, 1069, 1075, 1076, 1079, 1086, 1094, 1104, 1120, 1130, 1135, 1143, 1153,
GOLD MEDAL	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
GOLDEN TRADING	0003, 0012, 0014, 0033, 0080, 0082, 0126, 0171, 0192, 0200, 1037, 1049, 1115, 1140,
GOLDHAND	0056, 0091, 0126, 0130, 0171, 0210, 1003, 1006, 1058, 1075, 1086, 1119, 1131,
GOLDLINE	0003, 0009, 0012, 0014, 0026, 0033, 0041, 0069, 0080, 0082, 0093, 0094, 0119, 0126, 0171, 0186, 0192, 0200, 0210, 1003, 1005, 1037, 1049, 1067, 1079, 1086, 1115, 1140,
GOLDSTAR	0006, 0009, 0017, 0019, 0037, 0044, 0045, 0048, 0049, 0052, 0055, 0062, 0064, 0067, 0079, 0093, 0095, 0126, 0134, 0144, 0151, 0156, 0159, 0166, 0185, 0203, 0210, 1008, 1016, 1033, 1042, 1048, 1060, 1086, 1094, 1145, 1152, 1153,
GOLDTECH	0030, 0041, 0056, 0066, 0126, 0148, 0163, 0167, 0168, 0186, 0205, 0210, 1003, 1016, 1033, 1034, 1040, 1060, 1067, 1086, 1094, 1116, 1124, 1135, 1138, 1143, 1146,
GOODING	0080, 0110, 0121, 0130, 0206, 1009, 1023, 1026, 1031, 1041, 1044, 1048, 1061, 1073, 1078, 1081, 1089, 1096, 1099, 1100, 1103, 1111, 1119, 1138, 1147, 1151,
GOODMANS	0006, 0008, 0009, 0012, 0016, 0019, 0022, 0026, 0027, 0036, 0037, 0039, 0040, 0041, 0043, 0044, 0047, 0048, 0049, 0053, 0056, 0061, 0063, 0064, 0066, 0067, 0069, 0070, 0077, 0080, 0085, 0086, 0088, 0092, 0093, 0094, 0095, 0097, 0099, 0105, 0117, 0119, 0122, 0126, 0129, 0134, 0137, 0142, 0144, 0146, 0147, 0148, 0153, 0155, 0156, 0159, 0162, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0176, 0183, 0186, 0188, 0190, 0192, 0193, 0195, 0198, 0199, 0200, 0203, 0204, 0206, 0210, 0211, 1003, 1005, 1008, 1016, 1033, 1034, 1040, 1041, 1045, 1047, 1060, 1064, 1067, 1068, 1076, 1079, 1086, 1088, 1095, 1099, 1106, 1109, 1114, 1116, 1117, 1119, 1123, 1124, 1130, 1135, 1138, 1145, 1146, 1147, 1153,
GORENJE	0017, 0027, 0045, 0049, 0062, 0063, 0126, 0142, 0147, 0154, 0159, 0166, 0184, 0185, 0199, 0210, 1016, 1026, 1028, 1034, 1041, 1042, 1043, 1048, 1063, 1075, 1076, 1086, 1094, 1130, 1135, 1152, 1153,
GORLER JKG	0027, 0063, 0142, 0147, 0159, 0199, 0210, 1034, 1076, 1086, 1130, 1153,
GPM	0008, 0009, 0012, 0019, 0027, 0037, 0041, 0044, 0048, 0063, 0067, 0080, 0088, 0092, 0093, 0094, 0095, 0105, 0119, 0126, 0134, 0142, 0144, 0147, 0148, 0153, 0159, 0162, 0170, 0186, 0190, 0195, 0198, 0199, 0200, 0203, 0204, 0210, 0211, 1003, 1008, 1034, 1060, 1064, 1076, 1079, 1086, 1130, 1145, 1153,
GRAETZ	0014, 0021, 0078, 0125, 0197, 1036, 1037, 1063, 1066, 1077, 1097, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141,
GRNADA	0001, 0003, 0004, 0005, 0006, 0009, 0010, 0011, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0021, 0022, 0024, 0027, 0028, 0029, 0031, 0032, 0034, 0035, 0036, 0043, 0045, 0046, 0049, 0051, 0052, 0054, 0057, 0058, 0060, 0062, 0064, 0066, 0068, 0070, 0072, 0073, 0076, 0077, 0078, 0081, 0084, 0093, 0098, 0106, 0109, 0110, 0112, 0113, 0118, 0120, 0121, 0122, 0123, 0125, 0126, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0134, 0135, 0137, 0139, 0141, 0146, 0148, 0150, 0156, 0158, 0160, 0161, 0162, 0164, 0165, 0166, 0167, 0169, 0172, 0173, 0175, 0179, 0182, 0183, 0185, 0187, 0197, 0199, 0206, 0208, 0210, 0212, 1004, 1019, 1021, 1023, 1025, 1026, 1028, 1031, 1033, 1036, 1037, 1038, 1039, 1041, 1042, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1054, 1056, 1060, 1063, 1065, 1066, 1071, 1072, 1073, 1074, 1077, 1078, 1079, 1083, 1085, 1086, 1090, 1094, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1102, 1106, 1107, 1108, 1109, 1112, 1114, 1116, 1117, 1119, 1123, 1124, 1126, 1127, 1129, 1130, 1132, 1136, 1137, 1139, 1140, 1141, 1142, 1147, 1149, 1150, 1152, 1153,

GRANDIN	0003, 0008, 0009, 0012, 0014, 0017, 0030, 0033, 0040, 0041, 0045, 0052, 0055, 0056, 0062, 0066, 0071, 0079, 0080, 0082, 0085, 0088, 0090, 0092, 0093, 0094, 0097, 0105, 0119, 0126, 0148, 0151, 0153, 0155, 0159, 0162, 0163, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0176, 0177, 0185, 0186, 0188, 0190, 0192, 0193, 0195, 0198, 0199, 0200, 0204, 0205, 0210, 0211, 1003, 1006, 1016, 1033, 1034, 1037, 1040, 1042, 1048, 1049, 1060, 1064, 1067, 1079, 1086, 1094, 1115, 1116, 1124, 1135, 1138, 1140, 1143, 1146, 1152,
GRONIC	0000, 0009, 0012, 0041, 0073, 0080, 0087, 0093, 0094, 0096, 0108, 0119, 0126, 0130, 0157, 0186, 0193, 0200, 0210, 1003, 1006, 1008, 1028, 1032, 1040, 1041, 1060, 1079, 1097, 1119, 1130,
GRUNDIG	0110, 0130, 0206, 1023, 1026, 1031, 1044, 1073, 1078, 1096, 1147,
GTT	0009, 0012, 0018, 0027, 0030, 0041, 0049, 0052, 0056, 0058, 0063, 0066, 0072, 0080, 0081, 0084, 0093, 0094, 0119, 0126, 0134, 0142, 0147, 0148, 0154, 0159, 0162, 0163, 0182, 0184, 0186, 0187, 0196, 0199, 0200, 0205, 0210, 1003, 1016, 1018, 1026, 1028, 1033, 1034, 1036, 1041, 1043, 1060, 1063, 1075, 1076, 1077, 1079, 1086, 1094, 1119, 1130, 1135, 1143, 1149, 1153,
H	
HALIFAX	0027, 0039, 0043, 0052, 0053, 0056, 0061, 0068, 0071, 0076, 0090, 0094, 0098, 0117, 0120, 0121, 0126, 0148, 0165, 0175, 0177, 0179, 0210, 1006, 1008, 1016, 1054, 1060, 1068, 1072, 1074, 1088, 1094, 1100, 1112, 1116, 1126, 1140, 1147,
HAMPTON	0002, 0009, 0012, 0026, 0041, 0050, 0052, 0056, 0063, 0069, 0071, 0080, 0090, 0091, 0093, 0094, 0095, 0101, 0116, 0119, 0126, 0138, 0145, 0148, 0154, 0169, 0171, 0177, 0181, 0186, 0193, 0194, 0196, 0199, 0200, 0210, 1003, 1005, 1006, 1015, 1018, 1020, 1028, 1035, 1042, 1055, 1057, 1060, 1067, 1079, 1086, 1094, 1112, 1119, 1131, 1147, 1148, 1153,
HANSEATIC	0003, 0008, 0009, 0012, 0018, 0019, 0026, 0030, 0036, 0037, 0039, 0040, 0041, 0043, 0044, 0048, 0052, 0053, 0056, 0058, 0061, 0066, 0067, 0069, 0070, 0072, 0073, 0074, 0077, 0080, 0081, 0083, 0084, 0085, 0086, 0088, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0097, 0105, 0117, 0119, 0121, 0126, 0128, 0134, 0144, 0146, 0148, 0153, 0155, 0162, 0163, 0167, 0169, 0170, 0171, 0176, 0182, 0183, 0186, 0187, 0188, 0190, 0193, 0195, 0198, 0199, 0200, 0203, 0204, 0205, 0206, 0210, 0211, 1000, 1002, 1003, 1005, 1008, 1009, 1014, 1016, 1017, 1021, 1028, 1033, 1034, 1035, 1036, 1038, 1039, 1041, 1047, 1048, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1061, 1064, 1065, 1067, 1068, 1069, 1077, 1079, 1081, 1086, 1088, 1089, 1090, 1094, 1099, 1100, 1102, 1103, 1104, 1106, 1109, 1111, 1117, 1119, 1126, 1129, 1130, 1138, 1139, 1142, 1143, 1145, 1147, 1149, 1151, 1153,
HANTAREX	0000, 0009, 0012, 0026, 0036, 0041, 0069, 0070, 0073, 0077, 0080, 0093, 0094, 0108, 0119, 0126, 0146, 0183, 0186, 0200, 0210, 1003, 1005, 1006, 1008, 1032, 1041, 1047, 1060, 1067, 1079, 1086, 1097, 1099, 1106, 1109, 1117, 1119,
HANTOR	0009, 0012, 0041, 0047, 0049, 0056, 0080, 0086, 0093, 0094, 0099, 0119, 0126, 0186, 0190, 0192, 0198, 0200, 0206, 0210, 1003, 1079, 1095,
HARWOOD	0013, 0017, 0019, 0027, 0037, 0044, 0045, 0047, 0048, 0049, 0056, 0062, 0063, 0067, 0068, 0075, 0076, 0093, 0095, 0098, 0104, 0120, 0121, 0126, 0134, 0136, 0140, 0144, 0148, 0165, 0166, 0175, 0179, 0185, 0196, 0199, 0203, 0210, 1003, 1008, 1018, 1028, 1042, 1048, 1054, 1060, 1072, 1074, 1079, 1086, 1094, 1100, 1112, 1116, 1119, 1120, 1126, 1140, 1145, 1152, 1153,
HAVEG	0003, 0013, 0020, 0021, 0025, 0047, 0049, 0056, 0073, 0075, 0093, 0098, 0103, 0104, 0110, 0114, 0124, 0125, 0126, 0127, 0130, 0136, 0140, 0167, 0169, 0197, 0206, 0209, 1021, 1023, 1025, 1026, 1028, 1031, 1033, 1038, 1039, 1044, 1046, 1054, 1065, 1073, 1078, 1090, 1096, 1098, 1102, 1116, 1120, 1124, 1126, 1129, 1130, 1139, 1142, 1147, 1149, 1153, 
HCM	0002, 0009, 0010, 0012, 0013, 0016, 0019, 0030, 0037, 0040, 0041, 0044, 0047, 0048, 0049, 0052, 0056, 0060, 0063, 0066, 0067, 0071, 0075, 0080, 0085, 0090, 0093, 0094, 0095, 0097, 0104, 0116, 0119, 0125, 0126, 0128, 0132, 0134, 0136, 0140, 0144, 0148, 0155, 0160, 0163, 0171, 0176, 0177, 0186, 0188, 0193, 0196, 0199, 0200, 0203, 0205, 0210, 1003, 1004, 1006, 1008, 1018, 1021, 1028, 1033, 1034, 1042, 1056, 1060, 1079, 1086, 1094, 1107, 1117, 1119, 1120, 1131, 1132, 1143, 1145, 1153,
HEMMERMAN	0009, 0012, 0027, 0041, 0049, 0050, 0056, 0059, 0068, 0073, 0076, 0080, 0089, 0093, 0094, 0098, 0101, 0119, 0120, 0121, 0126, 0138, 0145, 0148, 0152, 0154, 0165, 0169, 0175, 0177, 0179, 0181, 0186, 0192, 0194, 0196, 0198, 0200, 0202, 0204, 0210, 1003, 1006, 1015, 1020, 1035, 1041, 1054, 1064, 1072, 1074, 1079, 1080, 1100, 1112, 1116, 1119, 1120, 1126, 1140, 1147, 1148,
HEXA	0003, 0009, 0012, 0026, 0037, 0041, 0069, 0074, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1000, 1003, 1005, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1067, 1069, 1079, 1086, 1104,

HIFIVOX	0080, 0110, 0121, 0130, 0206, 1009, 1023, 1026, 1031, 1041, 1044, 1048, 1061, 1073, 1078, 1081, 1089, 1096, 1099, 1100, 1103, 1111, 1119, 1138, 1147, 1151,
HIGASHI	0039, 0043, 0053, 0061, 0117, 0126, 0210, 1008, 1016, 1060, 1068, 1088, 1147,
HIGHTECH	0007, 0019, 0038, 0053, 0063, 0065, 0100, 0115, 0191, 1018, 1042, 1055, 1112, 1153,
HIGHIWA	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
HIKONA	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
HINARI	0000, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0013, 0016, 0019, 0022, 0027, 0038, 0039, 0040, 0042, 0043, 0047, 0049, 0053, 0056, 0060, 0061, 0063, 0064, 0065, 0066, 0068, 0075, 0076, 0080, 0085, 0086, 0088, 0092, 0093, 0097, 0098, 0099, 0100, 0104, 0105, 0111, 0115, 0117, 0120, 0121, 0122, 0125, 0126, 0128, 0129, 0132, 0133, 0136, 0140, 0142, 0147, 0148, 0149, 0153, 0155, 0156, 0159, 0160, 0162, 0165, 0170, 0171, 0172, 0173, 0175, 0176, 0177, 0179, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0195, 0198, 0199, 0204, 0206, 0210, 0211, 1004, 1008, 1009, 1012, 1016, 1018, 1021, 1022, 1033, 1034, 1041, 1042, 1048, 1054, 1055, 1056, 1060, 1061, 1064, 1068, 1072, 1074, 1076, 1081, 1086, 1088, 1089, 1091, 1095, 1099, 1100, 1101, 1103, 1107, 1111, 1112, 1116, 1117, 1119, 1120, 1126, 1130, 1132, 1138, 1140, 1145, 1147, 1151, 1153,
HISAWA	0003, 0008, 0009, 0012, 0013, 0014, 0017, 0026, 0027, 0030, 0033, 0037, 0039, 0040, 0041, 0043, 0045, 0047, 0049, 0053, 0056, 0061, 0062, 0063, 0066, 0069, 0074, 0075, 0080, 0082, 0085, 0088, 0092, 0093, 0094, 0097, 0104, 0105, 0117, 0119, 0126, 0136, 0140, 0142, 0147, 0148, 0153, 0155, 0159, 0162, 0163, 0166, 0170, 0171, 0176, 0185, 0186, 0188, 0190, 0192, 0193, 0195, 0198, 0199, 0200, 0204, 0205, 0210, 0211, 1000, 1003, 1005, 1008, 1014, 1016, 1017, 1033, 1034, 1037, 1042, 1048, 1049, 1052, 1060, 1064, 1067, 1068, 1069, 1076, 1079, 1086, 1088, 1094, 1104, 1115, 1120, 1130, 1140, 1143, 1147, 1152, 1153,
HISCHITO	0039, 0043, 0053, 0061, 0117, 0126, 0210, 1008, 1016, 1060, 1068, 1088, 1147,
HISONIX	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
HIT	0126, 0133, 0149, 1041,
HITACHI	0003, 0018, 0027, 0040, 0052, 0058, 0068, 0072, 0073, 0076, 0081, 0084, 0085, 0097, 0098, 0120, 0121, 0126, 0134, 0155, 0162, 0165, 0167, 0169, 0171, 0175, 0176, 0179, 0182, 0187, 0188, 0193, 0199, 1021, 1028, 1033, 1036, 1038, 1039, 1054, 1060, 1065, 1072, 1074, 1077, 1090, 1100, 1102, 1112, 1116, 1126, 1130, 1139, 1140, 1142, 1149,
HITSU	0003, 0009, 0012, 0014, 0033, 0039, 0041, 0043, 0053, 0061, 0080, 0082, 0093, 0094, 0117, 0119, 0126, 0171, 0186, 0192, 0200, 0210, 1003, 1008, 1016, 1037, 1049, 1060, 1068, 1079, 1088, 1115, 1140, 1147,
HOSHAI	0003, 0009, 0012, 0014, 0030, 0033, 0041, 0056, 0066, 0080, 0082, 0093, 0094, 0119, 0126, 0148, 0163, 0171, 0186, 0192, 0200, 0205, 0210, 1003, 1033, 1034, 1037, 1049, 1060, 1079, 1094, 1115, 1140, 1143,
HUANIU	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
HYPER	0002, 0009, 0012, 0019, 0026, 0027, 0030, 0037, 0041, 0044, 0048, 0056, 0063, 0066, 0067, 0068, 0069, 0076, 0080, 0093, 0094, 0095, 0098, 0116, 0119, 0120, 0121, 0126, 0134, 0142, 0144, 0147, 0148, 0159, 0163, 0165, 0171, 0175, 0179, 0186, 0199, 0200, 0203, 0205, 0210, 1003, 1005, 1008, 1033, 1034, 1042, 1054, 1060, 1067, 1072, 1074, 1076, 1079, 1086, 1094, 1100, 1112, 1116, 1126, 1130, 1131, 1140, 1143, 1145, 1153,
HYPSON	0003, 0008, 0009, 0012, 0013, 0014, 0017, 0026, 0033, 0036, 0037, 0039, 0040, 0041, 0043, 0045, 0047, 0049, 0052, 0053, 0055, 0056, 0061, 0062, 0070, 0071, 0074, 0075, 0077, 0079, 0080, 0082, 0085, 0088, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0097, 0104, 0105, 0117, 0119, 0126, 0136, 0140, 0146, 0148, 0151, 0153, 0155, 0159, 0162, 0166, 0169, 0170, 0171, 0176, 0177, 0183, 0185, 0186, 0188, 0190, 0192, 0193, 0195, 0196, 0198, 0199, 0200, 0204, 0210, 0211, 1000, 1003, 1006, 1008, 1014, 1016, 1017, 1035, 1037, 1041, 1042, 1047, 1048, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1064, 1068, 1069, 1079, 1086, 1088, 1094, 1099, 1104, 1106, 1109, 1115, 1117, 1119, 1120, 1140, 1147, 1152,
I	
IBERVISAO	0014, 0021, 0026, 0069, 0078, 0125, 0197, 1005, 1036, 1037, 1063, 1066, 1067, 1077, 1086, 1097, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141,
IBICO	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
ICS	0009, 0012, 0039, 0040, 0041, 0043, 0053, 0061, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0117, 0119, 0126, 0155, 0171, 0176, 0186, 0188, 0193, 0199, 0200, 0210, 1003, 1008, 1016, 1060, 1068, 1079, 1088, 1147,
ID DESIGN	0014, 0021, 0078, 0107, 0125, 0197, 0207, 0213, 1007, 1036, 1037, 1059, 1063, 1066, 1077, 1097, 1110, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141,
IEG	0026, 0039, 0043, 0053, 0061, 0091, 0117, 0126, 0169, 0193, 0210, 1008, 1016, 1055, 1057, 1060, 1068, 1086, 1088, 1119, 1147,

IMPERIAL	0009, 0012, 0041, 0047, 0049, 0052, 0056, 0071, 0080, 0086, 0090, 0093, 0094, 0099, 0119, 0126, 0148, 0154, 0177, 0184, 0186, 0190, 0192, 0198, 0200, 0206, 0210, 1003, 1006, 1016, 1026, 1028, 1041, 1043, 1063, 1075, 1079, 1094, 1095, 1135,
INCOBE	0010, 0013, 0016, 0019, 0027, 0040, 0047, 0049, 0056, 0060, 0068, 0075, 0076, 0085, 0093, 0097, 0098, 0104, 0120, 0121, 0125, 0126, 0128, 0132, 0136, 0140, 0155, 0160, 0165, 0171, 0175, 0176, 0179, 0188, 0193, 0199, 1004, 1021, 1033, 1042, 1054, 1056, 1060, 1072, 1074, 1100, 1107, 1112, 1116, 1117, 1120, 1126, 1132, 1140,
INDESIT	0121, 0154, 1009, 1011, 1027, 1029, 1048, 1093, 1100, 1113, 1121, 1138, 1151,
INGELEN	0014, 0017, 0021, 0045, 0062, 0078, 0080, 0121, 0125, 0126, 0166, 0185, 0197, 0206, 0210, 1009, 1036, 1037, 1041, 1042, 1048, 1061, 1063, 1066, 1077, 1081, 1089, 1094, 1097, 1099, 1100, 1103, 1111, 1119, 1127, 1129, 1137, 1138, 1140, 1141, 1151, 1152,
INGERSOLL	0009, 0012, 0027, 0041, 0063, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0142, 0147, 0159, 0186, 0199, 0200, 0210, 1003, 1034, 1076, 1079, 1086, 1130, 1153,
INNO HIT	0010, 0016, 0019, 0040, 0056, 0060, 0063, 0085, 0097, 0125, 0126, 0128, 0132, 0148, 0155, 0160, 0171, 0176, 0188, 0193, 0196, 0199, 0210, 1003, 1004, 1010, 1018, 1021, 1028, 1030, 1033, 1042, 1053, 1056, 1060, 1062, 1079, 1105, 1107, 1117, 1119, 1128, 1132, 1134, 1147, 1153,
INNOVATION	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
INTEL	0026, 0069, 1005, 1067, 1086,
INTERBURG	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
INTERBUY	0007, 0009, 0012, 0013, 0019, 0038, 0040, 0041, 0047, 0049, 0053, 0056, 0063, 0065, 0075, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0100, 0104, 0115, 0119, 0126, 0136, 0140, 0148, 0155, 0171, 0176, 0186, 0188, 0191, 0193, 0196, 0199, 0200, 0210, 1003, 1018, 1035, 1042, 1055, 1060, 1079, 1112, 1119, 1120, 1153,
INTERDISCOUNT	0000, 0001, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0019, 0021, 0022, 0024, 0026, 0027, 0028, 0029, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0040, 0041, 0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0060, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0069, 0070, 0071, 0073, 0074, 0075, 0077, 0078, 0079, 0080, 0082, 0085, 0090, 0091, 0093, 0094, 0095, 0097, 0100, 0101, 0104, 0106, 0108, 0109, 0110, 0112, 0113, 0115, 0118, 0119, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0134, 0135, 0136, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0150, 0151, 0154, 0155, 0156, 0158, 0159, 0160, 0161, 0164, 0166, 0169, 0171, 0172, 0173, 0176, 0177, 0181, 0183, 0185, 0186, 0188, 0189, 0191, 0192, 0193, 0194, 0197, 0199, 0200, 0203, 0206, 0208, 0210, 0212, 1000, 1001, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1009, 1011, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1023, 1026, 1027, 1029, 1031, 1032, 1033, 1034, 1036, 1037, 1040, 1041, 1042, 1044, 1045, 1047, 1048, 1049, 1051, 1052, 1055, 1056, 1057, 1060, 1061, 1063, 1066, 1067, 1069, 1071, 1073, 1076, 1077, 1078, 1079, 1081, 1082, 1083, 1085, 1086, 1089, 1093, 1094, 1096, 1097, 1099, 1100, 1103, 1104, 1106, 1107, 1108, 1109, 1111, 1112, 1113, 1115, 1117, 1119, 1120, 1121, 1125, 1127, 1129, 1130, 1132, 1136, 1137, 1138, 1140, 1141, 1145, 1147, 1148, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154,
INTERFUNK	0014, 0021, 0027, 0036, 0049, 0068, 0070, 0076, 0077, 0078, 0080, 0093, 0098, 0107, 0108, 0119, 0120, 0121, 0125, 0126, 0146, 0154, 0157, 0165, 0174, 0175, 0179, 0180, 0183, 0184, 0197, 0199, 0201, 0206, 0207, 0210, 0213, 1004, 1007, 1009, 1010, 1013, 1016, 1024, 1025, 1026, 1028, 1030, 1036, 1037, 1041, 1043, 1045, 1046, 1047, 1048, 1053, 1054, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1066, 1072, 1073, 1074, 1075, 1077, 1081, 1082, 1089, 1092, 1097, 1098, 1099, 1100, 1103, 1105, 1106, 1109, 1110, 1111, 1112, 1116, 1117, 1119, 1120, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1134, 1135, 1137, 1138, 1140, 1141, 1144, 1147, 1149, 1151, 1153,
INTERNAL	0008, 0009, 0012, 0040, 0041, 0080, 0085, 0088, 0092, 0093, 0094, 0097, 0105, 0119, 0126, 0148, 0153, 0155, 0162, 0170, 0171, 0176, 0186, 0188, 0190, 0193, 0195, 0198, 0199, 0200, 0204, 0210, 0211, 1003, 1060, 1064, 1079,
INTERNATIONAL	0052, 0055, 0079, 0151, 0159, 0166,
INTERSOUND	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
INTERVIDEO	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,


INTERVISION	0003, 0005, 0006, 0007, 0009, 0012, 0013, 0014, 0017, 0019, 0026, 0027, 0030, 0033, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0043, 0044, 0045, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0069, 0070, 0071, 0074, 0075, 0077, 0079, 0080, 0082, 0085, 0087, 0090, 0091, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0100, 0101, 0104, 0113, 0115, 0117, 0119, 0121, 0126, 0130, 0134, 0136, 0138, 0140, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0151, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0161, 0163, 0164, 0166, 0169, 0171, 0176, 0177, 0181, 0183, 0185, 0186, 0188, 0189, 0191, 0192, 0193, 0194, 0196, 0199, 0200, 0203, 0205, 0206, 0210, 1000, 1001, 1003, 1005, 1006, 1008, 1009, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1020, 1028, 1033, 1034, 1037, 1040, 1041, 1042, 1047, 1048, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1061, 1067, 1068, 1069, 1076, 1079, 1081, 1085, 1086, 1088, 1089, 1094, 1099, 1100, 1103, 1104, 1106, 1109, 1111, 1112, 1115, 1117, 1119, 1120, 1130, 1136, 1138, 1140, 1143, 1145, 1147, 1148, 1151, 1152, 1153, 1154,
INWAH	0056, 0063, 0126, 0148, 0196, 0199, 0210, 1003, 1018, 1028, 1079, 1119, 1153,
IPOSTAR	0027, 0063, 0142, 0147, 0159, 0199, 0210, 1034, 1076, 1086, 1130, 1153,
IRRADIO	0003, 0019, 0027, 0030, 0037, 0041, 0044, 0048, 0056, 0063, 0066, 0067, 0074, 0095, 0126, 0134, 0142, 0144, 0147, 0148, 0159, 0163, 0196, 0199, 0203, 0205, 0210, 1000, 1003, 1008, 1014, 1017, 1018, 1028, 1033, 1034, 1049, 1052, 1060, 1069, 1076, 1079, 1086, 1094, 1104, 1119, 1130, 1143, 1145, 1153,
ISKRA	0000, 0026, 0039, 0043, 0053, 0061, 0069, 0073, 0091, 0108, 0117, 0126, 0169, 0193, 0210, 1005, 1006, 1008, 1016, 1032, 1055, 1057, 1060, 1067, 1068, 1086, 1088, 1097, 1119, 1147,
ISOSHI	0003, 0012, 0014, 0033, 0080, 0082, 0126, 0171, 0192, 0200, 1037, 1049, 1115, 1140,
ISUKAI	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
ITC	0014, 0021, 0026, 0069, 0078, 0080, 0091, 0121, 0125, 0169, 0193, 0197, 0206, 1005, 1009, 1036, 1037, 1041, 1048, 1055, 1057, 1060, 1061, 1063, 1066, 1067, 1077, 1081, 1086, 1089, 1097, 1099, 1100, 1103, 1111, 1119, 1127, 1129, 1137, 1138, 1140, 1141, 1151,
ITE	0026, 0040, 0069, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1005, 1060, 1067, 1086,
ITL	0009, 0012, 0039, 0041, 0043, 0053, 0061, 0080, 0093, 0094, 0117, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1008, 1016, 1060, 1068, 1079, 1088, 1147,
ITS	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
ITT	0014, 0021, 0056, 0074, 0078, 0125, 0148, 0171, 0186, 0197, 0210, 1035, 1036, 1037, 1063, 1066, 1077, 1088, 1091, 1094, 1097, 1127, 1129, 1135, 1137, 1140, 1141,
ITV	0003, 0037, 0052, 0056, 0071, 0074, 0090, 0094, 0148, 0177, 0210, 1000, 1006, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1094, 1104,
J	
JEAN	0008, 0030, 0041, 0056, 0066, 0088, 0092, 0105, 0126, 0148, 0153, 0162, 0163, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0205, 0210, 0211, 1033, 1034, 1060, 1064, 1094, 1143,
JET POINT	0007, 0019, 0036, 0038, 0053, 0063, 0065, 0070, 0077, 0093, 0100, 0115, 0146, 0183, 0191, 1018, 1041, 1042, 1047, 1055, 1060, 1099, 1106, 1109, 1112, 1117, 1153,
JMB	0008, 0036, 0040, 0041, 0070, 0077, 0085, 0088, 0092, 0093, 0097, 0105, 0119, 0126, 0146, 0148, 0153, 0155, 0162, 0167, 0168, 0170, 0171, 0176, 0183, 0186, 0188, 0190, 0193, 0195, 0198, 0199, 0204, 0211, 1003, 1004, 1016, 1040, 1041, 1045, 1047, 1060, 1064, 1067, 1073, 1082, 1086, 1099, 1106, 1109, 1116, 1117, 1124, 1125, 1135, 1138, 1146,
JOHNSON	0026, 0091, 0169, 0193, 1055, 1057, 1060, 1086, 1119,
JVC	0020, 0025, 0103, 0114, 0124, 0127, 0197, 0209, 1033,
K	
KABEL	0008, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1064,
KAIGE	0008, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1064,
KAISER	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
KAISUI	0009, 0012, 0030, 0041, 0056, 0066, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0148, 0163, 0186, 0200, 0205, 0210, 1003, 1033, 1034, 1060, 1079, 1094, 1143,
KAMACROWN	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
KAMOSONIC	0026, 0056, 0091, 0148, 0169, 0193, 0196, 0210, 1003, 1035, 1055, 1057, 1060, 1079, 1086, 1119,
KANSAI	0009, 0012, 0013, 0041, 0047, 0049, 0056, 0075, 0080, 0093, 0094, 0104, 0119, 0126, 0136, 0140, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079, 1120,

KAPSCH	0000, 0003, 0010, 0014, 0016, 0019, 0021, 0026, 0042, 0060, 0073, 0078, 0091, 0111, 0125, 0126, 0128, 0132, 0160, 0167, 0169, 0177, 0193, 0197, 0210, 1004, 1010, 1012, 1021, 1022, 1028, 1030, 1033, 1036, 1037, 1038, 1039, 1042, 1053, 1055, 1056, 1057, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1077, 1086, 1090, 1091, 1097, 1101, 1102, 1105, 1107, 1117, 1119, 1120, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1132, 1134, 1137, 1139, 1140, 1141, 1142, 1145, 1147,
KARCHER	0003, 0007, 0009, 0012, 0013, 0014, 0019, 0026, 0030, 0033, 0037, 0038, 0040, 0041, 0047, 0049, 0053, 0056, 0063, 0065, 0066, 0069, 0074, 0075, 0080, 0082, 0085, 0091, 0093, 0094, 0097, 0100, 0104, 0115, 0119, 0126, 0136, 0140, 0148, 0155, 0163, 0169, 0171, 0176, 0186, 0188, 0191, 0192, 0193, 0199, 0200, 0205, 0210, 1000, 1003, 1005, 1014, 1017, 1018, 1033, 1034, 1037, 1042, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1067, 1069, 1079, 1086, 1094, 1104, 1112, 1115, 1119, 1120, 1140, 1143, 1153,
KASAI	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
KATHREIN	0110, 0130, 0206, 1023, 1026, 1031, 1044, 1073, 1078, 1096, 1147,
KAYA	0027, 0030, 0041, 0056, 0063, 0066, 0126, 0142, 0147, 0148, 0159, 0163, 0199, 0205, 0210, 1033, 1034, 1060, 1076, 1086, 1094, 1130, 1143, 1153,
KENDO	0000, 0003, 0008, 0012, 0014, 0021, 0026, 0033, 0040, 0041, 0042, 0050, 0056, 0069, 0073, 0080, 0082, 0085, 0087, 0088, 0092, 0094, 0096, 0097, 0098, 0101, 0105, 0108, 0111, 0125, 0126, 0130, 0138, 0145, 0148, 0153, 0154, 0155, 0157, 0162, 0167, 0168, 0170, 0171, 0176, 0177, 0181, 0186, 0188, 0190, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0198, 0199, 0200, 0204, 0210, 0211, 1003, 1005, 1006, 1008, 1012, 1015, 1016, 1020, 1022, 1025, 1028, 1032, 1035, 1037, 1040, 1041, 1046, 1049, 1054, 1060, 1064, 1067, 1079, 1086, 1091, 1097, 1098, 1101, 1112, 1115, 1116, 1119, 1120, 1124, 1129, 1130, 1135, 1138, 1140, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1153,
KENNEDY	0000, 0003, 0037, 0042, 0056, 0073, 0074, 0091, 0111, 0126, 0130, 0167, 0169, 0171, 0177, 0210, 1000, 1003, 1006, 1012, 1014, 1017, 1021, 1022, 1028, 1038, 1039, 1049, 1052, 1058, 1060, 1065, 1069, 1075, 1086, 1090, 1091, 1101, 1102, 1104, 1119, 1120, 1126, 1130, 1131, 1139, 1142, 1145,
KENNEX	0002, 0003, 0030, 0037, 0040, 0041, 0056, 0063, 0066, 0074, 0085, 0095, 0097, 0116, 0126, 0148, 0155, 0163, 0167, 0168, 0171, 0176, 0186, 0188, 0193, 0196, 0199, 0205, 0210, 1000, 1003, 1014, 1016, 1017, 1018, 1028, 1033, 1034, 1040, 1042, 1049, 1052, 1060, 1067, 1069, 1079, 1086, 1094, 1104, 1116, 1119, 1124, 1131, 1135, 1138, 1143, 1146, 1153,
KERION	0003, 0009, 0012, 0037, 0039, 0041, 0043, 0053, 0061, 0074, 0080, 0093, 0094, 0117, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1000, 1003, 1008, 1014, 1016, 1017, 1049, 1052, 1060, 1068, 1069, 1079, 1088, 1104, 1147,
KITON	0003, 0036, 0037, 0070, 0074, 0077, 0093, 0146, 0183, 1000, 1014, 1017, 1041, 1047, 1049, 1052, 1060, 1069, 1099, 1104, 1106, 1109, 1117,
KITT	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
KLARMAX	0000, 0003, 0026, 0036, 0037, 0049, 0069, 0070, 0073, 0074, 0077, 0091, 0093, 0108, 0126, 0146, 0154, 0169, 0183, 0184, 0193, 1000, 1005, 1006, 1008, 1014, 1016, 1017, 1026, 1028, 1032, 1041, 1043, 1047, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1063, 1067, 1069, 1075, 1086, 1097, 1099, 1104, 1106, 1109, 1117, 1119, 1135,
KMART	0019, 0037, 0044, 0048, 0067, 0095, 0134, 0144, 0203, 0210, 1008, 1060, 1086, 1145, 1153,
KNEISSEL	0000, 0003, 0008, 0009, 0012, 0014, 0018, 0033, 0037, 0040, 0041, 0052, 0055, 0058, 0072, 0073, 0074, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0088, 0092, 0093, 0094, 0097, 0105, 0108, 0119, 0126, 0133, 0134, 0148, 0149, 0151, 0153, 0155, 0159, 0162, 0170, 0171, 0176, 0182, 0186, 0187, 0188, 0190, 0192, 0193, 0195, 0198, 0199, 0200, 0204, 0210, 0211, 1000, 1003, 1006, 1008, 1014, 1016, 1017, 1032, 1033, 1036, 1037, 1041, 1049, 1052, 1060, 1064, 1069, 1077, 1079, 1097, 1104, 1115, 1119, 1140, 1149,
KOBALTRONIC	0000, 0073, 0108, 1006, 1008, 1032, 1097, 1119,
KOBIC	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
KOENIG	0003, 0037, 0074, 0119, 0121, 0154, 1000, 1004, 1009, 1011, 1014, 1017, 1027, 1029, 1045, 1048, 1049, 1052, 1060, 1069, 1073, 1082, 1093, 1100, 1104, 1113, 1121, 1125, 1138, 1151,
KOLSTER	0007, 0009, 0012, 0019, 0026, 0037, 0038, 0040, 0041, 0044, 0048, 0053, 0063, 0065, 0067, 0069, 0080, 0085, 0087, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0100, 0115, 0119, 0126, 0130, 0134, 0144, 0155, 0157, 0171, 0176, 0186, 0188, 0191, 0193, 0199, 0200, 0203, 0210, 1003, 1005, 1008, 1018, 1028, 1040, 1041, 1042, 1055, 1060, 1067, 1079, 1086, 1112, 1130, 1145, 1153,
KONGWAH	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,

KONKA	0003, 0009, 0012, 0037, 0039, 0041, 0043, 0053, 0056, 0061, 0063, 0074, 0080, 0093, 0094, 0117, 0119, 0126, 0148, 0186, 0196, 0199, 0200, 0210, 1000, 1003, 1008, 1014, 1016, 1017, 1018, 1028, 1049, 1052, 1060, 1068, 1069, 1079, 1088, 1104, 1119, 1147, 1153,
KONTACT	0080, 0110, 0121, 0130, 0206, 1009, 1023, 1026, 1031, 1041, 1044, 1048, 1061, 1073, 1078, 1081, 1089, 1096, 1099, 1100, 1103, 1111, 1119, 1138, 1147, 1151,
KORTING	0003, 0027, 0037, 0049, 0063, 0074, 0107, 0108, 0126, 0133, 0142, 0147, 0149, 0154, 0157, 0159, 0174, 0180, 0184, 0199, 0201, 0207, 0210, 0213, 1000, 1007, 1013, 1014, 1016, 1017, 1024, 1026, 1028, 1034, 1041, 1043, 1049, 1052, 1059, 1060, 1063, 1064, 1069, 1075, 1076, 1086, 1092, 1104, 1110, 1120, 1129, 1130, 1135, 1144, 1153,
KOSMOS	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
KOTRON	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
KRAKING	0026, 0069, 1005, 1067, 1086,
KRONNE	0000, 0026, 0069, 0073, 0108, 1005, 1006, 1008, 1032, 1067, 1086, 1097, 1119,
KTV	0019, 0037, 0044, 0048, 0067, 0095, 0134, 0144, 0203, 0210, 1008, 1060, 1086, 1145, 1153,
KUBA	0013, 0021, 0036, 0047, 0049, 0056, 0070, 0075, 0077, 0093, 0098, 0104, 0125, 0136, 0140, 0146, 0183, 1025, 1041, 1046, 1047, 1054, 1060, 1098, 1099, 1106, 1109, 1116, 1117, 1120, 1124, 1129, 1149, 1153,
KURO	0010, 0016, 0019, 0060, 0125, 0128, 0132, 0160, 1004, 1021, 1033, 1042, 1056, 1107, 1117, 1132,
KYOSHU	0013, 0017, 0019, 0037, 0044, 0045, 0047, 0048, 0049, 0056, 0062, 0067, 0075, 0093, 0095, 0104, 0126, 0134, 0136, 0140, 0144, 0166, 0185, 0203, 0210, 1008, 1042, 1048, 1060, 1086, 1094, 1120, 1145, 1152, 1153,
KYOTO	0026, 0039, 0043, 0050, 0053, 0061, 0069, 0094, 0101, 0117, 0126, 0138, 0145, 0154, 0177, 0181, 0194, 0210, 1005, 1006, 1008, 1015, 1016, 1020, 1060, 1067, 1068, 1086, 1088, 1112, 1147, 1148,
L	
LA MAISON DE VALERIE	0001, 0003, 0004, 0006, 0007, 0009, 0011, 0012, 0014, 0015, 0016, 0018, 0019, 0024, 0029, 0032, 0033, 0036, 0037, 0038, 0040, 0041, 0044, 0048, 0049, 0050, 0052, 0053, 0056, 0058, 0063, 0064, 0065, 0067, 0070, 0072, 0077, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0093, 0094, 0095, 0097, 0100, 0101, 0106, 0109, 0110, 0112, 0115, 0118, 0119, 0121, 0123, 0126, 0130, 0131, 0134, 0138, 0139, 0143, 0144, 0145, 0146, 0154, 0155, 0156, 0162, 0171, 0176, 0177, 0181, 0182, 0183, 0186, 0187, 0188, 0189, 0191, 0192, 0193, 0194, 0199, 0200, 0203, 0206, 0210, 0212, 1001, 1003, 1006, 1008, 1009, 1015, 1018, 1020, 1023, 1026, 1031, 1033, 1036, 1037, 1040, 1041, 1042, 1044, 1047, 1048, 1049, 1055, 1060, 1061, 1073, 1077, 1078, 1079, 1081, 1083, 1086, 1089, 1096, 1099, 1100, 1103, 1106, 1108, 1109, 1111, 1112, 1115, 1117, 1119, 1138, 1140, 1145, 1147, 1148, 1149, 1151, 1153, 1154,
LA REDOUTE	0001, 0003, 0004, 0006, 0007, 0008, 0009, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0018, 0019, 0020, 0025, 0028, 0029, 0030, 0031, 0033, 0034, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0043, 0044, 0046, 0047, 0048, 0049, 0052, 0053, 0056, 0058, 0061, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0070, 0072, 0074, 0075, 0077, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0088, 0092, 0093, 0094, 0095, 0097, 0100, 0103, 0104, 0105, 0109, 0112, 0114, 0115, 0117, 0119, 0121, 0123, 0124, 0126, 0127, 0134, 0135, 0136, 0140, 0141, 0143, 0144, 0146, 0148, 0150, 0153, 0155, 0156, 0162, 0163, 0170, 0171, 0176, 0182, 0183, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0195, 0197, 0198, 0199, 0200, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210, 0211, 1000, 1001, 1003, 1008, 1009, 1014, 1016, 1017, 1018, 1019, 1033, 1034, 1036, 1037, 1040, 1041, 1042, 1047, 1048, 1049, 1052, 1055, 1060, 1061, 1064, 1068, 1069, 1071, 1077, 1079, 1081, 1086, 1088, 1089, 1094, 1099, 1100, 1103, 1104, 1106, 1108, 1109, 1111, 1112, 1115, 1117, 1119, 1120, 1138, 1140, 1143, 1145, 1147, 1149, 1150, 1151, 1153, 1154,
LA VOIX DE SON MAITRE	0080, 0121, 0206, 1009, 1041, 1048, 1061, 1081, 1089, 1099, 1100, 1103, 1111, 1119, 1138, 1151,
LAVIS	0026, 0040, 0085, 0091, 0097, 0126, 0155, 0169, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1055, 1057, 1060, 1086, 1119,
LEADER	0003, 0009, 0012, 0014, 0033, 0041, 0080, 0082, 0093, 0094, 0119, 0126, 0171, 0186, 0192, 0200, 0210, 1003, 1037, 1049, 1079, 1115, 1140,
LEGEND	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,



LENCO	0002, 0003, 0014, 0021, 0026, 0027, 0030, 0036, 0037, 0041, 0056, 0063, 0066, 0070, 0073, 0074, 0077, 0078, 0091, 0093, 0095, 0098, 0116, 0121, 0125, 0126, 0142, 0146, 0147, 0148, 0154, 0159, 0163, 0167, 0169, 0171, 0183, 0186, 0193, 0197, 0199, 0205, 0210, 1000, 1009, 1011, 1014, 1017, 1021, 1025, 1027, 1028, 1029, 1033, 1034, 1036, 1037, 1038, 1039, 1041, 1042, 1046, 1047, 1048, 1049, 1052, 1054, 1055, 1057, 1060, 1063, 1065, 1066, 1069, 1076, 1077, 1086, 1090, 1093, 1094, 1097, 1098, 1099, 1100, 1102, 1104, 1106, 1109, 1113, 1116, 1117, 1119, 1121, 1124, 1126, 1127, 1129, 1130, 1131, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1149, 1151, 1153,
LENOIR	0003, 0007, 0008, 0009, 0012, 0013, 0019, 0026, 0030, 0037, 0038, 0040, 0041, 0047, 0049, 0052, 0053, 0056, 0063, 0065, 0066, 0071, 0074, 0075, 0080, 0085, 0088, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0097, 0100, 0104, 0105, 0108, 0115, 0119, 0126, 0136, 0140, 0148, 0153, 0155, 0157, 0162, 0163, 0169, 0170, 0171, 0174, 0176, 0177, 0180, 0186, 0188, 0190, 0191, 0193, 0195, 0196, 0198, 0199, 0200, 0201, 0204, 0205, 0210, 0211, 1000, 1003, 1006, 1013, 1014, 1017, 1018, 1024, 1028, 1033, 1034, 1041, 1042, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1064, 1069, 1079, 1086, 1092, 1094, 1104, 1112, 1119, 1120, 1129, 1143, 1144, 1153,
LES 3 SUISSES	0001, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0009, 0012, 0015, 0016, 0018, 0019, 0029, 0030, 0035, 0036, 0037, 0038, 0041, 0044, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0070, 0072, 0074, 0077, 0079, 0080, 0081, 0084, 0093, 0094, 0095, 0100, 0101, 0109, 0112, 0113, 0115, 0119, 0121, 0123, 0124, 0126, 0134, 0138, 0144, 0145, 0146, 0148, 0151, 0154, 0156, 0158, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0171, 0177, 0181, 0182, 0183, 0186, 0187, 0191, 0194, 0199, 0200, 0203, 0205, 0206, 0210, 1000, 1003, 1006, 1008, 1009, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1020, 1033, 1034, 1036, 1041, 1042, 1047, 1048, 1049, 1051, 1052, 1055, 1060, 1061, 1066, 1069, 1077, 1079, 1081, 1085, 1086, 1089, 1094, 1099, 1100, 1103, 1104, 1106, 1108, 1109, 1111, 1112, 1113, 1117, 1119, 1136, 1138, 1143, 1145, 1147, 1148, 1149, 1151, 1153,
LESA	0087, 0096, 0126, 0130, 0157, 0193, 1028, 1040, 1041, 1060, 1130,
LEYCO	0003, 0012, 0014, 0026, 0030, 0033, 0036, 0041, 0052, 0056, 0066, 0069, 0070, 0071, 0077, 0080, 0082, 0090, 0093, 0094, 0126, 0146, 0148, 0163, 0171, 0177, 0183, 0192, 0200, 0205, 0210, 1005, 1006, 1033, 1034, 1037, 1041, 1047, 1049, 1060, 1067, 1086, 1094, 1099, 1106, 1109, 1115, 1117, 1140, 1143,
LG	0008, 0017, 0019, 0037, 0044, 0045, 0048, 0052, 0055, 0056, 0062, 0067, 0071, 0079, 0088, 0090, 0092, 0094, 0095, 0105, 0126, 0134, 0144, 0148, 0151, 0153, 0159, 0162, 0166, 0170, 0177, 0185, 0190, 0195, 0198, 0203, 0204, 0210, 0211, 1006, 1008, 1016, 1042, 1048, 1060, 1064, 1086, 1094, 1145, 1152, 1153,
LIESENKOTTER	0036, 0070, 0077, 0093, 0119, 0146, 0183, 1004, 1041, 1045, 1047, 1060, 1073, 1082, 1099, 1106, 1109, 1117, 1125,
LIFE	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
LIFETEC.	0009, 0012, 0013, 0030, 0036, 0041, 0047, 0049, 0056, 0063, 0066, 0070, 0075, 0077, 0080, 0093, 0094, 0104, 0119, 0126, 0136, 0140, 0146, 0148, 0163, 0183, 0186, 0196, 0199, 0200, 0205, 0210, 1003, 1018, 1028, 1033, 1034, 1041, 1047, 1060, 1079, 1094, 1099, 1106, 1109, 1117, 1119, 1120, 1143, 1153,
LGHTSTAR	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
LINTON	0014, 0021, 0036, 0070, 0077, 0078, 0087, 0093, 0096, 0125, 0126, 0130, 0146, 0157, 0183, 0193, 0197, 1028, 1036, 1037, 1040, 1041, 1047, 1060, 1063, 1066, 1077, 1097, 1099, 1106, 1109, 1117, 1127, 1129, 1130, 1137, 1140, 1141,
LLOYD	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
LME	0003, 0026, 0037, 0039, 0043, 0053, 0056, 0061, 0069, 0074, 0117, 0126, 0148, 0196, 0210, 1000, 1003, 1005, 1008, 1014, 1016, 1017, 1035, 1049, 1052, 1060, 1067, 1068, 1069, 1079, 1086, 1088, 1104, 1119, 1147,
LOCATEL	0014, 0021, 0036, 0070, 0077, 0078, 0080, 0093, 0121, 0125, 0146, 0183, 0197, 0206, 1009, 1036, 1037, 1041, 1047, 1048, 1060, 1061, 1063, 1066, 1077, 1081, 1089, 1097, 1099, 1100, 1103, 1106, 1109, 1111, 1117, 1119, 1127, 1129, 1137, 1138, 1140, 1141, 1151,
LOEWE OPTA	0003, 0013, 0037, 0047, 0049, 0056, 0074, 0075, 0093, 0104, 0107, 0136, 0140, 0207, 0213, 1000, 1007, 1014, 1017, 1049, 1052, 1059, 1060, 1069, 1104, 1110, 1120,
LOGIK	0001, 0004, 0015, 0016, 0029, 0030, 0041, 0056, 0066, 0109, 0112, 0123, 0124, 0126, 0148, 0163, 0171, 0205, 0210, 1016, 1033, 1034, 1051, 1060, 1066, 1094, 1108, 1113, 1143,
LOGIX	0030, 0041, 0056, 0066, 0126, 0148, 0163, 0205, 0210, 1033, 1034, 1060, 1094, 1143,
LORENSEBO	0007, 0013, 0019, 0038, 0040, 0047, 0049, 0053, 0056, 0063, 0065, 0075, 0085, 0093, 0097, 0100, 0104, 0115, 0126, 0136, 0140, 0155, 0171, 0176, 0188, 0191, 0193, 0199, 1018, 1042, 1055, 1060, 1112, 1120, 1153,

LTV	0014, 0021, 0041, 0078, 0125, 0167, 0168, 0186, 0197, 1003, 1016, 1036, 1037, 1040, 1060, 1063, 1066, 1067, 1077, 1086, 1097, 1116, 1124, 1127, 1129, 1135, 1137, 1138, 1140, 1141, 1146,
LUMA	0000, 0021, 0042, 0098, 0111, 0125, 0177, 1012, 1022, 1025, 1046, 1054, 1091, 1098, 1101, 1116, 1120, 1124, 1129, 1145, 1149, 1153,
LUXON	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
LUXOR	0000, 0003, 0014, 0018, 0019, 0021, 0027, 0037, 0042, 0044, 0048, 0052, 0056, 0058, 0067, 0068, 0072, 0073, 0074, 0076, 0078, 0080, 0081, 0083, 0084, 0086, 0095, 0098, 0108, 0111, 0120, 0121, 0125, 0126, 0128, 0134, 0144, 0148, 0157, 0162, 0165, 0167, 0169, 0171, 0174, 0175, 0177, 0179, 0180, 0182, 0186, 0187, 0197, 0199, 0201, 0203, 0206, 0210, 1002, 1008, 1009, 1012, 1013, 1021, 1022, 1024, 1025, 1028, 1033, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1041, 1046, 1048, 1054, 1060, 1061, 1063, 1064, 1065, 1066, 1072, 1074, 1077, 1081, 1086, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1094, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1111, 1112, 1116, 1119, 1120, 1124, 1126, 1127, 1129, 1130, 1135, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1144, 1145, 1149, 1151, 1153,
M	
MADISON	0003, 0006, 0009, 0012, 0037, 0041, 0049, 0052, 0056, 0064, 0071, 0074, 0080, 0090, 0093, 0094, 0119, 0126, 0148, 0156, 0177, 0186, 0200, 0210, 1000, 1003, 1006, 1014, 1017, 1033, 1049, 1052, 1060, 1069, 1079, 1086, 1094, 1104,
MAGNADYNE	0087, 0096, 0126, 0130, 0157, 0193, 1028, 1040, 1041, 1060, 1130,
MAGNAFON	0000, 0003, 0026, 0039, 0043, 0053, 0061, 0073, 0091, 0108, 0117, 0126, 0167, 0169, 0193, 0210, 1006, 1008, 1016, 1021, 1028, 1032, 1038, 1039, 1055, 1057, 1060, 1065, 1068, 1086, 1088, 1090, 1097, 1102, 1119, 1126, 1130, 1139, 1142, 1147,
MAGNAFOX	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
MAGNASONIC	0008, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1064,
MAGNAVOX	0052, 0055, 0079, 0151, 0159, 1016,
MAGNUM	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0119, 0136, 0140, 1004, 1045, 1073, 1082, 1120, 1125,
MALAURIE	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
MAMMOUTH	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
MANESTH	0003, 0006, 0008, 0009, 0012, 0014, 0021, 0026, 0033, 0037, 0039, 0041, 0043, 0049, 0053, 0061, 0064, 0069, 0074, 0078, 0080, 0082, 0088, 0092, 0093, 0094, 0105, 0117, 0119, 0125, 0126, 0148, 0153, 0156, 0162, 0170, 0171, 0186, 0190, 0192, 0195, 0197, 0198, 0200, 0204, 0210, 0211, 1000, 1003, 1005, 1008, 1010, 1014, 1016, 1017, 1030, 1033, 1036, 1037, 1049, 1052, 1053, 1060, 1062, 1063, 1064, 1066, 1067, 1068, 1069, 1077, 1079, 1086, 1088, 1097, 1104, 1105, 1115, 1127, 1128, 1129, 1134, 1137, 1140, 1141, 1147,
MANHATTAN	0009, 0012, 0030, 0041, 0056, 0066, 0080, 0087, 0093, 0094, 0096, 0119, 0126, 0130, 0148, 0157, 0163, 0167, 0168, 0186, 0193, 0200, 0205, 0210, 1003, 1010, 1016, 1028, 1030, 1033, 1034, 1040, 1041, 1053, 1060, 1062, 1067, 1079, 1086, 1094, 1105, 1116, 1124, 1128, 1130, 1134, 1135, 1138, 1143, 1146, 1147,
MARANTZ	0036, 0039, 0043, 0049, 0053, 0061, 0070, 0077, 0093, 0117, 0126, 0146, 0154, 0183, 0184, 0210, 1008, 1016, 1026, 1028, 1041, 1043, 1047, 1060, 1063, 1068, 1075, 1088, 1099, 1106, 1109, 1117, 1135, 1147,
MARECH	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
MARSHALL	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
MASCOT	0121, 0154, 1009, 1011, 1027, 1029, 1048, 1093, 1100, 1113, 1121, 1138, 1151,
MATCH	0003, 0030, 0037, 0041, 0056, 0066, 0074, 0126, 0148, 0163, 0205, 0210, 1000, 1014, 1017, 1033, 1034, 1049, 1052, 1060, 1069, 1094, 1104, 1143,
MATRIX	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
MATSUI	0003, 0007, 0008, 0009, 0010, 0012, 0013, 0014, 0016, 0019, 0023, 0027, 0028, 0030, 0031, 0033, 0034, 0036, 0038, 0040, 0041, 0043, 0046, 0047, 0049, 0053, 0056, 0060, 0063, 0065, 0066, 0068, 0070, 0076, 0077, 0080, 0082, 0085, 0086, 0088, 0092, 0093, 0094, 0097, 0098, 0099, 0100, 0105, 0110, 0115, 0119, 0120, 0121, 0125, 0126, 0128, 0130, 0132, 0135, 0141, 0146, 0148, 0150, 0153, 0154, 0155, 0160, 0162, 0163, 0165, 0167, 0168, 0170, 0171, 0175, 0176, 0178, 0179, 0183, 0184, 0186, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0195, 0198, 0199, 0200, 0204, 0205, 0206, 0208, 0210, 0211, 1003, 1004, 1016, 1018, 1019, 1021, 1023, 1026, 1028, 1031, 1033, 1034, 1037, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1047, 1049, 1050, 1054, 1055, 1056, 1060, 1063, 1064, 1067, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1078, 1079, 1084, 1086, 1094, 1095, 1096, 1099, 1100, 1106, 1107, 1109, 1112, 1115, 1116, 1117, 1119, 1122, 1124, 1126, 1132, 1135, 1138, 1140, 1143, 1146, 1147, 1150, 1153,

MAXELL	0008, 0009, 0012, 0013, 0030, 0041, 0047, 0049, 0056, 0066, 0075, 0080, 0088, 0092, 0093, 0094, 0104, 0105, 0119, 0126, 0136, 0140, 0148, 0153, 0162, 0163, 0170, 0186, 0190, 0195, 0198, 0200, 0204, 0205, 0210, 0211, 1003, 1033, 1034, 1060, 1064, 1079, 1094, 1120, 1143,
MAXI	0026, 0091, 0169, 0193, 1055, 1057, 1060, 1086, 1119,
MAXIMAL	0000, 0042, 0111, 0177, 1012, 1022, 1091, 1101, 1120, 1145,
MAXIVIDEO	0026, 0091, 0169, 0193, 1055, 1057, 1060, 1086, 1119,
MAXWELL	0014, 0021, 0026, 0036, 0069, 0070, 0077, 0078, 0087, 0091, 0093, 0096, 0125, 0126, 0130, 0146, 0157, 0169, 0183, 0193, 0197, 1005, 1028, 1036, 1037, 1040, 1041, 1047, 1055, 1057, 1060, 1063, 1066, 1067, 1077, 1086, 1097, 1099, 1106, 1109, 1117, 1119, 1127, 1129, 1130, 1137, 1140, 1141,
MBLINE	0052, 0056, 0071, 0090, 0094, 0148, 0177, 0210, 1006, 1094,
MCM	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
MDA	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
MECOA	0056, 0148, 0196, 0210, 1003, 1035, 1079, 1119,
MEDIASCREEN	0003, 0012, 0014, 0033, 0052, 0056, 0071, 0080, 0082, 0090, 0094, 0126, 0148, 0171, 0177, 0192, 0200, 0210, 1006, 1037, 1049, 1094, 1115, 1140,
MEDIATOR	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
MEDION	0003, 0008, 0009, 0012, 0036, 0037, 0041, 0056, 0063, 0070, 0074, 0077, 0080, 0088, 0092, 0093, 0094, 0105, 0119, 0126, 0146, 0148, 0153, 0162, 0167, 0168, 0170, 0183, 0186, 0190, 0195, 0196, 0198, 0199, 0200, 0204, 0210, 0211, 1000, 1003, 1014, 1016, 1017, 1018, 1028, 1040, 1041, 1047, 1049, 1052, 1060, 1064, 1067, 1069, 1079, 1086, 1099, 1104, 1106, 1109, 1116, 1117, 1119, 1124, 1135, 1138, 1146, 1153,
MEGA	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
MEGAS	0003, 0012, 0014, 0033, 0080, 0082, 0126, 0171, 0192, 0200, 1037, 1049, 1115, 1140,
MEGATECH	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
MELECTRONIC	0003, 0008, 0009, 0012, 0013, 0014, 0019, 0021, 0036, 0037, 0040, 0041, 0044, 0047, 0048, 0049, 0050, 0056, 0059, 0067, 0070, 0073, 0074, 0075, 0077, 0078, 0080, 0085, 0087, 0088, 0089, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0101, 0104, 0105, 0119, 0121, 0125, 0126, 0130, 0134, 0136, 0138, 0140, 0144, 0145, 0146, 0148, 0152, 0153, 0154, 0155, 0157, 0162, 0167, 0169, 0170, 0171, 0176, 0177, 0181, 0183, 0186, 0188, 0190, 0192, 0193, 0194, 0195, 0197, 0198, 0199, 0200, 0202, 0203, 0204, 0206, 0210, 0211, 1000, 1003, 1006, 1008, 1009, 1014, 1015, 1017, 1020, 1021, 1028, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1047, 1048, 1049, 1052, 1060, 1061, 1063, 1064, 1065, 1066, 1069, 1077, 1079, 1080, 1081, 1086, 1089, 1090, 1097, 1099, 1100, 1102, 1103, 1104, 1106, 1109, 1111, 1112, 1117, 1119, 1120, 1126, 1127, 1129, 1130, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1145, 1147, 1148, 1151, 1153,
MEMOREX	0013, 0047, 0049, 0052, 0056, 0071, 0075, 0090, 0093, 0094, 0104, 0136, 0140, 0148, 0177, 0210, 1006, 1094, 1120,
MEMPHIS	0050, 0094, 0101, 0138, 0145, 0154, 0177, 0181, 0194, 1006, 1015, 1020, 1112, 1147, 1148,
METZ	0041, 0110, 0130, 0167, 0168, 0186, 0206, 0210, 1003, 1010, 1016, 1023, 1026, 1030, 1031, 1040, 1044, 1053, 1060, 1062, 1067, 1073, 1078, 1086, 1096, 1105, 1116, 1124, 1128, 1134, 1135, 1138, 1146, 1147,
MICROMAXX	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
MICRON	0000, 0073, 0108, 1006, 1008, 1032, 1097, 1119,
MIKA	0009, 0012, 0036, 0041, 0070, 0077, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0146, 0183, 0186, 0200, 0210, 1003, 1041, 1047, 1060, 1079, 1099, 1106, 1109, 1117,
MINATO	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
MINERVA	0110, 0130, 0206, 1023, 1026, 1031, 1044, 1073, 1078, 1096, 1147,
MINOKA	0017, 0045, 0062, 0126, 0166, 0185, 0210, 1042, 1048, 1094, 1152,
MISTRAL ELECTRONICS	0124, 0171, 1016, 1051, 1066, 1113,
Mitsai	0214, 0215, 0217,
MITSUBISHI	0016, 0022, 0066, 0107, 0122, 0129, 0172, 0173, 0199, 0207, 0213, 1007, 1033, 1059, 1110,
MITSUMI	0008, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1064,
MITSURU	0000, 0049, 0073, 0108, 0126, 0154, 0184, 1006, 1008, 1016, 1026, 1028, 1032, 1041, 1043, 1063, 1075, 1097, 1119, 1135,
MIVAR	0023, 0178, 1050, 1060, 1070, 1084, 1119, 1122,

MIXER	0026, 0091, 0169, 0193, 1055, 1057, 1060, 1086, 1119,
MONDELLO	0003, 0009, 0012, 0037, 0041, 0074, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1000, 1003, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1079, 1104,
MONEXE	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
MONISONIC	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
MTC	0007, 0008, 0013, 0019, 0021, 0026, 0027, 0038, 0047, 0049, 0053, 0056, 0063, 0065, 0069, 0075, 0088, 0092, 0093, 0098, 0100, 0104, 0105, 0107, 0115, 0125, 0126, 0136, 0140, 0142, 0147, 0148, 0153, 0154, 0159, 0162, 0170, 0184, 0190, 0191, 0195, 0198, 0199, 0204, 0207, 0210, 0211, 0213, 1005, 1007, 1016, 1018, 1025, 1026, 1028, 1034, 1041, 1042, 1043, 1046, 1054, 1055, 1059, 1063, 1064, 1067, 1075, 1076, 1086, 1098, 1110, 1112, 1116, 1120, 1124, 1129, 1130, 1135, 1149, 1153,
MULTITECH	0008, 0009, 0012, 0019, 0026, 0027, 0030, 0036, 0037, 0039, 0040, 0041, 0043, 0044, 0048, 0053, 0056, 0061, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0076, 0077, 0080, 0085, 0087, 0088, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0105, 0117, 0119, 0120, 0121, 0126, 0130, 0134, 0144, 0146, 0148, 0153, 0155, 0157, 0162, 0163, 0165, 0169, 0170, 0171, 0175, 0176, 0179, 0183, 0186, 0188, 0190, 0193, 0195, 0198, 0199, 0200, 0203, 0204, 0205, 0210, 0211, 1003, 1005, 1008, 1016, 1028, 1033, 1034, 1040, 1041, 1047, 1054, 1055, 1057, 1060, 1064, 1067, 1068, 1072, 1074, 1079, 1086, 1088, 1094, 1099, 1100, 1106, 1109, 1112, 1116, 1117, 1119, 1126, 1130, 1140, 1143, 1145, 1147, 1153,
MULTIVISION	0008, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1064,
MURPHY	0008, 0013, 0028, 0031, 0034, 0043, 0046, 0088, 0092, 0105, 0135, 0141, 0148, 0150, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0208, 0211, 1019, 1064, 1071, 1150,
MURUYAMA	0008, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1064,
N	
NAGOYA	0026, 0069, 1005, 1067, 1086,
NAIKO	0003, 0009, 0012, 0014, 0017, 0021, 0036, 0037, 0041, 0045, 0062, 0070, 0074, 0077, 0078, 0080, 0087, 0093, 0094, 0096, 0119, 0125, 0126, 0130, 0146, 0157, 0166, 0183, 0185, 0186, 0193, 0197, 0200, 0210, 1000, 1003, 1014, 1017, 1028, 1036, 1037, 1040, 1041, 1042, 1047, 1048, 1049, 1052, 1060, 1063, 1066, 1069, 1077, 1079, 1094, 1097, 1099, 1104, 1106, 1109, 1117, 1127, 1129, 1130, 1137, 1140, 1141, 1152,
NAKAMURA	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
NAKIMURA	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
NAONIS	0000, 0042, 0111, 0177, 1012, 1022, 1091, 1101, 1120, 1145,
NATIONAL	0011, 0024, 0032, 0106, 0118, 0131, 0139, 0212, 1083, 1140,
NEC	0001, 0003, 0004, 0009, 0012, 0015, 0016, 0018, 0019, 0026, 0029, 0037, 0041, 0044, 0048, 0052, 0055, 0058, 0067, 0069, 0072, 0074, 0079, 0080, 0081, 0084, 0093, 0094, 0095, 0109, 0112, 0119, 0123, 0126, 0134, 0144, 0151, 0159, 0162, 0182, 0186, 0187, 0199, 0200, 0203, 0210, 1000, 1003, 1005, 1008, 1014, 1016, 1017, 1033, 1036, 1049, 1052, 1060, 1067, 1069, 1077, 1079, 1086, 1104, 1108, 1145, 1149, 1153,
NECKERMANN	0001, 0003, 0004, 0009, 0012, 0014, 0015, 0016, 0019, 0021, 0027, 0029, 0036, 0037, 0041, 0044, 0048, 0049, 0063, 0067, 0068, 0070, 0074, 0076, 0077, 0078, 0080, 0093, 0094, 0095, 0098, 0107, 0109, 0110, 0112, 0119, 0120, 0121, 0123, 0125, 0126, 0130, 0134, 0142, 0144, 0146, 0147, 0154, 0159, 0165, 0175, 0179, 0183, 0184, 0186, 0197, 0199, 0200, 0203, 0206, 0207, 0210, 0213, 1000, 1003, 1004, 1007, 1008, 1014, 1016, 1017, 1023, 1025, 1026, 1028, 1031, 1033, 1034, 1036, 1037, 1041, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1049, 1052, 1054, 1059, 1060, 1063, 1066, 1069, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1082, 1086, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1104, 1106, 1108, 1109, 1110, 1112, 1116, 1117, 1124, 1125, 1126, 1127, 1129, 1130, 1135, 1137, 1140, 1141, 1145, 1147, 1149, 1153,
NEI	0000, 0007, 0017, 0019, 0026, 0027, 0030, 0036, 0038, 0041, 0045, 0049, 0050, 0053, 0056, 0062, 0063, 0065, 0066, 0069, 0070, 0073, 0077, 0087, 0093, 0094, 0096, 0100, 0101, 0108, 0115, 0126, 0130, 0138, 0142, 0145, 0146, 0147, 0148, 0154, 0157, 0159, 0163, 0166, 0167, 0168, 0177, 0181, 0183, 0184, 0185, 0186, 0191, 0193, 0194, 0199, 0205, 0210, 1003, 1005, 1006, 1008, 1015, 1016, 1018, 1020, 1026, 1028, 1032, 1033, 1034, 1040, 1041, 1042, 1043, 1047, 1048, 1055, 1060, 1063, 1067, 1075, 1076, 1086, 1094, 1097, 1099, 1106, 1109, 1112, 1116, 1117, 1119, 1124, 1130, 1135, 1138, 1143, 1146, 1147, 1148, 1152, 1153,
NESCO	0000, 0006, 0009, 0014, 0021, 0027, 0040, 0042, 0049, 0063, 0064, 0078, 0085, 0093, 0097, 0111, 0125, 0126, 0142, 0147, 0155, 0156, 0159, 0171, 0176, 0177, 0188, 0193, 0197, 0199, 0210, 1012, 1022, 1033, 1034, 1036, 1037, 1060, 1063, 1066, 1076, 1077, 1086, 1091, 1097, 1101, 1120, 1127, 1129, 1130, 1137, 1140, 1141, 1145, 1153,


NEWELL	0003, 0012, 0014, 0033, 0036, 0052, 0056, 0070, 0071, 0077, 0080, 0082, 0090, 0093, 0094, 0119, 0126, 0146, 0148, 0171, 0177, 0183, 0192, 0200, 0210, 1004, 1006, 1037, 1041, 1045, 1047, 1049, 1060, 1073, 1082, 1094, 1099, 1106, 1109, 1115, 1117, 1125, 1140,
NEWMAR	0000, 0003, 0026, 0027, 0037, 0068, 0069, 0073, 0074, 0076, 0091, 0098, 0108, 0120, 0121, 0165, 0169, 0175, 0179, 0193, 1000, 1005, 1006, 1008, 1014, 1017, 1032, 1049, 1052, 1054, 1055, 1057, 1060, 1067, 1069, 1072, 1074, 1086, 1097, 1100, 1104, 1112, 1116, 1119, 1126, 1140,
NEWORLD	0039, 0043, 0053, 0061, 0117, 0126, 0210, 1008, 1016, 1060, 1068, 1088, 1147,
NEWTECH	0003, 0007, 0009, 0012, 0013, 0019, 0026, 0037, 0038, 0041, 0047, 0049, 0053, 0056, 0063, 0065, 0074, 0075, 0080, 0087, 0091, 0093, 0094, 0096, 0100, 0104, 0115, 0119, 0121, 0126, 0130, 0136, 0140, 0154, 0157, 0169, 0186, 0191, 0193, 0200, 0210, 1000, 1003, 1009, 1011, 1014, 1017, 1018, 1027, 1028, 1029, 1040, 1041, 1042, 1048, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1069, 1079, 1086, 1093, 1100, 1104, 1112, 1113, 1119, 1120, 1121, 1130, 1138, 1151, 1153,
NEWVISION	0003, 0012, 0014, 0033, 0080, 0082, 0126, 0171, 0192, 0200, 1037, 1049, 1115, 1140,
NEXT CONCORDE	0049, 0126, 0154, 0184, 1016, 1026, 1028, 1041, 1043, 1063, 1075, 1135,
NIKKAI	0000, 0003, 0007, 0009, 0010, 0012, 0013, 0016, 0019, 0027, 0028, 0030, 0031, 0034, 0036, 0037, 0038, 0041, 0042, 0043, 0046, 0052, 0053, 0056, 0060, 0063, 0065, 0066, 0068, 0070, 0071, 0074, 0076, 0077, 0080, 0087, 0090, 0093, 0094, 0096, 0098, 0100, 0111, 0115, 0119, 0120, 0121, 0125, 0126, 0128, 0130, 0132, 0135, 0137, 0141, 0146, 0148, 0150, 0157, 0160, 0163, 0165, 0175, 0177, 0179, 0183, 0186, 0191, 0193, 0196, 0199, 0200, 0205, 0208, 0210, 1000, 1003, 1004, 1006, 1012, 1014, 1017, 1018, 1019, 1021, 1022, 1028, 1033, 1034, 1040, 1041, 1042, 1045, 1047, 1049, 1052, 1054, 1055, 1056, 1060, 1069, 1071, 1072, 1074, 1079, 1091, 1094, 1099, 1100, 1101, 1104, 1106, 1107, 1109, 1112, 1114, 1116, 1117, 1119, 1120, 1123, 1126, 1130, 1132, 1140, 1143, 1145, 1150, 1153,
NIKKEI	0030, 0041, 0056, 0066, 0126, 0148, 0163, 0167, 0168, 0186, 0205, 0210, 1003, 1016, 1033, 1034, 1040, 1060, 1067, 1086, 1094, 1116, 1124, 1135, 1138, 1143, 1146,
NIKOJ	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
NISHI	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
NOBLEX	0001, 0004, 0007, 0009, 0010, 0012, 0015, 0016, 0019, 0029, 0038, 0040, 0041, 0053, 0060, 0063, 0065, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0100, 0109, 0112, 0115, 0119, 0123, 0125, 0126, 0128, 0132, 0155, 0160, 0171, 0176, 0186, 0188, 0191, 0193, 0199, 0200, 0210, 1003, 1004, 1018, 1021, 1033, 1042, 1055, 1056, 1060, 1079, 1107, 1108, 1112, 1117, 1132, 1153,
NOBLIKO	0003, 0026, 0039, 0040, 0043, 0049, 0053, 0061, 0073, 0085, 0091, 0097, 0117, 0126, 0154, 0155, 0167, 0169, 0176, 0184, 0188, 0193, 0210, 1008, 1016, 1021, 1026, 1028, 1038, 1039, 1041, 1043, 1055, 1057, 1060, 1063, 1065, 1068, 1075, 1086, 1088, 1090, 1102, 1119, 1126, 1130, 1135, 1139, 1142, 1147,
NOGAMATIC	0080, 0121, 0206, 1009, 1041, 1048, 1061, 1081, 1089, 1099, 1100, 1103, 1111, 1119, 1138, 1151,
NOKIA	0006, 0009, 0014, 0021, 0049, 0056, 0064, 0074, 0078, 0093, 0125, 0126, 0148, 0156, 0171, 0186, 0197, 0210, 1033, 1035, 1036, 1037, 1060, 1063, 1066, 1077, 1086, 1088, 1091, 1094, 1097, 1127, 1129, 1135, 1137, 1140, 1141,
NORDIC	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
NORDING	0049, 0126, 0154, 0184, 1016, 1026, 1028, 1041, 1043, 1063, 1075, 1135,
NORDMENDE	0121, 0154, 1009, 1011, 1027, 1029, 1048, 1093, 1100, 1113, 1121, 1138, 1151,
NORDTON	0121, 0154, 1009, 1011, 1027, 1029, 1048, 1093, 1100, 1113, 1121, 1138, 1151,
NORDWAY	0041, 0167, 0168, 0186, 1003, 1016, 1040, 1060, 1067, 1086, 1116, 1124, 1135, 1138, 1146,
NORFOLK	0026, 0041, 0069, 0167, 0168, 0186, 1003, 1005, 1016, 1040, 1060, 1067, 1086, 1116, 1124, 1135, 1138, 1146,
NORTEK	0030, 0041, 0056, 0066, 0126, 0148, 0163, 0205, 0210, 1033, 1034, 1060, 1094, 1143,
NORTHSAT	0030, 0041, 0056, 0066, 0126, 0148, 0163, 0205, 0210, 1033, 1034, 1060, 1094, 1143,
NOVA	0000, 0009, 0012, 0040, 0041, 0042, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0111, 0119, 0126, 0155, 0171, 0176, 0177, 0186, 0188, 0193, 0199, 0200, 0210, 1003, 1004, 1012, 1022, 1045, 1060, 1073, 1079, 1082, 1091, 1101, 1120, 1125, 1145,
NOVAK	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
NOVASTAR	0000, 0042, 0111, 0177, 1012, 1022, 1091, 1101, 1120, 1145,

NOVATRONIC	0027, 0039, 0040, 0043, 0052, 0053, 0056, 0061, 0063, 0071, 0085, 0090, 0094, 0097, 0117, 0126, 0142, 0147, 0148, 0155, 0159, 0171, 0176, 0177, 0188, 0193, 0199, 0210, 1006, 1008, 1016, 1034, 1060, 1068, 1076, 1086, 1088, 1094, 1130, 1147, 1153,
O	
OCEANIC	0008, 0014, 0021, 0030, 0041, 0056, 0066, 0074, 0078, 0080, 0088, 0092, 0098, 0105, 0121, 0125, 0126, 0148, 0153, 0154, 0162, 0163, 0170, 0171, 0186, 0190, 0195, 0197, 0198, 0204, 0205, 0206, 0210, 0211, 1009, 1011, 1025, 1027, 1029, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1041, 1046, 1048, 1054, 1060, 1061, 1063, 1064, 1066, 1077, 1081, 1088, 1089, 1091, 1093, 1094, 1097, 1098, 1099, 1100, 1103, 1111, 1113, 1116, 1119, 1121, 1124, 1127, 1129, 1135, 1137, 1138, 1140, 1141, 1143, 1149, 1151, 1153,
OCEANS	0030, 0041, 0056, 0066, 0126, 0148, 0163, 0205, 0210, 1033, 1034, 1060, 1094, 1143,
OCTAL	0026, 0091, 0169, 0193, 1055, 1057, 1060, 1086, 1119,
OCTAN	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
ODEON	0003, 0012, 0014, 0030, 0033, 0039, 0041, 0043, 0052, 0053, 0056, 0061, 0066, 0071, 0080, 0082, 0090, 0094, 0117, 0126, 0137, 0148, 0163, 0171, 0177, 0192, 0200, 0205, 0210, 1006, 1008, 1016, 1033, 1034, 1037, 1045, 1049, 1060, 1068, 1079, 1088, 1094, 1114, 1115, 1119, 1123, 1140, 1143, 1147,
OEC ELECTRONIC	0008, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1064,
OKANO	0009, 0012, 0027, 0040, 0041, 0049, 0063, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0119, 0126, 0142, 0147, 0154, 0155, 0159, 0171, 0176, 0184, 0186, 0188, 0193, 0199, 0200, 0210, 1003, 1016, 1026, 1028, 1034, 1041, 1043, 1060, 1063, 1075, 1076, 1079, 1086, 1130, 1135, 1153,
OLMAL	0026, 0069, 1005, 1067, 1086,
OLYMPUS	0039, 0043, 0053, 0061, 0117, 0126, 0210, 1008, 1016, 1060, 1068, 1088, 1147,
OMEGA	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
ONCEAS	0007, 0009, 0012, 0019, 0038, 0040, 0041, 0053, 0056, 0063, 0065, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0100, 0115, 0119, 0126, 0148, 0155, 0171, 0176, 0186, 0188, 0191, 0193, 0196, 0199, 0200, 0210, 1003, 1018, 1028, 1035, 1042, 1055, 1060, 1079, 1112, 1119, 1153,
ONDIOLA	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
ONWA	0002, 0027, 0039, 0040, 0043, 0047, 0049, 0053, 0056, 0061, 0063, 0083, 0085, 0086, 0095, 0097, 0099, 0116, 0117, 0126, 0128, 0142, 0147, 0155, 0159, 0171, 0176, 0186, 0188, 0190, 0192, 0193, 0198, 0199, 0206, 0210, 1002, 1008, 1016, 1034, 1035, 1036, 1042, 1060, 1068, 1076, 1086, 1088, 1095, 1129, 1130, 1131, 1147, 1149, 1153,
OPERA	0003, 0012, 0014, 0033, 0039, 0043, 0052, 0053, 0056, 0061, 0071, 0080, 0082, 0090, 0094, 0117, 0126, 0148, 0171, 0177, 0192, 0200, 0210, 1006, 1008, 1016, 1037, 1049, 1060, 1068, 1088, 1094, 1115, 1140, 1147,
OPTALIX	0108, 0157, 0174, 0180, 0199, 0201, 1013, 1024, 1041, 1064, 1092, 1120, 1129, 1144,
ORAVA	0003, 0007, 0019, 0037, 0038, 0053, 0063, 0065, 0074, 0100, 0115, 0191, 1000, 1014, 1017, 1018, 1042, 1049, 1052, 1055, 1060, 1069, 1104, 1112, 1153,
ORIGO	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
ORION	0008, 0017, 0036, 0045, 0062, 0070, 0077, 0088, 0092, 0093, 0105, 0126, 0137, 0146, 0148, 0153, 0162, 0166, 0170, 0183, 0185, 0190, 0195, 0198, 0204, 0210, 0211, 1041, 1042, 1045, 1047, 1048, 1060, 1064, 1079, 1094, 1099, 1106, 1109, 1114, 1117, 1119, 1123, 1152,
ORLINE	0009, 0012, 0039, 0041, 0043, 0053, 0061, 0080, 0093, 0094, 0117, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1004, 1008, 1016, 1045, 1060, 1068, 1073, 1079, 1082, 1088, 1125, 1147,
ORMOND	0009, 0012, 0041, 0050, 0080, 0093, 0094, 0101, 0119, 0126, 0138, 0145, 0154, 0177, 0181, 0186, 0194, 0200, 0210, 1003, 1006, 1015, 1020, 1079, 1112, 1147, 1148,
ORSON	0007, 0009, 0012, 0019, 0030, 0038, 0041, 0053, 0056, 0063, 0065, 0066, 0080, 0093, 0094, 0100, 0115, 0119, 0126, 0148, 0163, 0186, 0191, 0200, 0205, 0210, 1003, 1018, 1033, 1034, 1042, 1055, 1060, 1079, 1094, 1112, 1143, 1153,
ORSOW'E	0026, 0087, 0091, 0096, 0126, 0130, 0157, 0169, 0193, 1028, 1040, 1041, 1055, 1057, 1060, 1086, 1119, 1130,
OSAKA	0008, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1064,
OSAKI	0007, 0009, 0012, 0013, 0019, 0036, 0037, 0038, 0040, 0041, 0044, 0047, 0048, 0049, 0053, 0056, 0063, 0065, 0067, 0070, 0075, 0077, 0080, 0085, 0093, 0094, 0095, 0097, 0100, 0104, 0115, 0119, 0124, 0126, 0134, 0136, 0137, 0140, 0144, 0146, 0148, 0155, 0171, 0176, 0183, 0186, 0188, 0191, 0193, 0199, 0200, 0203, 0210, 1003, 1008, 1016, 1018, 1041, 1042, 1045, 1047, 1051, 1055, 1060, 1066, 1079, 1086, 1099, 1106, 1109,

	1112, 1113, 1114, 1117, 1119, 1120, 1123, 1145, 1153,
OSUME	0010, 0016, 0019, 0027, 0030, 0036, 0041, 0056, 0060, 0066, 0068, 0070, 0076, 0077, 0093, 0098, 0120, 0121, 0125, 0126, 0128, 0132, 0146, 0148, 0160, 0163, 0165, 0175, 0179, 0183, 0205, 0210, 1004, 1021, 1033, 1034, 1041, 1042, 1047, 1054, 1056, 1060, 1072, 1074, 1094, 1099, 1100, 1106, 1107, 1109, 1112, 1116, 1117, 1126, 1132, 1140, 1143,
OTHERLINE	0026, 0091, 0169, 0193, 1055, 1057, 1060, 1086, 1119,
OTTOVERSAND	0001, 0003, 0004, 0005, 0008, 0011, 0015, 0016, 0018, 0019, 0021, 0024, 0027, 0029, 0032, 0035, 0036, 0037, 0044, 0048, 0051, 0052, 0054, 0056, 0057, 0058, 0067, 0068, 0070, 0072, 0076, 0077, 0080, 0081, 0084, 0088, 0092, 0093, 0095, 0098, 0105, 0106, 0107, 0109, 0110, 0112, 0113, 0118, 0120, 0121, 0123, 0125, 0130, 0131, 0134, 0139, 0144, 0146, 0148, 0153, 0158, 0161, 0162, 0164, 0165, 0170, 0175, 0179, 0182, 0183, 0187, 0190, 0195, 0196, 0198, 0199, 0203, 0204, 0206, 0207, 0210, 0211, 0212, 0213, 1003, 1007, 1008, 1009, 1023, 1025, 1026, 1031, 1033, 1035, 1036, 1041, 1044, 1046, 1047, 1048, 1054, 1059, 1060, 1061, 1064, 1072, 1073, 1074, 1077, 1078, 1079, 1081, 1083, 1085, 1086, 1089, 1096, 1098, 1099, 1100, 1103, 1106, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1116, 1117, 1119, 1124, 1126, 1129, 1136, 1138, 1140, 1145, 1147, 1149, 1151, 1153,
OTHER	1155, 1156,
P	
PAEL	0003, 0039, 0043, 0053, 0061, 0073, 0117, 0126, 0167, 0169, 0210, 1008, 1016, 1021, 1028, 1038, 1039, 1060, 1065, 1068, 1088, 1090, 1102, 1126, 1130, 1139, 1142, 1147,
PALLADIUM	0000, 0003, 0008, 0013, 0019, 0021, 0027, 0036, 0037, 0042, 0044, 0047, 0048, 0049, 0052, 0056, 0063, 0067, 0068, 0070, 0071, 0074, 0075, 0076, 0077, 0088, 0090, 0092, 0093, 0094, 0095, 0098, 0104, 0105, 0107, 0111, 0120, 0121, 0125, 0126, 0134, 0136, 0140, 0142, 0144, 0146, 0147, 0148, 0153, 0154, 0159, 0162, 0165, 0170, 0175, 0177, 0179, 0183, 0184, 0190, 0195, 0198, 0199, 0203, 0204, 0207, 0210, 0211, 0213, 1000, 1006, 1007, 1008, 1012, 1014, 1016, 1017, 1022, 1025, 1026, 1028, 1034, 1041, 1043, 1046, 1047, 1049, 1052, 1054, 1059, 1060, 1063, 1064, 1069, 1072, 1074, 1075, 1076, 1086, 1091, 1094, 1098, 1099, 1100, 1101, 1104, 1106, 1109, 1110, 1112, 1116, 1117, 1120, 1124, 1126, 1129, 1130, 1135, 1140, 1145, 1149, 1153,
PALSONIK	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
PANAGOLD	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
PANAMA	0003, 0007, 0012, 0014, 0019, 0033, 0038, 0039, 0043, 0052, 0053, 0056, 0061, 0063, 0065, 0071, 0080, 0082, 0090, 0094, 0100, 0115, 0117, 0126, 0148, 0171, 0177, 0191, 0192, 0196, 0200, 0210, 1003, 1006, 1008, 1016, 1018, 1035, 1037, 1042, 1049, 1055, 1060, 1068, 1079, 1088, 1094, 1112, 1115, 1119, 1140, 1147, 1153,
PANASONIC	0011, 0024, 0032, 0106, 0118, 0131, 0139, 0212, 1083, 1140,
PANAVISION	0000, 0003, 0012, 0014, 0033, 0037, 0040, 0042, 0050, 0074, 0080, 0082, 0085, 0087, 0094, 0096, 0097, 0101, 0111, 0126, 0130, 0138, 0145, 0154, 0155, 0157, 0171, 0176, 0177, 0181, 0188, 0192, 0193, 0194, 0199, 0200, 1000, 1006, 1012, 1014, 1015, 1017, 1020, 1022, 1028, 1037, 1040, 1041, 1049, 1052, 1060, 1069, 1091, 1101, 1104, 1112, 1115, 1120, 1130, 1140, 1145, 1147, 1148,
PANAVOX	0049, 0059, 0073, 0089, 0152, 0169, 0192, 0198, 0202, 0204, 1041, 1064, 1080, 1120,
PANORAMA	0009, 0012, 0013, 0041, 0047, 0049, 0052, 0056, 0071, 0075, 0080, 0090, 0093, 0094, 0104, 0119, 0126, 0136, 0140, 0148, 0177, 0186, 0200, 0210, 1003, 1006, 1079, 1094, 1120,
PANORAMIC	0003, 0026, 0037, 0069, 0074, 0080, 0121, 0206, 1000, 1005, 1009, 1014, 1017, 1041, 1048, 1049, 1052, 1060, 1061, 1067, 1069, 1081, 1086, 1089, 1099, 1100, 1103, 1104, 1111, 1119, 1138, 1151,
PARROT	0110, 0130, 0206, 1023, 1026, 1031, 1044, 1073, 1078, 1096, 1147,
PATHE CINEMA	0000, 0003, 0010, 0016, 0017, 0019, 0026, 0037, 0039, 0043, 0045, 0053, 0056, 0060, 0061, 0062, 0063, 0069, 0073, 0074, 0108, 0117, 0125, 0126, 0128, 0132, 0148, 0160, 0166, 0185, 0196, 0199, 0210, 1000, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1014, 1016, 1017, 1018, 1021, 1028, 1032, 1033, 1035, 1042, 1048, 1049, 1052, 1056, 1060, 1067, 1068, 1069, 1079, 1086, 1088, 1094, 1097, 1104, 1107, 1117, 1119, 1132, 1147, 1152, 1153,
PATHE MARCONI	0080, 0121, 0206, 1009, 1041, 1048, 1061, 1081, 1089, 1099, 1100, 1103, 1111, 1119, 1138, 1151,

PAUSA	0009, 0012, 0041, 0056, 0063, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0148, 0186, 0196, 0199, 0200, 0210, 1003, 1018, 1028, 1079, 1119, 1153,
PCM	0003, 0009, 0012, 0030, 0037, 0041, 0056, 0066, 0074, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0148, 0163, 0186, 0200, 0205, 0210, 1000, 1003, 1014, 1017, 1033, 1034, 1049, 1052, 1060, 1069, 1079, 1094, 1104, 1143,
PEACOCK	0039, 0043, 0053, 0061, 0117, 0126, 0210, 1008, 1016, 1060, 1068, 1088, 1147,
PERDIO	0003, 0008, 0013, 0026, 0037, 0047, 0049, 0056, 0074, 0075, 0088, 0091, 0092, 0093, 0104, 0105, 0136, 0140, 0148, 0153, 0162, 0169, 0170, 0190, 0193, 0195, 0198, 0204, 0211, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1064, 1069, 1086, 1104, 1119, 1120,
PERSHIN	0110, 0130, 0206, 1023, 1026, 1031, 1044, 1073, 1078, 1096, 1147,
PHASE	0007, 0019, 0038, 0053, 0063, 0065, 0100, 0115, 0191, 1018, 1042, 1055, 1112, 1153,
PHILARMONIC	0039, 0043, 0053, 0061, 0117, 0126, 0210, 1008, 1016, 1060, 1068, 1088, 1147,
PHILCO	0003, 0027, 0037, 0049, 0052, 0055, 0068, 0074, 0076, 0079, 0098, 0120, 0121, 0126, 0133, 0137, 0148, 0149, 0151, 0154, 0159, 0165, 0175, 0179, 0184, 1000, 1014, 1016, 1017, 1026, 1028, 1041, 1043, 1045, 1049, 1052, 1054, 1060, 1063, 1069, 1072, 1074, 1075, 1079, 1100, 1104, 1112, 1114, 1116, 1119, 1123, 1126, 1135, 1140,
PHILIPS	0036, 0056, 0070, 0077, 0093, 0143, 0146, 0183, 0189, 1001, 1040, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117, 1154,
PHOENIX	0003, 0006, 0009, 0036, 0037, 0049, 0064, 0070, 0074, 0077, 0093, 0126, 0146, 0156, 0183, 0210, 1000, 1014, 1017, 1033, 1041, 1047, 1049, 1052, 1060, 1069, 1086, 1099, 1104, 1106, 1109, 1117,
PHONOLA	0036, 0056, 0070, 0077, 0093, 0143, 0146, 0183, 0189, 1001, 1040, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117, 1154,
PIONEER	0102, 1100, 1118,
PLANTRON	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
PLAYSONIC	0017, 0045, 0062, 0126, 0166, 0185, 0210, 1042, 1048, 1094, 1152,
PONTIAC	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
POPPY	0013, 0040, 0047, 0049, 0056, 0063, 0075, 0085, 0093, 0097, 0104, 0126, 0136, 0140, 0148, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0196, 0199, 0210, 1003, 1018, 1028, 1060, 1079, 1119, 1120, 1153,
PORTENSEIGNE	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
PORTLAND	0006, 0009, 0019, 0037, 0040, 0044, 0048, 0049, 0064, 0067, 0083, 0085, 0086, 0087, 0093, 0095, 0096, 0097, 0126, 0128, 0130, 0134, 0144, 0155, 0156, 0157, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 0203, 0210, 1002, 1008, 1028, 1033, 1035, 1036, 1040, 1041, 1060, 1086, 1129, 1130, 1145, 1149, 1153,
POWERPOINT	0008, 0088, 0092, 0105, 0110, 0130, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0206, 0211, 1023, 1026, 1031, 1044, 1064, 1073, 1078, 1096, 1147,
PRANDONI	0000, 0003, 0026, 0027, 0037, 0040, 0042, 0063, 0073, 0074, 0085, 0091, 0097, 0108, 0111, 0142, 0147, 0155, 0159, 0169, 0176, 0177, 0188, 0193, 0199, 0210, 1000, 1006, 1008, 1012, 1014, 1017, 1022, 1032, 1034, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1069, 1076, 1086, 1091, 1097, 1101, 1104, 1119, 1120, 1130, 1145, 1153,
PRIMA	0003, 0008, 0009, 0012, 0019, 0037, 0041, 0044, 0048, 0067, 0074, 0080, 0088, 0092, 0093, 0094, 0095, 0105, 0119, 0126, 0134, 0144, 0148, 0153, 0162, 0170, 0186, 0190, 0195, 0198, 0200, 0203, 0204, 0210, 0211, 1000, 1003, 1008, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1064, 1069, 1079, 1086, 1104, 1145, 1153,
PRINCESS	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
PRINZ	0003, 0006, 0009, 0027, 0036, 0037, 0041, 0049, 0056, 0064, 0068, 0070, 0074, 0076, 0077, 0093, 0098, 0120, 0121, 0126, 0143, 0146, 0156, 0165, 0167, 0168, 0175, 0179, 0183, 0186, 0189, 0210, 1000, 1001, 1003, 1014, 1016, 1017, 1033, 1040, 1041, 1047, 1049, 1052, 1054, 1060, 1067, 1069, 1072, 1074, 1086, 1099, 1100, 1104, 1106, 1109, 1112, 1116, 1117, 1124, 1126, 1135, 1138, 1140, 1146, 1154,
PROCYON	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
PROEL	0087, 0096, 0126, 0130, 0157, 0193, 1028, 1040, 1041, 1060, 1130,
PROFEX	0003, 0009, 0012, 0014, 0021, 0033, 0036, 0040, 0041, 0049, 0070, 0077, 0078, 0080, 0082, 0085, 0093, 0094, 0097, 0119, 0125, 0126, 0146, 0154, 0155, 0171, 0176, 0183, 0184, 0186, 0188, 0192, 0193, 0197, 0199, 0200, 0210, 1003, 1016, 1026, 1028, 1036, 1037, 1041, 1043, 1047, 1049, 1060, 1063, 1066, 1075, 1077, 1079, 1097, 1099, 1106, 1109, 1115, 1117, 1127, 1129, 1135, 1137, 1140, 1141,
PROFI	0007, 0019, 0038, 0053, 0063, 0065, 0100, 0115, 0191, 1018, 1042, 1055, 1112, 1153,



PROFILE	0003, 0012, 0014, 0033, 0037, 0074, 0080, 0082, 0126, 0171, 0192, 0200, 1000, 1014, 1017, 1037, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104, 1115, 1140,
PROFITECH	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
PROFITRONIC	0003, 0007, 0019, 0026, 0037, 0038, 0053, 0063, 0065, 0074, 0091, 0100, 0115, 0169, 0191, 0193, 1000, 1014, 1017, 1018, 1042, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1069, 1086, 1104, 1112, 1119, 1153,
PROLINE	0000, 0003, 0008, 0012, 0013, 0014, 0026, 0033, 0040, 0041, 0042, 0047, 0049, 0052, 0056, 0069, 0071, 0075, 0080, 0082, 0085, 0088, 0090, 0092, 0093, 0094, 0097, 0104, 0105, 0111, 0121, 0124, 0126, 0136, 0137, 0140, 0148, 0153, 0155, 0162, 0167, 0168, 0170, 0171, 0176, 0177, 0186, 0188, 0190, 0192, 0193, 0195, 0198, 0199, 0200, 0204, 0206, 0210, 0211, 1003, 1005, 1006, 1009, 1012, 1016, 1022, 1037, 1040, 1041, 1045, 1048, 1049, 1051, 1060, 1061, 1064, 1066, 1067, 1079, 1081, 1086, 1089, 1091, 1094, 1099, 1100, 1101, 1103, 1111, 1113, 1114, 1115, 1116, 1119, 1120, 1123, 1124, 1135, 1138, 1140, 1145, 1146, 1151,
PROSCO	0013, 0040, 0047, 0049, 0056, 0075, 0085, 0093, 0097, 0104, 0126, 0136, 0140, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060, 1120,
PROSONIC	0006, 0009, 0017, 0045, 0049, 0062, 0064, 0093, 0119, 0126, 0156, 0166, 0185, 0210, 1004, 1033, 1042, 1045, 1048, 1060, 1073, 1082, 1086, 1094, 1125, 1152,
PROTECH	0003, 0009, 0012, 0014, 0021, 0037, 0041, 0074, 0078, 0080, 0087, 0093, 0094, 0096, 0119, 0125, 0126, 0130, 0157, 0167, 0168, 0186, 0193, 0197, 0200, 0210, 1000, 1003, 1014, 1016, 1017, 1028, 1036, 1037, 1040, 1041, 1049, 1052, 1060, 1063, 1066, 1067, 1069, 1077, 1079, 1086, 1097, 1104, 1116, 1124, 1127, 1129, 1130, 1135, 1137, 1138, 1140, 1141, 1146, 
PROTEK	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
PROVISION	0003, 0037, 0039, 0043, 0053, 0061, 0074, 0087, 0096, 0117, 0126, 0130, 0157, 0193, 0210, 1000, 1008, 1014, 1016, 1017, 1028, 1040, 1041, 1049, 1052, 1060, 1068, 1069, 1088, 1104, 1130, 1147,
PUCHINI	0049, 0126, 0154, 0184, 1016, 1026, 1028, 1041, 1043, 1063, 1075, 1135,
PYE	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
PYGMY	0108, 0157, 0174, 0180, 0199, 0201, 0210, 1010, 1013, 1024, 1030, 1041, 1053, 1062, 1064, 1092, 1105, 1120, 1128, 1129, 1134, 1144, 1147,
Q	
QUASAR	0003, 0008, 0026, 0027, 0056, 0063, 0073, 0088, 0091, 0092, 0105, 0126, 0142, 0147, 0148, 0153, 0159, 0162, 0167, 0169, 0170, 0190, 0193, 0195, 0196, 0198, 0199, 0204, 0210, 0211, 1003, 1018, 1021, 1028, 1034, 1038, 1039, 1055, 1057, 1060, 1064, 1065, 1076, 1079, 1086, 1090, 1102, 1119, 1126, 1130, 1139, 1142, 1153,
QUATTRO	0019, 0037, 0044, 0048, 0067, 0095, 0134, 0144, 0203, 0210, 1008, 1060, 1086, 1145, 1153,
QUEEN FIDELITY	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
QUELLE	0000, 0001, 0003, 0004, 0005, 0007, 0008, 0009, 0010, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0021, 0022, 0026, 0028, 0029, 0031, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063, 0065, 0066, 0067, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0077, 0078, 0080, 0081, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0100, 0101, 0105, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0117, 0119, 0121, 0122, 0123, 0125, 0126, 0128, 0129, 0130, 0132, 0134, 0135, 0137, 0138, 0141, 0144, 0145, 0146, 0148, 0150, 0152, 0153, 0154, 0155, 0157, 0158, 0160, 0161, 0162, 0164, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0176, 0177, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0202, 0203, 0204, 0206, 0207, 0208, 0210, 0211, 0213, 1000, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1011, 1012, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1031, 1032, 1033, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1052, 1054, 1055, 1056, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071, 1073, 1075, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1085, 1086, 1088, 1089, 1090, 1091, 1093, 1094, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1116, 1117, 1119, 1120, 1121, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1129, 1130, 1132, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153,
QUESTAR	0027, 0068, 0076, 0098, 0120, 0121, 0165, 0175, 0179, 1054, 1072, 1074, 1100, 1112,

	1116, 1126, 1140,
R	
RLINE	0003, 0009, 0012, 0037, 0041, 0074, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0167, 0168, 0186, 0200, 0210, 1000, 1003, 1014, 1016, 1017, 1040, 1049, 1052, 1060, 1067, 1069, 1079, 1086, 1104, 1116, 1124, 1135, 1138, 1146,
RADIALVA	0000, 0009, 0012, 0019, 0037, 0041, 0044, 0048, 0052, 0056, 0067, 0071, 0073, 0080, 0090, 0093, 0094, 0095, 0108, 0119, 0121, 0126, 0134, 0144, 0148, 0177, 0186, 0200, 0203, 0206, 0210, 1003, 1006, 1008, 1009, 1032, 1041, 1048, 1060, 1061, 1079, 1081, 1086, 1089, 1094, 1097, 1099, 1100, 1103, 1111, 1119, 1138, 1145, 1151, 1153,
RADIO SHACK	0003, 0037, 0052, 0056, 0071, 0074, 0090, 0094, 0148, 0177, 0210, 1000, 1006, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1094, 1104,
RADIOLA	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
RADIOMARELLI	0009, 0012, 0041, 0080, 0087, 0093, 0094, 0096, 0119, 0126, 0130, 0157, 0186, 0193, 0200, 0210, 1003, 1028, 1040, 1041, 1060, 1079, 1130,
RADIONE	0003, 0073, 0126, 0167, 0169, 1021, 1028, 1038, 1039, 1065, 1090, 1102, 1126, 1130, 1139, 1142,
RADIONETTE	0003, 0014, 0021, 0073, 0078, 0125, 0126, 0167, 0169, 0197, 1021, 1028, 1036, 1037, 1038, 1039, 1063, 1065, 1066, 1077, 1090, 1097, 1102, 1126, 1127, 1129, 1130, 1137, 1139, 1140, 1141, 1142,
RADIO STEINER	0001, 0004, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0019, 0020, 0021, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0034, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0043, 0044, 0046, 0048, 0053, 0056, 0060, 0061, 0063, 0065, 0066, 0067, 0070, 0077, 0078, 0080, 0085, 0088, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0097, 0100, 0103, 0105, 0106, 0107, 0109, 0110, 0112, 0114, 0115, 0117, 0118, 0119, 0121, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0130, 0131, 0132, 0134, 0135, 0139, 0141, 0142, 0143, 0144, 0146, 0147, 0148, 0150, 0153, 0154, 0155, 0159, 0160, 0162, 0163, 0169, 0170, 0171, 0176, 0183, 0186, 0188, 0189, 0190, 0191, 0193, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 1001, 1003, 1004, 1007, 1008, 1009, 1011, 1016, 1018, 1019, 1021, 1023, 1026, 1027, 1028, 1029, 1031, 1033, 1034, 1036, 1037, 1040, 1041, 1042, 1044, 1045, 1047, 1048, 1055, 1056, 1057, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 1066, 1068, 1071, 1073, 1076, 1077, 1078, 1079, 1081, 1082, 1083, 1086, 1088, 1089, 1093, 1094, 1096, 1097, 1099, 1100, 1103, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1117, 1119, 1121, 1125, 1127, 1129, 1130, 1132, 1137, 1138, 1140, 1141, 1143, 1145, 1147, 1150, 1151, 1153, 1154,
RADIOTON	0009, 0012, 0013, 0039, 0041, 0043, 0047, 0049, 0053, 0056, 0061, 0063, 0075, 0080, 0093, 0094, 0104, 0117, 0119, 0126, 0136, 0140, 0148, 0186, 0196, 0199, 0200, 0210, 1003, 1008, 1016, 1018, 1028, 1060, 1068, 1079, 1088, 1119, 1120, 1147, 1153,
RADIOTONE	0003, 0008, 0009, 0012, 0013, 0014, 0017, 0033, 0037, 0040, 0041, 0045, 0047, 0049, 0056, 0062, 0074, 0075, 0080, 0082, 0085, 0088, 0092, 0093, 0094, 0097, 0104, 0105, 0119, 0126, 0136, 0140, 0148, 0153, 0155, 0162, 0166, 0170, 0171, 0176, 0185, 0186, 0188, 0190, 0192, 0193, 0195, 0198, 0199, 0200, 0204, 0210, 0211, 1000, 1003, 1014, 1017, 1037, 1042, 1048, 1049, 1052, 1060, 1064, 1069, 1079, 1094, 1104, 1115, 1120, 1140, 1152,
RAINBOW	0000, 0073, 0108, 1006, 1008, 1032, 1097, 1119,
RBM	0021, 0026, 0027, 0039, 0043, 0053, 0061, 0068, 0069, 0076, 0098, 0110, 0117, 0120, 0121, 0125, 0126, 0130, 0137, 0148, 0165, 0175, 0179, 0206, 0210, 1005, 1008, 1016, 1023, 1025, 1026, 1031, 1044, 1045, 1046, 1054, 1060, 1067, 1068, 1072, 1073, 1074, 1078, 1079, 1086, 1088, 1096, 1098, 1100, 1112, 1114, 1116, 1119, 1123, 1124, 1126, 1129, 1140, 1147, 1149, 1153,
RECOR	0003, 0009, 0012, 0036, 0037, 0041, 0070, 0074, 0077, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0146, 0183, 0186, 0200, 0210, 1000, 1003, 1014, 1017, 1041, 1047, 1049, 1052, 1060, 1069, 1079, 1099, 1104, 1106, 1109, 1117,
RECTILIGNE	0009, 0012, 0036, 0041, 0070, 0077, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0146, 0183, 0186, 0200, 0210, 1003, 1041, 1047, 1060, 1079, 1099, 1106, 1109, 1117,
REDIFFUSION	0001, 0003, 0004, 0005, 0011, 0014, 0015, 0016, 0021, 0024, 0029, 0032, 0035, 0036, 0051, 0054, 0056, 0057, 0070, 0077, 0078, 0080, 0093, 0106, 0109, 0110, 0112, 0113, 0118, 0121, 0123, 0125, 0130, 0131, 0139, 0143, 0146, 0158, 0161, 0164, 0183, 0189, 0197, 0206, 0212, 1001, 1009, 1023, 1026, 1031, 1033, 1036, 1037, 1040, 1041, 1044, 1047, 1048, 1060, 1061, 1063, 1066, 1073, 1077, 1078, 1081, 1083, 1085, 1089, 1096, 1097, 1099, 1100, 1103, 1106, 1108, 1109, 1111, 1117, 1119, 1127, 1129, 1136, 1137, 1138, 1140, 1141, 1147, 1151, 1154,

REDSON	0000, 0042, 0111, 0177, 1012, 1022, 1091, 1101, 1120, 1145,
REGENTE	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
REVOX	0107, 0207, 0213, 1007, 1059, 1110,
REX	0000, 0042, 0111, 0177, 1012, 1022, 1091, 1101, 1120, 1145,
RFT	0009, 0012, 0019, 0037, 0041, 0044, 0048, 0052, 0056, 0067, 0071, 0080, 0090, 0093, 0094, 0095, 0108, 0119, 0126, 0133, 0134, 0144, 0148, 0149, 0157, 0174, 0177, 0180, 0186, 0199, 0200, 0201, 0203, 0210, 1003, 1006, 1008, 1013, 1024, 1041, 1060, 1064, 1079, 1086, 1092, 1094, 1120, 1129, 1144, 1145, 1153,
RIZ	0026, 0069, 1005, 1067, 1086,
ROADSTAR	0002, 0006, 0008, 0009, 0012, 0017, 0030, 0036, 0040, 0041, 0045, 0049, 0052, 0055, 0056, 0062, 0064, 0066, 0070, 0071, 0077, 0079, 0080, 0085, 0088, 0090, 0092, 0093, 0094, 0095, 0097, 0105, 0116, 0119, 0126, 0146, 0148, 0151, 0153, 0155, 0156, 0159, 0162, 0163, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0176, 0177, 0183, 0185, 0186, 0188, 0190, 0193, 0195, 0198, 0199, 0200, 0204, 0205, 0210, 0211, 1003, 1006, 1016, 1033, 1034, 1040, 1041, 1042, 1047, 1048, 1060, 1064, 1067, 1079, 1086, 1094, 1099, 1106, 1109, 1116, 1117, 1124, 1131, 1135, 1138, 1143, 1146, 1152,
ROBERTS	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
ROBOTRON	0126, 0133, 0149, 1041,
ROLLS	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
ROWA	0003, 0009, 0012, 0013, 0037, 0041, 0047, 0049, 0056, 0074, 0075, 0080, 0093, 0094, 0104, 0119, 0126, 0136, 0140, 0186, 0200, 0210, 1000, 1003, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1079, 1104, 1120,
ROWNSONIC	0014, 0016, 0021, 0022, 0026, 0049, 0066, 0078, 0091, 0122, 0125, 0126, 0129, 0154, 0169, 0172, 0173, 0184, 0193, 0197, 0199, 0210, 1016, 1026, 1028, 1033, 1036, 1037, 1041, 1043, 1055, 1057, 1060, 1063, 1066, 1075, 1077, 1086, 1097, 1119, 1127, 1129, 1135, 1137, 1140, 1141,
ROXY	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
ROYAL	0030, 0041, 0056, 0066, 0126, 0148, 0163, 0205, 0210, 1033, 1034, 1060, 1094, 1143,
RUEFACH	0030, 0041, 0056, 0066, 0126, 0148, 0163, 0205, 0210, 1033, 1034, 1060, 1094, 1143,
S	
S&P	0019, 0037, 0044, 0048, 0067, 0095, 0134, 0144, 0203, 0210, 1008, 1060, 1086, 1145, 1153,
SABA	0040, 0080, 0085, 0097, 0121, 0124, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 0206, 1009, 1016, 1041, 1048, 1051, 1060, 1061, 1066, 1081, 1089, 1099, 1100, 1103, 1111, 1113, 1119, 1138, 1151,
SADEC	0027, 0063, 0142, 0147, 0159, 0199, 0210, 1034, 1076, 1086, 1130, 1153,
SAGEM	0003, 0009, 0012, 0014, 0033, 0041, 0080, 0082, 0093, 0094, 0119, 0126, 0171, 0186, 0192, 0200, 0210, 1003, 1037, 1049, 1079, 1115, 1140,
SAINEL	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
SAISHO	0007, 0008, 0010, 0013, 0016, 0019, 0027, 0036, 0038, 0040, 0041, 0047, 0049, 0050, 0053, 0056, 0060, 0063, 0065, 0068, 0070, 0075, 0076, 0077, 0085, 0086, 0088, 0092, 0093, 0094, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0104, 0105, 0115, 0120, 0121, 0125, 0126, 0128, 0132, 0136, 0138, 0140, 0145, 0146, 0148, 0153, 0154, 0155, 0160, 0162, 0165, 0167, 0168, 0170, 0171, 0175, 0176, 0177, 0179, 0181, 0183, 0186, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0198, 0199, 0204, 0206, 0211, 1003, 1004, 1006, 1015, 1016, 1018, 1020, 1021, 1033, 1040, 1041, 1042, 1047, 1054, 1055, 1056, 1060, 1064, 1067, 1072, 1074, 1086, 1095, 1099, 1100, 1106, 1107, 1109, 1112, 1116, 1117, 1120, 1124, 1126, 1132, 1135, 1138, 1140, 1146, 1147, 1148, 1153,
SAITO	0026, 0069, 1005, 1067, 1086,
SAKAI	0008, 0056, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0196, 0198, 0204, 0210, 0211, 1003, 1035, 1064, 1079, 1119,
SALORA	0014, 0021, 0078, 0098, 0125, 0197, 1025, 1036, 1037, 1046, 1054, 1063, 1066, 1077, 1097, 1098, 1116, 1124, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141, 1149, 1153,
SAMAYTHER	0087, 0096, 0126, 0130, 0157, 0193, 1028, 1040, 1041, 1060, 1130,
SAMBERS	0000, 0003, 0013, 0026, 0047, 0049, 0056, 0063, 0069, 0073, 0075, 0091, 0093, 0104, 0108, 0126, 0136, 0140, 0148, 0167, 0169, 0193, 0196, 0199, 0210, 1003, 1005, 1006, 1008, 1018, 1021, 1028, 1032, 1038, 1039, 1055, 1057, 1060, 1065, 1067, 1079, 1086, 1090, 1097, 1102, 1119, 1120, 1126, 1130, 1139, 1142, 1153,
SAMPO	0052, 0055, 0079, 0151, 0159, 1016,
SAMSUNG	0007, 0019, 0026, 0038, 0053, 0063, 0065, 0069, 0100, 0115, 0191, 1005, 1018, 1042,

	1055, 1067, 1086, 1112, 1153,
SANDOR	0014, 0021, 0078, 0125, 0197, 1036, 1037, 1063, 1066, 1077, 1097, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141,
SANDRA COLOR	0000, 0026, 0036, 0039, 0043, 0053, 0061, 0069, 0070, 0073, 0077, 0093, 0108, 0117, 0124, 0126, 0146, 0171, 0183, 0210, 1005, 1006, 1008, 1016, 1032, 1041, 1047, 1051, 1060, 1066, 1067, 1068, 1086, 1088, 1097, 1099, 1106, 1109, 1113, 1117, 1119, 1147,
SANSUI	0009, 0012, 0017, 0036, 0040, 0041, 0045, 0050, 0062, 0070, 0077, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0101, 0119, 0126, 0138, 0145, 0146, 0154, 0155, 0166, 0171, 0176, 0177, 0181, 0183, 0185, 0186, 0188, 0193, 0194, 0199, 0200, 0210, 1003, 1006, 1015, 1020, 1041, 1042, 1047, 1048, 1060, 1079, 1094, 1099, 1106, 1109, 1112, 1117, 1147, 1148, 1152,
SANWA	0014, 0021, 0078, 0125, 0197, 1036, 1037, 1063, 1066, 1077, 1097, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141,
SANYO	0010, 0016, 0019, 0060, 0125, 0126, 0128, 0132, 0133, 0149, 0160, 1004, 1021, 1033, 1041, 1042, 1056, 1107, 1117, 1132,
SATRONIC	0049, 0126, 0154, 0184, 1016, 1026, 1028, 1041, 1043, 1063, 1075, 1135,
SATUM	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
SAUBERS	0003, 0073, 0126, 0167, 0169, 1021, 1028, 1038, 1039, 1065, 1090, 1102, 1126, 1130, 1139, 1142,
SAVILLE	0008, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1064,
SBR	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
SCHAUB LORENZ	0003, 0006, 0008, 0009, 0014, 0017, 0021, 0027, 0030, 0037, 0041, 0045, 0049, 0056, 0062, 0063, 0064, 0066, 0074, 0078, 0088, 0092, 0093, 0105, 0107, 0125, 0126, 0142, 0147, 0148, 0153, 0156, 0159, 0162, 0163, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0185, 0186, 0190, 0195, 0197, 0198, 0199, 0204, 0205, 0207, 0210, 0211, 0213, 1000, 1003, 1007, 1014, 1016, 1017, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1040, 1042, 1048, 1049, 1052, 1059, 1060, 1063, 1064, 1066, 1067, 1069, 1076, 1077, 1086, 1088, 1091, 1094, 1097, 1104, 1110, 1116, 1124, 1127, 1129, 1130, 1135, 1137, 1138, 1140, 1141, 1143, 1146, 1152, 1153,
SCHNEIDER	0003, 0008, 0009, 0012, 0013, 0019, 0027, 0030, 0036, 0037, 0041, 0044, 0047, 0048, 0049, 0056, 0063, 0066, 0067, 0070, 0074, 0075, 0077, 0080, 0088, 0092, 0093, 0094, 0095, 0104, 0105, 0119, 0126, 0134, 0136, 0140, 0142, 0143, 0144, 0146, 0147, 0148, 0153, 0154, 0159, 0162, 0163, 0167, 0168, 0170, 0183, 0184, 0186, 0189, 0190, 0195, 0198, 0199, 0200, 0203, 0204, 0205, 0210, 0211, 1000, 1001, 1003, 1004, 1008, 1014, 1016, 1017, 1026, 1028, 1033, 1034, 1040, 1041, 1043, 1045, 1047, 1049, 1052, 1060, 1063, 1064, 1067, 1069, 1073, 1075, 1076, 1079, 1082, 1086, 1094, 1099, 1104, 1106, 1109, 1116, 1117, 1120, 1124, 1125, 1130, 1135, 1138, 1143, 1145, 1146, 1153, 1154,
SCOTLAND	0003, 0026, 0037, 0074, 0091, 0169, 0193, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1069, 1086, 1104, 1119,
SCOTT	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
SEARCH	0052, 0055, 0079, 0151, 0159, 1016,
SEARS	0052, 0055, 0079, 0151, 0159, 1016,
SEAWAY	0040, 0041, 0085, 0097, 0126, 0155, 0167, 0168, 0171, 0176, 0186, 0188, 0193, 0199, 1003, 1016, 1040, 1060, 1067, 1086, 1116, 1124, 1135, 1138, 1146,
SEDEA	0056, 0074, 0148, 0171, 0186, 0210, 1035, 1088, 1091, 1094, 1135,
SEDIP	0039, 0043, 0053, 0061, 0117, 0126, 0210, 1008, 1016, 1060, 1068, 1088, 1147,
SEELVER	0008, 0041, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0167, 0168, 0170, 0186, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1003, 1016, 1040, 1060, 1064, 1067, 1086, 1116, 1124, 1135, 1138, 1146,
SEG	0003, 0009, 0012, 0013, 0017, 0021, 0026, 0027, 0030, 0037, 0040, 0041, 0045, 0047, 0049, 0050, 0056, 0062, 0063, 0066, 0069, 0074, 0075, 0080, 0085, 0086, 0087, 0093, 0094, 0096, 0097, 0098, 0099, 0101, 0104, 0119, 0125, 0126, 0130, 0133, 0136, 0138, 0140, 0142, 0145, 0147, 0148, 0149, 0154, 0155, 0157, 0159, 0163, 0166, 0167, 0168, 0171, 0176, 0177, 0181, 0184, 0185, 0186, 0188, 0190, 0192, 0193, 0194, 0196, 0198, 0199, 0200, 0205, 0206, 0210, 1000, 1003, 1005, 1006, 1014, 1015, 1016, 1017, 1020, 1025, 1026, 1028, 1033, 1034, 1035, 1040, 1041, 1042, 1043, 1046, 1048, 1049, 1052, 1054, 1060, 1063, 1067, 1069, 1075, 1076, 1079, 1086, 1094, 1095, 1098, 1104, 1112, 1116, 1119, 1120, 1124, 1129, 1130, 1135, 1138, 1143, 1146, 1147, 1148, 1149, 1152, 1153,
SEI	0036, 0049, 0059, 0070, 0073, 0077, 0089, 0093, 0146, 0152, 0169, 0183, 0192, 0198, 0202, 0204, 1041, 1047, 1060, 1064, 1080, 1099, 1106, 1109, 1117, 1120,

SELECO	0000, 0008, 0042, 0052, 0056, 0071, 0088, 0090, 0092, 0094, 0105, 0111, 0148, 0153, 0162, 0170, 0177, 0190, 0195, 0198, 0204, 0210, 0211, 1006, 1012, 1022, 1064, 1091, 1094, 1101, 1120, 1145,
SENCOR	0009, 0012, 0040, 0041, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0119, 0126, 0155, 0171, 0176, 0186, 0188, 0193, 0199, 0200, 0210, 1003, 1060, 1079,
SENCORA	0007, 0009, 0012, 0019, 0038, 0041, 0053, 0063, 0065, 0080, 0087, 0093, 0094, 0096, 0100, 0115, 0119, 0126, 0130, 0157, 0186, 0191, 0193, 0200, 0210, 1003, 1018, 1028, 1040, 1041, 1042, 1055, 1060, 1079, 1112, 1130, 1153,
SENDAY	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
SENTRA	0000, 0009, 0012, 0013, 0028, 0031, 0034, 0041, 0042, 0043, 0046, 0080, 0093, 0094, 0111, 0119, 0126, 0135, 0141, 0150, 0177, 0186, 0200, 0208, 0210, 1003, 1012, 1019, 1022, 1071, 1079, 1091, 1101, 1120, 1145, 1150,
SERINO	0003, 0009, 0012, 0014, 0033, 0041, 0080, 0082, 0093, 0094, 0119, 0126, 0171, 0186, 0192, 0200, 0210, 1003, 1037, 1049, 1079, 1115, 1140,
SHARP	0003, 0005, 0019, 0035, 0037, 0044, 0048, 0051, 0054, 0057, 0067, 0095, 0113, 0134, 0144, 0158, 0161, 0164, 0203, 0210, 1008, 1033, 1060, 1085, 1086, 1136, 1145, 1153,
SHERTON	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
SHERWOOD	0017, 0045, 0062, 0126, 0166, 0185, 0210, 1042, 1048, 1094, 1152,
SHINKO	0017, 0045, 0062, 0126, 0166, 0185, 0210, 1042, 1048, 1094, 1152,
SHINTOSHI	0039, 0043, 0053, 0061, 0117, 0126, 0210, 1008, 1016, 1060, 1068, 1088, 1147,
SHIVAKI	0013, 0036, 0040, 0047, 0049, 0056, 0070, 0075, 0077, 0085, 0093, 0097, 0104, 0126, 0136, 0140, 0146, 0155, 0171, 0176, 0183, 0188, 0193, 0199, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117, 1120,
SHIWAN	0009, 0012, 0041, 0050, 0080, 0093, 0094, 0101, 0119, 0126, 0138, 0145, 0154, 0177, 0181, 0186, 0194, 0200, 0210, 1003, 1006, 1015, 1020, 1079, 1112, 1147, 1148,
SHORAI	0008, 0009, 0012, 0041, 0080, 0088, 0092, 0093, 0094, 0105, 0119, 0126, 0148, 0153, 0162, 0170, 0186, 0190, 0195, 0198, 0200, 0204, 0210, 0211, 1003, 1064, 1079,
SIAREM	0000, 0003, 0026, 0073, 0087, 0091, 0096, 0108, 0126, 0130, 0157, 0167, 0169, 0174, 0180, 0193, 0199, 0201, 1006, 1008, 1013, 1021, 1024, 1028, 1032, 1038, 1039, 1040, 1041, 1055, 1057, 1060, 1064, 1065, 1086, 1090, 1092, 1097, 1102, 1119, 1120, 1126, 1129, 1130, 1139, 1142, 1144,
SICATEL	0026, 0069, 1005, 1067, 1086,
SIEMENS	0010, 0016, 0019, 0060, 0110, 0119, 0125, 0128, 0130, 0132, 0160, 0206, 1004, 1021, 1023, 1026, 1031, 1033, 1042, 1044, 1045, 1056, 1073, 1078, 1082, 1096, 1107, 1117, 1125, 1132, 1147,
SIERA	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
SIESTA	0052, 0056, 0071, 0090, 0094, 0126, 0133, 0148, 0149, 0177, 0210, 1006, 1041, 1094,
SILELIS	0000, 0073, 0108, 1006, 1008, 1032, 1097, 1119,
SILMA	0000, 0036, 0070, 0073, 0077, 0093, 0108, 0146, 0183, 1006, 1008, 1032, 1041, 1047, 1060, 1097, 1099, 1106, 1109, 1117, 1119, 2016,
SILVA	0013, 0018, 0019, 0026, 0027, 0030, 0036, 0037, 0041, 0044, 0047, 0048, 0049, 0050, 0052, 0056, 0058, 0063, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0072, 0075, 0076, 0077, 0081, 0084, 0093, 0094, 0095, 0098, 0101, 0104, 0120, 0121, 0126, 0134, 0136, 0138, 0140, 0142, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0154, 0159, 0162, 0163, 0165, 0175, 0177, 0179, 0181, 0182, 0183, 0187, 0194, 0199, 0203, 0205, 0210, 1005, 1006, 1008, 1015, 1020, 1033, 1034, 1036, 1041, 1047, 1054, 1060, 1067, 1072, 1074, 1076, 1077, 1086, 1094, 1099, 1100, 1106, 1109, 1112, 1116, 1117, 1120, 1126, 1130, 1140, 1143, 1145, 1147, 1148, 1149, 1153,
SILVER	0001, 0004, 0006, 0008, 0009, 0012, 0015, 0016, 0027, 0029, 0036, 0041, 0049, 0052, 0056, 0063, 0064, 0070, 0071, 0077, 0080, 0088, 0090, 0092, 0093, 0094, 0105, 0109, 0112, 0119, 0123, 0126, 0142, 0146, 0147, 0148, 0153, 0156, 0159, 0162, 0170, 0177, 0183, 0186, 0190, 0195, 0198, 0199, 0200, 0204, 0210, 0211, 1003, 1004, 1006, 1033, 1034, 1041, 1045, 1047, 1060, 1064, 1073, 1076, 1079, 1082, 1086, 1094, 1099, 1106, 1108, 1109, 1117, 1125, 1130, 1153,
SINGER	0000, 0014, 0017, 0021, 0045, 0056, 0062, 0063, 0073, 0078, 0087, 0096, 0108, 0121, 0125, 0126, 0130, 0148, 0154, 0157, 0166, 0185, 0193, 0196, 0197, 0199, 0210, 1003, 1006, 1008, 1009, 1011, 1018, 1027, 1028, 1029, 1032, 1036, 1037, 1040, 1041, 1042, 1048, 1060, 1063, 1066, 1077, 1079, 1093, 1094, 1097, 1100, 1113, 1119, 1121, 1127, 1129, 1130, 1137, 1138, 1140, 1141, 1151, 1152, 1153,

SINUDYNE	0003, 0008, 0036, 0037, 0049, 0059, 0070, 0073, 0074, 0077, 0088, 0089, 0092, 0093, 0105, 0146, 0148, 0152, 0153, 0162, 0169, 0170, 0183, 0190, 0192, 0195, 0198, 0202, 0204, 0211, 1000, 1014, 1017, 1041, 1047, 1049, 1052, 1060, 1064, 1069, 1080, 1099, 1104, 1106, 1109, 1117, 1120,
SIREL	0009, 0012, 0026, 0041, 0080, 0091, 0093, 0094, 0119, 0126, 0169, 0186, 0193, 0200, 0210, 1003, 1055, 1057, 1060, 1079, 1086, 1119,
SKYWORTH	0003, 0030, 0037, 0041, 0056, 0066, 0074, 0126, 0148, 0163, 0205, 0210, 1000, 1014, 1017, 1033, 1034, 1049, 1052, 1060, 1069, 1094, 1104, 1143,
SLAVA	0000, 0073, 0108, 1006, 1008, 1032, 1097, 1119,
SMARAGD	0014, 0021, 0078, 0080, 0121, 0125, 0197, 0206, 1009, 1036, 1037, 1041, 1048, 1061, 1063, 1066, 1077, 1081, 1089, 1097, 1099, 1100, 1103, 1111, 1119, 1127, 1129, 1137, 1138, 1140, 1141, 1151,
SNR	0026, 0069, 0087, 0096, 0126, 0130, 0157, 0193, 1005, 1028, 1040, 1041, 1060, 1067, 1086, 1130,
SOGERA	0003, 0009, 0012, 0014, 0021, 0037, 0039, 0041, 0043, 0053, 0061, 0074, 0078, 0080, 0093, 0094, 0117, 0119, 0125, 0126, 0186, 0197, 0200, 0210, 1000, 1003, 1008, 1014, 1016, 1017, 1036, 1037, 1049, 1052, 1060, 1063, 1066, 1068, 1069, 1077, 1079, 1088, 1097, 1104, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141, 1147,
SOLAVOX	0014, 0021, 0027, 0068, 0076, 0078, 0098, 0120, 0121, 0125, 0165, 0175, 0179, 0197, 1036, 1037, 1054, 1063, 1066, 1072, 1074, 1077, 1097, 1100, 1112, 1116, 1126, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141,
SONIC LINE	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
SONIKO	0009, 0012, 0027, 0030, 0041, 0052, 0056, 0063, 0066, 0071, 0080, 0090, 0093, 0094, 0119, 0126, 0142, 0147, 0148, 0159, 0163, 0167, 0168, 0177, 0186, 0199, 0200, 0205, 0210, 1003, 1006, 1016, 1033, 1034, 1040, 1060, 1067, 1076, 1079, 1086, 1094, 1116, 1124, 1130, 1135, 1138, 1143, 1146, 1153,
SONITRON	0003, 0010, 0016, 0019, 0026, 0037, 0060, 0074, 0091, 0125, 0128, 0132, 0160, 0169, 0193, 1000, 1004, 1014, 1017, 1021, 1033, 1042, 1049, 1052, 1055, 1056, 1057, 1060, 1069, 1086, 1104, 1107, 1117, 1119, 1132,
SONNECLAIR	0003, 0013, 0036, 0037, 0047, 0049, 0052, 0056, 0070, 0071, 0074, 0075, 0077, 0090, 0093, 0094, 0104, 0136, 0140, 0146, 0148, 0177, 0183, 0210, 1000, 1006, 1014, 1017, 1041, 1047, 1049, 1052, 1060, 1069, 1094, 1099, 1104, 1106, 1109, 1117, 1120,
SONOKO	0009, 0012, 0013, 0027, 0030, 0036, 0041, 0047, 0049, 0052, 0056, 0063, 0066, 0070, 0071, 0075, 0077, 0080, 0087, 0090, 0093, 0094, 0096, 0104, 0119, 0126, 0130, 0136, 0140, 0142, 0146, 0147, 0148, 0157, 0159, 0163, 0177, 0183, 0186, 0193, 0196, 0199, 0200, 0205, 0210, 1003, 1006, 1018, 1028, 1033, 1034, 1040, 1041, 1047, 1060, 1076, 1079, 1086, 1094, 1099, 1106, 1109, 1117, 1119, 1120, 1130, 1143, 1153,
SONOLOR	0014, 0021, 0078, 0125, 0197, 1036, 1037, 1063, 1066, 1077, 1097, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141,
SONORO	0039, 0043, 0053, 0061, 0117, 0126, 0210, 1008, 1016, 1060, 1068, 1088, 1147,
SONTEC	0003, 0009, 0012, 0019, 0037, 0040, 0041, 0044, 0048, 0049, 0067, 0074, 0080, 0085, 0093, 0094, 0095, 0097, 0119, 0126, 0134, 0144, 0154, 0155, 0171, 0176, 0184, 0186, 0188, 0193, 0199, 0200, 0203, 0210, 1000, 1003, 1008, 1014, 1016, 1017, 1026, 1028, 1041, 1043, 1049, 1052, 1060, 1063, 1069, 1075, 1079, 1086, 1104, 1135, 1145, 1153,
SONY	0001, 0004, 0015, 0016, 0029, 0109, 0112, 0123, 1033, 1108,
SOUNDCOLOR	0002, 0003, 0027, 0036, 0037, 0047, 0049, 0052, 0056, 0063, 0070, 0071, 0074, 0077, 0086, 0090, 0093, 0094, 0095, 0099, 0116, 0126, 0137, 0142, 0146, 0147, 0148, 0159, 0171, 0177, 0183, 0186, 0190, 0192, 0196, 0198, 0199, 0206, 0210, 1000, 1003, 1006, 1014, 1017, 1018, 1028, 1034, 1041, 1042, 1045, 1047, 1049, 1052, 1060, 1069, 1076, 1079, 1086, 1094, 1095, 1099, 1104, 1106, 1109, 1114, 1117, 1119, 1123, 1130, 1131, 1153,
SOUNDMASTER	0013, 0039, 0043, 0047, 0049, 0053, 0056, 0061, 0075, 0093, 0104, 0117, 0126, 0136, 0140, 0210, 1008, 1016, 1060, 1068, 1088, 1120, 1147,
SOUNDWAVE	0003, 0037, 0074, 0087, 0096, 0126, 0130, 0157, 0193, 1000, 1014, 1017, 1028, 1040, 1041, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104, 1130,
SOUNDZONE	0008, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1064,
SOWTECH	0017, 0045, 0062, 0126, 0166, 0185, 0210, 1042, 1048, 1094, 1152,
SPICA	0039, 0043, 0053, 0061, 0117, 0126, 0210, 1008, 1016, 1060, 1068, 1088, 1147,
SSANGYONG	0013, 0047, 0049, 0056, 0063, 0075, 0093, 0104, 0126, 0136, 0140, 0148, 0196, 0199, 0210, 1003, 1018, 1028, 1079, 1119, 1120, 1153,
STAG	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,

STANDARD	0003, 0009, 0012, 0026, 0037, 0039, 0040, 0041, 0043, 0050, 0053, 0061, 0074, 0080, 0085, 0087, 0091, 0093, 0094, 0096, 0097, 0101, 0117, 0119, 0126, 0130, 0138, 0145, 0154, 0155, 0157, 0169, 0171, 0176, 0177, 0181, 0186, 0188, 0193, 0194, 0199, 0200, 0210, 1000, 1003, 1006, 1008, 1014, 1015, 1016, 1017, 1020, 1028, 1040, 1041, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1068, 1069, 1079, 1086, 1088, 1104, 1112, 1119, 1130, 1147, 1148,
STARLINE	0017, 0045, 0062, 0126, 0166, 0185, 0210, 1042, 1048, 1094, 1152,
STARLITE	0009, 0012, 0013, 0041, 0047, 0049, 0056, 0075, 0080, 0093, 0094, 0104, 0119, 0126, 0136, 0140, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079, 1120,
STARLUX	0013, 0040, 0047, 0049, 0056, 0075, 0085, 0093, 0097, 0104, 0126, 0136, 0140, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060, 1120,
STARRING	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
STENWAY	0009, 0012, 0030, 0039, 0041, 0043, 0053, 0056, 0061, 0066, 0080, 0093, 0094, 0117, 0119, 0126, 0148, 0163, 0186, 0200, 0205, 0210, 1003, 1008, 1016, 1033, 1034, 1060, 1068, 1079, 1088, 1094, 1143, 1147,
STERLING	0008, 0009, 0012, 0041, 0080, 0088, 0092, 0093, 0094, 0105, 0119, 0126, 0148, 0153, 0162, 0167, 0168, 0170, 0186, 0190, 0195, 0198, 0200, 0204, 0210, 0211, 1003, 1016, 1040, 1060, 1064, 1067, 1079, 1086, 1116, 1124, 1135, 1138, 1146,
STERN	0000, 0042, 0111, 0177, 1012, 1022, 1091, 1101, 1120, 1145,
STM	0014, 0021, 0056, 0074, 0078, 0083, 0086, 0098, 0125, 0128, 0148, 0171, 0186, 0197, 0210, 1002, 1025, 1035, 1036, 1037, 1046, 1054, 1063, 1066, 1077, 1088, 1091, 1094, 1097, 1098, 1116, 1124, 1127, 1129, 1135, 1137, 1140, 1141, 1149, 1153,
STRATO	0009, 0012, 0041, 0052, 0056, 0071, 0080, 0090, 0093, 0094, 0119, 0126, 0148, 0177, 0186, 0200, 0210, 1003, 1006, 1079, 1094,
STVI	0003, 0037, 0039, 0043, 0053, 0061, 0074, 0117, 0126, 0210, 1000, 1008, 1014, 1016, 1017, 1049, 1052, 1060, 1068, 1069, 1088, 1104, 1147,
STZ	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
SUNIC LINE	0003, 0036, 0037, 0070, 0074, 0077, 0093, 0146, 0183, 1000, 1014, 1017, 1041, 1047, 1049, 1052, 1060, 1069, 1099, 1104, 1106, 1109, 1117,
SUNKAI	0003, 0006, 0008, 0009, 0012, 0030, 0037, 0040, 0041, 0049, 0050, 0056, 0063, 0064, 0066, 0074, 0080, 0085, 0088, 0092, 0093, 0094, 0097, 0101, 0105, 0119, 0121, 0126, 0138, 0145, 0148, 0153, 0154, 0155, 0156, 0162, 0163, 0167, 0168, 0170, 0171, 0176, 0177, 0181, 0186, 0188, 0190, 0193, 0194, 0195, 0196, 0198, 0199, 0200, 0204, 0205, 0206, 0210, 0211, 1000, 1003, 1006, 1009, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1020, 1028, 1033, 1034, 1040, 1041, 1048, 1049, 1052, 1060, 1061, 1064, 1067, 1069, 1079, 1081, 1086, 1089, 1094, 1099, 1100, 1103, 1104, 1111, 1112, 1116, 1119, 1124, 1135, 1138, 1143, 1146, 1147, 1148, 1151, 1153,
SUNLIC	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
SUNSTAR	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
SUNWOOD	0007, 0009, 0012, 0019, 0027, 0038, 0041, 0052, 0053, 0056, 0063, 0065, 0071, 0080, 0090, 0093, 0094, 0100, 0115, 0119, 0126, 0142, 0147, 0148, 0159, 0177, 0186, 0191, 0199, 0200, 0210, 1003, 1004, 1006, 1018, 1034, 1042, 1045, 1055, 1073, 1076, 1079, 1082, 1086, 1094, 1112, 1125, 1130, 1153,
SUPER ELECTRONICA	0000, 0073, 0108, 1006, 1008, 1032, 1097, 1119,
SUPERLA	0000, 0026, 0039, 0043, 0053, 0061, 0069, 0073, 0091, 0108, 0117, 0126, 0169, 0193, 0210, 1005, 1006, 1008, 1016, 1032, 1055, 1057, 1060, 1067, 1068, 1086, 1088, 1097, 1119, 1147,
SUPERTECH	0003, 0009, 0012, 0013, 0027, 0030, 0037, 0039, 0040, 0041, 0043, 0047, 0049, 0053, 0056, 0061, 0063, 0066, 0074, 0075, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0104, 0117, 0119, 0126, 0136, 0140, 0142, 0147, 0148, 0155, 0159, 0163, 0171, 0176, 0186, 0188, 0193, 0196, 0199, 0200, 0205, 0210, 1000, 1003, 1008, 1014, 1016, 1017, 1018, 1028, 1033, 1034, 1049, 1052, 1060, 1068, 1069, 1076, 1079, 1086, 1088, 1094, 1104, 1119, 1120, 1130, 1143, 1147, 1153,
SUPERTONE	0008, 0026, 0039, 0043, 0053, 0061, 0069, 0088, 0092, 0105, 0117, 0126, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0210, 0211, 1005, 1008, 1016, 1060, 1064, 1067, 1068, 1086, 1088, 1147,
SUPERVOX	0008, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1064,
SUPRA	0003, 0009, 0012, 0013, 0014, 0019, 0033, 0037, 0039, 0041, 0043, 0044, 0047, 0048, 0049, 0052, 0053, 0056, 0061, 0067, 0071, 0075, 0080, 0082, 0083, 0086, 0090, 0093, 0094, 0095, 0104, 0117, 0119, 0126, 0128, 0134, 0136, 0140, 0144, 0148, 0171, 0177, 0186, 0192, 0200, 0203, 0210, 1002, 1003, 1006, 1008, 1016, 1035, 1036, 1037, 1049, 1060, 1068, 1079, 1086, 1088, 1094, 1115, 1120, 1129, 1140, 1145, 1147, 1149, 1153,

SUTHUM	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
SUTUM	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
SYCLINE	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
SYDNEY	0003, 0037, 0074, 0108, 0157, 0174, 0180, 0199, 0201, 0210, 1000, 1010, 1013, 1014, 1017, 1024, 1030, 1041, 1049, 1052, 1053, 1060, 1062, 1064, 1069, 1092, 1104, 1105, 1120, 1128, 1129, 1134, 1144, 1147,
SYLVANIA	0013, 0047, 0049, 0052, 0055, 0056, 0075, 0079, 0093, 0104, 0136, 0140, 0151, 0159, 1016, 1120,
SYMPHONIC	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
SYSLINE	0003, 0030, 0037, 0041, 0056, 0066, 0074, 0126, 0148, 0163, 0205, 0210, 1000, 1014, 1017, 1033, 1034, 1049, 1052, 1060, 1069, 1094, 1104, 1143,
SYSTEL	0039, 0043, 0053, 0061, 0117, 0126, 0210, 1008, 1016, 1060, 1068, 1088, 1147,
SYTONG	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
T	
TAISHO	0008, 0026, 0069, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1005, 1064, 1067, 1086,
TAIWAH	0039, 0043, 0053, 0061, 0117, 0126, 0210, 1008, 1016, 1060, 1068, 1088, 1147,
TAMASHI	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
TANDBERG	0000, 0008, 0009, 0012, 0041, 0042, 0080, 0088, 0092, 0093, 0094, 0105, 0107, 0111, 0119, 0121, 0126, 0148, 0153, 0162, 0170, 0177, 0186, 0190, 0195, 0198, 0200, 0204, 0206, 0207, 0210, 0211, 0213, 1003, 1007, 1009, 1010, 1012, 1022, 1030, 1041, 1048, 1053, 1059, 1061, 1062, 1064, 1079, 1081, 1089, 1091, 1099, 1100, 1101, 1103, 1105, 1110, 1111, 1119, 1120, 1128, 1134, 1138, 1145, 1147, 1151,
TANDY	0013, 0021, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0098, 0104, 0125, 0136, 0140, 1025, 1046, 1054, 1098, 1116, 1120, 1124, 1129, 1149, 1153,
TASHIKO	0010, 0013, 0016, 0018, 0019, 0022, 0026, 0027, 0030, 0041, 0047, 0049, 0052, 0056, 0058, 0060, 0066, 0068, 0069, 0072, 0075, 0076, 0081, 0084, 0093, 0098, 0104, 0120, 0121, 0122, 0125, 0126, 0128, 0129, 0132, 0134, 0136, 0140, 0148, 0160, 0162, 0163, 0165, 0172, 0173, 0175, 0179, 0182, 0187, 0199, 0205, 0210, 1004, 1005, 1021, 1033, 1034, 1036, 1042, 1054, 1056, 1060, 1067, 1072, 1074, 1077, 1086, 1094, 1100, 1107, 1112, 1116, 1117, 1120, 1126, 1132, 1140, 1143, 1149,
TATUNG	0137, 0148, 1045, 1060, 1079, 1114, 1119, 1123,
TEAC	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
TEAK	0107, 0207, 0213, 1007, 1059, 1110,
TEC	0000, 0008, 0009, 0012, 0013, 0019, 0026, 0027, 0030, 0036, 0037, 0040, 0041, 0042, 0044, 0047, 0048, 0049, 0056, 0063, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0075, 0076, 0077, 0080, 0085, 0088, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0097, 0098, 0104, 0105, 0111, 0119, 0120, 0121, 0126, 0134, 0136, 0140, 0144, 0146, 0148, 0153, 0154, 0155, 0162, 0163, 0165, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0175, 0176, 0177, 0179, 0183, 0186, 0188, 0190, 0193, 0195, 0196, 0198, 0199, 0200, 0203, 0204, 0205, 0210, 0211, 1003, 1005, 1008, 1009, 1011, 1012, 1016, 1018, 1022, 1027, 1028, 1029, 1033, 1034, 1035, 1040, 1041, 1047, 1048, 1054, 1055, 1057, 1060, 1064, 1067, 1072, 1074, 1079, 1086, 1091, 1093, 1094, 1099, 1100, 1101, 1106, 1109, 1112, 1113, 1116, 1117, 1119, 1120, 1121, 1124, 1126, 1135, 1138, 1140, 1143, 1145, 1146, 1151, 1153,
TECHLINE	0041, 0167, 0168, 0186, 1003, 1016, 1040, 1060, 1067, 1086, 1116, 1124, 1135, 1138, 1146,
TECHNEMA	0003, 0016, 0022, 0037, 0066, 0074, 0122, 0129, 0172, 0173, 0199, 0210, 1000, 1014, 1017, 1033, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
TECHNICA	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
TECHWOOD	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
TEDELEX	0026, 0069, 1005, 1067, 1086,
TEINEL	0003, 0027, 0037, 0068, 0074, 0076, 0098, 0120, 0121, 0165, 0175, 0179, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1054, 1060, 1069, 1072, 1074, 1100, 1104, 1112, 1116, 1126, 1140,
TEINELSA	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
TEKNANT	0003, 0009, 0012, 0037, 0041, 0074, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1000, 1003, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1079, 1104,
TEKNIKA	0019, 0037, 0044, 0048, 0067, 0095, 0134, 0144, 0203, 0210, 1008, 1060, 1086, 1145, 1153,
TELEAVIA	0080, 0121, 0154, 0206, 1009, 1011, 1027, 1029, 1041, 1048, 1061, 1081, 1089, 1093, 1099, 1100, 1103, 1111, 1113, 1119, 1121, 1138, 1151,



TELEFAC	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
TELEFUNKEN	0080, 0121, 0124, 0154, 0171, 0206, 1009, 1011, 1016, 1027, 1029, 1041, 1048, 1051, 1061, 1066, 1081, 1089, 1093, 1099, 1100, 1103, 1111, 1113, 1119, 1121, 1138, 1151,
TELEMEISTER	0049, 0126, 0154, 0184, 1016, 1026, 1028, 1041, 1043, 1063, 1075, 1135,
TELEOPTA	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
TELEPAC	0039, 0043, 0053, 0061, 0117, 0126, 0210, 1008, 1016, 1060, 1068, 1088, 1147,
TELERENT	0013, 0040, 0047, 0049, 0056, 0075, 0085, 0093, 0097, 0104, 0107, 0126, 0136, 0140, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 0207, 0213, 1007, 1059, 1060, 1110, 1120,
TELESONIC	0003, 0008, 0009, 0012, 0014, 0033, 0036, 0037, 0040, 0041, 0050, 0070, 0074, 0077, 0080, 0082, 0085, 0087, 0088, 0092, 0093, 0094, 0096, 0097, 0101, 0105, 0119, 0126, 0130, 0138, 0145, 0146, 0148, 0153, 0154, 0155, 0157, 0162, 0170, 0171, 0176, 0177, 0181, 0183, 0186, 0188, 0190, 0192, 0193, 0194, 0195, 0198, 0199, 0200, 0204, 0210, 0211, 1000, 1003, 1006, 1014, 1015, 1017, 1020, 1028, 1037, 1040, 1041, 1047, 1049, 1052, 1060, 1064, 1069, 1079, 1099, 1104, 1106, 1109, 1112, 1115, 1117, 1130, 1140, 1147, 1148,
TELETECH	0008, 0009, 0012, 0030, 0041, 0050, 0052, 0056, 0063, 0066, 0071, 0080, 0088, 0090, 0092, 0093, 0094, 0101, 0105, 0119, 0126, 0138, 0145, 0148, 0153, 0154, 0162, 0163, 0167, 0168, 0170, 0177, 0181, 0186, 0190, 0194, 0195, 0196, 0198, 0199, 0200, 0204, 0205, 0210, 0211, 1003, 1006, 1015, 1016, 1018, 1020, 1028, 1033, 1034, 1040, 1060, 1064, 1067, 1079, 1086, 1094, 1112, 1116, 1119, 1124, 1135, 1138, 1143, 1146, 1147, 1148, 1153,
TELETON	0000, 0021, 0026, 0042, 0091, 0098, 0111, 0125, 0169, 0177, 0193, 1012, 1022, 1025, 1046, 1054, 1055, 1057, 1060, 1086, 1091, 1098, 1101, 1116, 1119, 1120, 1124, 1129, 1145, 1149, 1153,
TELEVIDEON	0003, 0027, 0037, 0063, 0073, 0074, 0126, 0142, 0147, 0159, 0167, 0169, 0199, 0210, 1000, 1014, 1017, 1021, 1028, 1034, 1038, 1039, 1049, 1052, 1060, 1065, 1069, 1076, 1086, 1090, 1102, 1104, 1126, 1130, 1139, 1142, 1153,
TELEVIEW	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
TEMCO	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
TENFORWARD	0019, 0037, 0044, 0048, 0067, 0095, 0134, 0144, 0203, 0210, 1008, 1060, 1086, 1145, 1153,
TENNESEE	0030, 0041, 0056, 0066, 0126, 0148, 0163, 0205, 0210, 1033, 1034, 1060, 1094, 1143,
TENSAI	0002, 0003, 0006, 0007, 0008, 0009, 0012, 0013, 0014, 0017, 0019, 0026, 0030, 0033, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0043, 0044, 0045, 0047, 0048, 0049, 0050, 0053, 0056, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0073, 0074, 0075, 0080, 0082, 0085, 0088, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0097, 0100, 0101, 0104, 0105, 0115, 0116, 0117, 0119, 0126, 0134, 0136, 0138, 0140, 0144, 0145, 0148, 0153, 0154, 0155, 0156, 0162, 0163, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0176, 0177, 0181, 0185, 0186, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0198, 0199, 0200, 0203, 0204, 0205, 0210, 0211, 1000, 1003, 1006, 1008, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1020, 1021, 1028, 1033, 1034, 1037, 1038, 1039, 1040, 1042, 1048, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1064, 1065, 1067, 1068, 1069, 1079, 1086, 1088, 1090, 1094, 1102, 1104, 1112, 1115, 1116, 1119, 1120, 1124, 1126, 1130, 1131, 1135, 1138, 1139, 1140, 1142, 1143, 1145, 1146, 1147, 1148, 1152, 1153,
TENSON	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
TEPPAZ	0014, 0021, 0078, 0080, 0121, 0125, 0197, 0206, 1009, 1036, 1037, 1041, 1048, 1061, 1063, 1066, 1077, 1081, 1089, 1097, 1099, 1100, 1103, 1111, 1119, 1127, 1129, 1137, 1138, 1140, 1141, 1151,
TERAFFUK	0087, 0096, 0126, 0130, 0157, 0193, 1028, 1040, 1041, 1060, 1130,
TESLA	0000, 0026, 0069, 0073, 0108, 0126, 0133, 0149, 1005, 1006, 1008, 1032, 1041, 1067, 1086, 1097, 1119,
TETTRAN	0000, 0003, 0007, 0019, 0037, 0038, 0042, 0053, 0063, 0065, 0074, 0100, 0111, 0115, 0177, 0191, 1000, 1012, 1014, 1017, 1018, 1022, 1042, 1049, 1052, 1055, 1060, 1069, 1091, 1101, 1104, 1112, 1120, 1145, 1153,
TEVION	0030, 0036, 0041, 0056, 0066, 0070, 0077, 0093, 0126, 0146, 0148, 0163, 0183, 0205, 0210, 1033, 1034, 1041, 1047, 1060, 1094, 1099, 1106, 1109, 1117, 1143,
TEXET	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
THOMSON	0040, 0080, 0085, 0097, 0121, 0124, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 0206, 1009, 1016, 1041, 1048, 1051, 1060, 1061, 1066, 1081, 1089, 1099, 1100, 1103, 1111, 1113, 1119, 1138, 1151,

THORN	0080, 0121, 0124, 0171, 0206, 1009, 1016, 1041, 1048, 1051, 1061, 1066, 1081, 1089, 1099, 1100, 1103, 1111, 1113, 1119, 1138, 1151,
THORN EMI	0014, 0021, 0027, 0068, 0076, 0078, 0098, 0110, 0120, 0121, 0125, 0130, 0165, 0175, 0179, 0197, 0206, 1023, 1026, 1031, 1036, 1037, 1044, 1054, 1063, 1066, 1072, 1073, 1074, 1077, 1078, 1096, 1097, 1100, 1112, 1116, 1126, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141, 1147,
THORN FERGUSON	0124, 0171, 1016, 1051, 1066, 1113,
THORN TELEBANK	0014, 0021, 0078, 0125, 0197, 1036, 1037, 1063, 1066, 1077, 1097, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141,
TICSONIC	0019, 0037, 0044, 0048, 0067, 0095, 0134, 0144, 0203, 0210, 1008, 1060, 1086, 1145, 1153,
TOBISHI	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
TOBO	0009, 0012, 0036, 0039, 0040, 0041, 0043, 0053, 0061, 0070, 0077, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0117, 0119, 0126, 0146, 0155, 0171, 0176, 0183, 0186, 0188, 0193, 0199, 0200, 0210, 1003, 1008, 1016, 1041, 1047, 1060, 1068, 1079, 1088, 1099, 1106, 1109, 1117, 1147,
TOKAI	0003, 0009, 0012, 0013, 0014, 0019, 0027, 0030, 0033, 0036, 0037, 0039, 0041, 0043, 0044, 0047, 0048, 0049, 0050, 0052, 0053, 0056, 0061, 0063, 0066, 0067, 0070, 0071, 0074, 0075, 0077, 0080, 0082, 0090, 0093, 0094, 0095, 0101, 0104, 0117, 0119, 0126, 0134, 0136, 0138, 0140, 0142, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0154, 0159, 0163, 0167, 0168, 0171, 0177, 0181, 0183, 0186, 0192, 0194, 0199, 0200, 0203, 0205, 0210, 1000, 1003, 1004, 1006, 1008, 1014, 1015, 1016, 1017, 1020, 1033, 1034, 1037, 1040, 1041, 1045, 1047, 1049, 1052, 1060, 1067, 1068, 1069, 1073, 1076, 1079, 1082, 1086, 1088, 1094, 1099, 1104, 1106, 1109, 1112, 1115, 1116, 1117, 1120, 1124, 1125, 1130, 1135, 1138, 1140, 1143, 1145, 1146, 1147, 1148, 1153,
TOMASHI	0003, 0009, 0012, 0014, 0030, 0033, 0041, 0056, 0066, 0080, 0082, 0093, 0094, 0119, 0126, 0148, 0163, 0171, 0186, 0192, 0200, 0205, 0210, 1003, 1033, 1034, 1037, 1049, 1060, 1079, 1094, 1115, 1140, 1143,
TOMEI	0013, 0028, 0031, 0034, 0043, 0046, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0135, 0136, 0140, 0141, 0150, 0208, 1019, 1071, 1120, 1150,
TOMITA	0026, 0091, 0169, 0193, 1055, 1057, 1060, 1086, 1119,
TOP SECTOR	0009, 0012, 0027, 0041, 0063, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0142, 0147, 0159, 0186, 0199, 0200, 0210, 1003, 1034, 1076, 1079, 1086, 1130, 1153,
TOP VISION	0008, 0019, 0026, 0037, 0044, 0048, 0067, 0069, 0087, 0088, 0092, 0095, 0096, 0105, 0126, 0130, 0134, 0144, 0148, 0153, 0157, 0162, 0170, 0190, 0193, 0195, 0198, 0203, 0204, 0210, 0211, 1005, 1008, 1028, 1040, 1041, 1060, 1064, 1067, 1086, 1130, 1145, 1153,
TORRE	0036, 0070, 0077, 0080, 0093, 0121, 0146, 0183, 0206, 1009, 1041, 1047, 1048, 1060, 1061, 1081, 1089, 1099, 1100, 1103, 1106, 1109, 1111, 1117, 1119, 1138, 1151,
TOSHIBA	0013, 0018, 0028, 0031, 0034, 0043, 0046, 0052, 0058, 0072, 0081, 0084, 0134, 0135, 0141, 0150, 0162, 0182, 0187, 0199, 0208, 1019, 1033, 1036, 1071, 1077, 1149, 1150,
TOWADA	0026, 0027, 0068, 0069, 0076, 0087, 0096, 0098, 0120, 0121, 0126, 0130, 0157, 0165, 0175, 0179, 0193, 1005, 1028, 1040, 1041, 1054, 1060, 1067, 1072, 1074, 1086, 1100, 1112, 1116, 1126, 1130, 1140,
TRANSCONTINENT	0000, 0006, 0008, 0009, 0012, 0017, 0030, 0036, 0041, 0042, 0045, 0049, 0052, 0056, 0062, 0064, 0066, 0070, 0071, 0077, 0080, 0088, 0090, 0092, 0093, 0094, 0105, 0111, 0119, 0126, 0146, 0148, 0153, 0156, 0162, 0163, 0166, 0167, 0168, 0170, 0177, 0183, 0185, 0186, 0190, 0195, 0198, 0200, 0204, 0205, 0210, 0211, 1003, 1006, 1012, 1016, 1022, 1033, 1034, 1040, 1041, 1042, 1047, 1048, 1060, 1064, 1067, 1079, 1086, 1091, 1094, 1099, 1101, 1106, 1109, 1116, 1117, 1120, 1124, 1135, 1138, 1143, 1145, 1146, 1152,
TREVI	0009, 0010, 0012, 0016, 0019, 0026, 0030, 0041, 0056, 0060, 0066, 0080, 0091, 0093, 0094, 0119, 0125, 0126, 0128, 0132, 0148, 0160, 0163, 0169, 0186, 0193, 0200, 0205, 0210, 1003, 1004, 1021, 1033, 1034, 1042, 1055, 1056, 1057, 1060, 1079, 1086, 1094, 1107, 1117, 1119, 1132, 1143,
TRIAX	0003, 0073, 0126, 0167, 0169, 1021, 1028, 1038, 1039, 1065, 1090, 1102, 1126, 1130, 1139, 1142,
TRIDENT	0026, 0091, 0169, 0193, 1055, 1057, 1060, 1086, 1119,
TRISTAR	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
TRIUMPH	0003, 0008, 0013, 0028, 0031, 0034, 0043, 0046, 0047, 0049, 0056, 0073, 0075, 0088, 0092, 0093, 0104, 0105, 0126, 0135, 0136, 0140, 0141, 0148, 0150, 0153, 0162, 0167, 0169, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0208, 0211, 1019, 1021, 1028, 1038, 1039, 1064,

	1065, 1071, 1090, 1102, 1120, 1126, 1130, 1139, 1142, 1150,
TSOSHI	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
TVH	0052, 0056, 0071, 0090, 0094, 0148, 0177, 0210, 1006, 1094,
U	
UHER	0000, 0003, 0012, 0014, 0033, 0036, 0037, 0042, 0070, 0073, 0074, 0077, 0080, 0082, 0093, 0107, 0111, 0126, 0146, 0167, 0169, 0171, 0177, 0183, 0192, 0200, 0207, 0213, 1000, 1007, 1012, 1014, 1017, 1021, 1022, 1028, 1037, 1038, 1039, 1041, 1047, 1049, 1052, 1059, 1060, 1065, 1069, 1090, 1091, 1099, 1101, 1102, 1104, 1106, 1109, 1110, 1115, 1117, 1120, 1126, 1130, 1139, 1140, 1142, 1145,
ULTRAVOX	0003, 0012, 0014, 0021, 0033, 0037, 0039, 0040, 0043, 0049, 0050, 0053, 0059, 0061, 0073, 0074, 0080, 0082, 0085, 0087, 0089, 0094, 0096, 0097, 0098, 0101, 0108, 0117, 0125, 0126, 0130, 0138, 0145, 0152, 0154, 0155, 0157, 0167, 0169, 0171, 0174, 0176, 0177, 0180, 0181, 0188, 0192, 0193, 0194, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0204, 0210, 1000, 1006, 1008, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1020, 1021, 1024, 1025, 1028, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1046, 1049, 1052, 1054, 1060, 1064, 1065, 1068, 1069, 1080, 1088, 1090, 1092, 1098, 1102, 1104, 1112, 1115, 1116, 1120, 1124, 1126, 1129, 1130, 1139, 1140, 1142, 1144, 1147, 1148, 1149, 1153,
UNIC	0000, 0003, 0010, 0016, 0019, 0026, 0037, 0039, 0043, 0053, 0060, 0061, 0069, 0073, 0074, 0108, 0117, 0125, 0126, 0128, 0132, 0160, 0210, 1000, 1004, 1005, 1006, 1008, 1014, 1016, 1017, 1021, 1032, 1033, 1042, 1049, 1052, 1056, 1060, 1067, 1068, 1069, 1086, 1088, 1097, 1104, 1107, 1117, 1119, 1132, 1147,
UNIC LINE	0003, 0006, 0009, 0012, 0014, 0033, 0036, 0037, 0041, 0049, 0050, 0064, 0070, 0074, 0077, 0080, 0082, 0093, 0094, 0101, 0119, 0126, 0138, 0145, 0146, 0154, 0156, 0171, 0177, 0181, 0183, 0186, 0192, 0194, 0200, 0210, 1000, 1003, 1006, 1014, 1015, 1017, 1020, 1033, 1037, 1041, 1047, 1049, 1052, 1060, 1069, 1079, 1086, 1099, 1104, 1106, 1109, 1112, 1115, 1117, 1140, 1147, 1148,
UNIC RADIO	0000, 0003, 0010, 0013, 0014, 0016, 0017, 0019, 0021, 0026, 0037, 0045, 0047, 0049, 0056, 0060, 0062, 0069, 0073, 0074, 0075, 0078, 0091, 0093, 0104, 0108, 0125, 0126, 0128, 0132, 0136, 0140, 0160, 0166, 0169, 0185, 0193, 0197, 0210, 1000, 1004, 1005, 1006, 1008, 1014, 1017, 1021, 1032, 1033, 1036, 1037, 1042, 1048, 1049, 1052, 1055, 1056, 1057, 1060, 1063, 1066, 1067, 1069, 1077, 1086, 1094, 1097, 1104, 1107, 1117, 1119, 1120, 1127, 1129, 1132, 1137, 1140, 1141, 1152,
UNIDEN	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
UNITEC	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
UNITED	0006, 0008, 0009, 0012, 0017, 0041, 0045, 0049, 0052, 0056, 0062, 0064, 0071, 0080, 0088, 0090, 0092, 0093, 0094, 0105, 0119, 0126, 0148, 0153, 0156, 0162, 0166, 0170, 0177, 0185, 0186, 0190, 0195, 0198, 0200, 0204, 0210, 0211, 1003, 1006, 1033, 1042, 1048, 1060, 1064, 1079, 1086, 1094, 1152,
UNITRONIC	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
UNIVERSAL	0026, 0069, 0087, 0096, 0126, 0130, 0157, 0193, 1005, 1028, 1040, 1041, 1060, 1067, 1086, 1130,
UNIVERSUM	0000, 0001, 0003, 0004, 0007, 0009, 0010, 0012, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0021, 0026, 0029, 0030, 0036, 0037, 0038, 0039, 0041, 0043, 0044, 0045, 0048, 0049, 0050, 0052, 0053, 0056, 0058, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063, 0065, 0066, 0067, 0069, 0070, 0072, 0073, 0074, 0077, 0078, 0080, 0081, 0084, 0087, 0089, 0093, 0094, 0095, 0096, 0100, 0101, 0108, 0109, 0112, 0115, 0117, 0119, 0123, 0125, 0126, 0128, 0130, 0132, 0134, 0138, 0144, 0145, 0146, 0148, 0152, 0154, 0157, 0160, 0162, 0163, 0166, 0167, 0168, 0169, 0171, 0177, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0191, 0192, 0193, 0194, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0202, 0203, 0204, 0205, 0210, 1000, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1020, 1021, 1026, 1028, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1047, 1048, 1049, 1052, 1055, 1056, 1060, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1075, 1077, 1079, 1080, 1086, 1088, 1090, 1091, 1094, 1097, 1099, 1102, 1104, 1106, 1107, 1108, 1109, 1112, 1116, 1117, 1119, 1120, 1124, 1126, 1127, 1129, 1130, 1132, 1135, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1152, 1153,
UNIVOX	0014, 0021, 0026, 0036, 0039, 0043, 0053, 0061, 0069, 0070, 0077, 0078, 0087, 0091, 0093, 0096, 0108, 0117, 0125, 0126, 0130, 0133, 0146, 0149, 0157, 0169, 0174, 0180, 0183, 0193, 0197, 0199, 0201, 0210, 1005, 1008, 1013, 1016, 1024, 1028, 1036, 1037, 1040, 1041, 1047, 1055, 1057, 1060, 1063, 1064, 1066, 1067, 1068, 1077, 1086, 1088, 1092, 1097, 1099, 1106, 1109, 1117, 1119, 1120, 1127, 1129, 1130, 1137, 1140, 1141, 1144, 1147,

URANYA	0000, 0003, 0013, 0014, 0021, 0026, 0030, 0037, 0041, 0047, 0049, 0056, 0063, 0066, 0069, 0073, 0074, 0075, 0078, 0087, 0091, 0093, 0096, 0104, 0108, 0125, 0126, 0130, 0136, 0137, 0140, 0148, 0157, 0163, 0167, 0169, 0193, 0196, 0197, 0199, 0205, 0210, 1000, 1003, 1005, 1006, 1008, 1014, 1017, 1018, 1021, 1028, 1032, 1033, 1034, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1045, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1063, 1065, 1066, 1067, 1069, 1077, 1079, 1086, 1090, 1094, 1097, 1102, 1104, 1114, 1119, 1120, 1123, 1126, 1127, 1129, 1130, 1137, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1153,
UTAX	0009, 0012, 0027, 0039, 0040, 0041, 0043, 0053, 0056, 0061, 0063, 0068, 0076, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0098, 0117, 0119, 0120, 0121, 0126, 0148, 0155, 0165, 0171, 0175, 0176, 0179, 0186, 0188, 0193, 0196, 0199, 0200, 0210, 1003, 1008, 1016, 1018, 1028, 1054, 1060, 1068, 1072, 1074, 1079, 1088, 1100, 1112, 1116, 1119, 1126, 1140, 1147, 1153,
V	
VANGUARD	0009, 0012, 0021, 0027, 0041, 0068, 0076, 0080, 0093, 0094, 0098, 0119, 0120, 0121, 0125, 0126, 0165, 0175, 0179, 0186, 0200, 0210, 1003, 1025, 1046, 1054, 1072, 1074, 1079, 1098, 1100, 1112, 1116, 1124, 1126, 1129, 1140, 1149, 1153,
VECO	0030, 0040, 0041, 0056, 0066, 0085, 0097, 0126, 0148, 0155, 0163, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 0205, 0210, 1033, 1034, 1060, 1094, 1143,
VEGA VOX	0049, 0126, 0154, 0184, 1016, 1026, 1028, 1041, 1043, 1063, 1075, 1135,
VESTEL	0003, 0007, 0009, 0012, 0019, 0030, 0037, 0038, 0041, 0049, 0050, 0053, 0056, 0063, 0065, 0066, 0074, 0080, 0093, 0094, 0100, 0101, 0115, 0119, 0126, 0138, 0145, 0148, 0154, 0163, 0167, 0168, 0177, 0181, 0184, 0186, 0191, 0194, 0200, 0205, 0210, 1000, 1003, 1006, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1020, 1026, 1028, 1033, 1034, 1040, 1041, 1042, 1043, 1049, 1052, 1055, 1060, 1063, 1067, 1069, 1075, 1079, 1086, 1094, 1104, 1112, 1116, 1124, 1135, 1138, 1143, 1146, 1147, 1148, 1153,
VEXA	0009, 0012, 0030, 0041, 0056, 0066, 0080, 0091, 0093, 0094, 0119, 0126, 0130, 0137, 0148, 0163, 0171, 0186, 0200, 0205, 0210, 1003, 1006, 1033, 1034, 1045, 1058, 1060, 1075, 1079, 1086, 1094, 1114, 1119, 1123, 1131, 1143,
VIDAR	0027, 0068, 0076, 0098, 0120, 0121, 0165, 0175, 0179, 1054, 1072, 1074, 1100, 1112, 1116, 1126, 1140,
VIDEOLÓGIC	0039, 0043, 0053, 0061, 0117, 0126, 0210, 1008, 1016, 1060, 1068, 1088, 1147,
VIDEOTECHNIC	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
VIDEOTON	0003, 0012, 0014, 0021, 0026, 0027, 0033, 0037, 0041, 0068, 0069, 0074, 0076, 0080, 0082, 0098, 0120, 0121, 0125, 0126, 0165, 0167, 0168, 0171, 0175, 0179, 0186, 0192, 0200, 0206, 1000, 1003, 1005, 1009, 1014, 1016, 1017, 1025, 1037, 1040, 1041, 1046, 1048, 1049, 1052, 1054, 1060, 1061, 1067, 1069, 1072, 1074, 1081, 1086, 1089, 1098, 1099, 1100, 1103, 1104, 1111, 1112, 1115, 1116, 1119, 1124, 1126, 1129, 1135, 1138, 1140, 1146, 1149, 1151, 1153,
VIDIKRON	0003, 0026, 0037, 0069, 0074, 0091, 0169, 0193, 1000, 1005, 1014, 1017, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1067, 1069, 1086, 1104, 1119,
VIDION	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
VISIOLA	0000, 0073, 0108, 1006, 1008, 1032, 1097, 1119,
VISION	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
VISIONIK	0126, 0133, 0149, 1041,
VISIOREX	0026, 0087, 0091, 0096, 0126, 0130, 0157, 0169, 0193, 1028, 1040, 1041, 1055, 1057, 1060, 1086, 1119, 1130,
VISSEAU X	0026, 0069, 1005, 1067, 1086,
VISTA	0014, 0021, 0078, 0125, 0197, 1036, 1037, 1063, 1066, 1077, 1097, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141,
VISTAR	0014, 0021, 0078, 0125, 0197, 1036, 1037, 1063, 1066, 1077, 1097, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141,
VOXSON	0000, 0003, 0012, 0014, 0030, 0033, 0041, 0042, 0049, 0056, 0066, 0073, 0080, 0082, 0108, 0111, 0126, 0137, 0148, 0154, 0157, 0163, 0167, 0169, 0171, 0174, 0177, 0180, 0184, 0192, 0199, 0200, 0201, 0205, 0210, 1012, 1013, 1016, 1021, 1022, 1024, 1026, 1028, 1033, 1034, 1037, 1038, 1039, 1041, 1043, 1045, 1049, 1060, 1063, 1064, 1065, 1075, 1079, 1090, 1091, 1092, 1094, 1101, 1102, 1114, 1115, 1119, 1120, 1123, 1126, 1129, 1130, 1135, 1139, 1140, 1142, 1143, 1144, 1145,
VOYAGER	0017, 0045, 0062, 0126, 0166, 0185, 0210, 1042, 1048, 1094, 1152,
W	
WALKIE	0000, 0042, 0111, 0177, 1012, 1022, 1091, 1101, 1120, 1145,

WALTHAM	0003, 0021, 0026, 0027, 0037, 0040, 0041, 0052, 0056, 0068, 0069, 0071, 0074, 0076, 0080, 0085, 0090, 0094, 0097, 0098, 0120, 0121, 0125, 0126, 0148, 0155, 0165, 0167, 0168, 0171, 0175, 0176, 0177, 0179, 0186, 0188, 0193, 0199, 0206, 0210, 1000, 1003, 1005, 1006, 1009, 1014, 1016, 1017, 1025, 1040, 1041, 1046, 1048, 1049, 1052, 1054, 1060, 1061, 1067, 1069, 1072, 1074, 1081, 1086, 1089, 1094, 1098, 1099, 1100, 1103, 1104, 1111, 1112, 1116, 1119, 1124, 1126, 1129, 1135, 1138, 1140, 1146, 1149, 1151, 1153,
WARDS	0052, 0055, 0079, 0151, 0159, 016,
WATSON	0000, 0003, 0009, 0012, 0013, 0030, 0036, 0037, 0041, 0042, 0047, 0049, 0056, 0066, 0070, 0074, 0075, 0077, 0080, 0093, 0094, 0104, 0111, 0119, 0126, 0136, 0140, 0146, 0148, 0163, 0167, 0168, 0177, 0183, 0186, 0200, 0205, 0210, 1000, 1003, 1012, 1014, 1016, 1017, 1022, 1033, 1034, 1040, 1041, 1047, 1049, 1052, 1060, 1067, 1069, 1079, 1086, 1091, 1094, 1099, 1101, 1104, 1106, 1109, 1116, 1117, 1120, 1124, 1135, 1138, 1143, 1145, 1146,
WATT RADIO	0003, 0008, 0019, 0026, 0036, 0037, 0044, 0048, 0049, 0056, 0059, 0067, 0070, 0073, 0074, 0077, 0088, 0089, 0091, 0092, 0093, 0095, 0105, 0126, 0130, 0134, 0144, 0146, 0148, 0152, 0153, 0154, 0162, 0169, 0170, 0171, 0183, 0184, 0190, 0192, 0193, 0195, 0198, 0202, 0203, 0204, 0210, 0211, 1000, 1003, 1006, 1008, 1014, 1016, 1017, 1026, 1028, 1041, 1043, 1047, 1049, 1052, 1055, 1057, 1058, 1060, 1063, 1064, 1069, 1075, 1080, 1086, 1099, 1104, 1106, 1109, 1117, 1119, 1120, 1131, 1135, 1145, 1153,
WEGACOLOR	0017, 0018, 0045, 0052, 0058, 0062, 0072, 0081, 0084, 0126, 0134, 0162, 0166, 0182, 0185, 0187, 0199, 0210, 1033, 1036, 1042, 1048, 1077, 1094, 1149, 1152,
WEGAVOX	0008, 0009, 0012, 0013, 0017, 0019, 0030, 0036, 0037, 0041, 0044, 0045, 0047, 0048, 0049, 0056, 0062, 0066, 0067, 0070, 0075, 0077, 0080, 0087, 0088, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0104, 0105, 0119, 0126, 0130, 0134, 0136, 0140, 0144, 0146, 0148, 0153, 0154, 0157, 0162, 0163, 0166, 0167, 0168, 0170, 0183, 0184, 0185, 0186, 0190, 0193, 0195, 0196, 0198, 0200, 0203, 0204, 0205, 0210, 0211, 1003, 1008, 1016, 1026, 1028, 1033, 1034, 1035, 1040, 1041, 1042, 1043, 1047, 1048, 1060, 1063, 1064, 1067, 1075, 1079, 1086, 1094, 1099, 1106, 1109, 1116, 1117, 1119, 1120, 1124, 1130, 1135, 1138, 1143, 1145, 1146, 1152, 1153,
WELLFUND	0030, 0041, 0056, 0063, 0066, 0126, 0148, 0163, 0196, 0199, 0205, 0210, 1003, 1018, 1028, 1033, 1034, 1060, 1079, 1094, 1119, 1143, 1153,
WELTBlick	0003, 0009, 0012, 0037, 0041, 0074, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1000, 1003, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1079, 1104,
WESTON	0003, 0030, 0037, 0041, 0056, 0066, 0074, 0126, 0148, 0163, 0205, 0210, 1000, 1014, 1017, 1033, 1034, 1049, 1052, 1060, 1069, 1094, 1104, 1143,
WESTPOINT	0019, 0037, 0044, 0048, 0067, 0087, 0095, 0096, 0126, 0130, 0134, 0144, 0157, 0193, 0203, 0210, 1008, 1028, 1040, 1041, 1060, 1086, 1130, 1145, 1153,
WHARFEDALE	0036, 0070, 0077, 0093, 0119, 0146, 0183, 1004, 1041, 1045, 1047, 1060, 1073, 1082, 1099, 1106, 1109, 1117, 1125,
WHITE WESTINGHOUSE	0000, 0003, 0006, 0009, 0012, 0027, 0036, 0037, 0041, 0042, 0049, 0052, 0056, 0063, 0064, 0070, 0071, 0074, 0077, 0080, 0090, 0093, 0094, 0111, 0119, 0126, 0142, 0146, 0147, 0148, 0154, 0156, 0159, 0177, 0183, 0184, 0186, 0199, 0200, 0210, 1000, 1003, 1006, 1012, 1014, 1016, 1017, 1022, 1026, 1028, 1033, 1034, 1041, 1043, 1047, 1049, 1052, 1060, 1063, 1069, 1075, 1076, 1079, 1086, 1091, 1094, 1099, 1101, 1104, 1106, 1109, 1117, 1120, 1130, 1135, 1145, 1153,
WILSON	0041, 0167, 0168, 0186, 1003, 1016, 1040, 1060, 1067, 1086, 1116, 1124, 1135, 1138, 1146,
WINDSOR	0009, 0012, 0041, 0080, 0087, 0093, 0094, 0096, 0119, 0126, 0130, 0157, 0167, 0168, 0186, 0193, 0200, 0210, 1003, 1016, 1028, 1040, 1041, 1060, 1067, 1079, 1086, 1116, 1124, 1130, 1135, 1138, 1146,
WINSTON	0003, 0009, 0012, 0030, 0037, 0041, 0056, 0066, 0074, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0148, 0163, 0186, 0200, 0205, 0210, 1000, 1003, 1014, 1017, 1033, 1034, 1049, 1052, 1060, 1069, 1079, 1094, 1104, 1143,
WINTERNITZ	0009, 0012, 0040, 0041, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0119, 0126, 0155, 0171, 0176, 0186, 0188, 0193, 0199, 0200, 0210, 1003, 1060, 1079,
WISI	0041, 0167, 0168, 0186, 1003, 1016, 1040, 1060, 1067, 1086, 1116, 1124, 1135, 1138, 1146,
WORLD	0008, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1064,
Worten	0215, 0218,
WORLDTECH	0009, 0012, 0040, 0041, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0119, 0126, 0155, 0171, 0176, 0186, 0188, 0193, 0199, 0200, 0210, 1003, 1060, 1079,

X	
XONYCS	0007, 0009, 0012, 0019, 0038, 0041, 0053, 0063, 0065, 0080, 0093, 0094, 0100, 0115, 0119, 0126, 0186, 0191, 0200, 0210, 1003, 1018, 1042, 1055, 1079, 1112, 1153,
XRYPTON	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
Y	
YAMISHI	0003, 0009, 0012, 0014, 0033, 0041, 0080, 0082, 0093, 0094, 0119, 0126, 0171, 0186, 0192, 0200, 0210, 1003, 1037, 1049, 1079, 1115, 1140,
YOKO	0003, 0009, 0012, 0017, 0018, 0019, 0026, 0027, 0030, 0036, 0037, 0040, 0041, 0044, 0045, 0048, 0050, 0052, 0056, 0058, 0062, 0063, 0066, 0067, 0070, 0071, 0072, 0074, 0077, 0080, 0081, 0084, 0085, 0090, 0091, 0093, 0094, 0095, 0097, 0101, 0119, 0126, 0134, 0137, 0138, 0142, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0154, 0155, 0159, 0162, 0163, 0166, 0169, 0171, 0176, 0177, 0181, 0182, 0183, 0185, 0186, 0187, 0188, 0193, 0194, 0196, 0199, 0200, 0203, 0205, 0210, 1000, 1003, 1006, 1008, 1014, 1015, 1017, 1020, 1033, 1034, 1035, 1036, 1041, 1042, 1045, 1047, 1048, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1069, 1076, 1077, 1079, 1086, 1094, 1099, 1104, 1106, 1109, 1112, 1114, 1117, 1119, 1123, 1130, 1143, 1145, 1147, 1148, 1149, 1152, 1153,
YORX	0039, 0040, 0043, 0053, 0061, 0085, 0097, 0117, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 0210, 1008, 1016, 1060, 1068, 1088, 1147,
Z	
ZAMPA	0121, 0154, 1009, 1011, 1027, 1029, 1048, 1093, 1100, 1113, 1121, 1138, 1151,
ZANELA	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
ZANUS	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
ZANUSSI	0000, 0042, 0111, 0177, 1012, 1022, 1091, 1101, 1120, 1145,
ZENOR	0010, 0016, 0019, 0060, 0125, 0128, 0132, 0160, 1004, 1021, 1033, 1042, 1056, 1107, 1117, 1132,
ZOPPAS	0000, 0042, 0111, 0177, 1012, 1022, 1091, 1101, 1120, 1145,
ZX	0027, 0063, 0142, 0147, 0159, 0199, 0210, 1034, 1076, 1086, 1130, 1153,